


バッテリー残量 (%) を表示する




- ① 低電流モード
- ② 充電中
- ③ バッテリー残量
- ④ USB-C ケーブル
- ⑤ USB-C ポート
- ⑥ USB-A ポート
- ⑦ 電源ボタン


機器への給電

内蔵 USB-C ケーブルまたは USB-C ポートを使用して、機器を充電します。

内蔵 USB-C ケーブルを使用する場合：




USB ポートを使用する場合：



本製品の充電


内蔵 USB-C ケーブルまたは USB-C ポート経由で充電します。

(充電器は別売りです)




ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電


1. 電源ボタンを2回押して低電流モードを起動すると、LED インジケーターが緑色に点灯します。



2. ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電します。



3. 電源ボタンを2回押して低電流モードを終了します。



製品の仕様

セル容量	10,000 mAh
入力	USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A (最大 20W)
出力	USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A (最大 30W) USB-A ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A (最大 22.5W)
合計出力	5V ≡ 3A (最大 15W)