

APLIKACE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore, abyste mohli upravovat nastavení EQ, vyzkoušet herní režim, přizpůsobit dotykové ovládání, aktualizovat firmware a prozkoumat další funkce. Pokud se vaše sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, zkuste ji znovu nainstalovat nebo aktualizovat na nejnovější verzi dostupné v obchodě s mobilními aplikacemi.


Stáhněte si aplikaci přes <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PŘEHLED




1. Nastavitelný ušní háček
2. Dotyková oblast
3. Nabíjecí kontakty
4. Zvukový výstup
5. Světelný pás LED
6. Nabíjecí port USB-C
7. Tlačítko nabíjecího pouzdra

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ



1. Otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka v uších se automaticky zapnou a vstoupí do režimu párování Bluetooth.




2. Zařízení připojte výběrem možnosti „soundcore AeroFit 2“ v seznamu zařízení Bluetooth. Během párování začne světelný proužek LED na nabíjecím pouzdře blikat. Po úspěšném spárování zůstane světelný pás LED svítit po dobu 1 sekundy a poté zhasne.

 Po připojení se sluchátka automaticky znovu připojí k vašemu zařízení při každém otevření nabíjecího pouzdra, pokud ze zařízení nesmažete historii párování.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ

Chcete-li připojit sluchátka ke dvěma zařízením Bluetooth současně, existují dva způsoby:




Metoda 1: Ruční spárování s druhým zařízením

S nasazenými sluchátky podržte dotykové ovládací plochy na obou sluchátkách po dobu 3 sekund, dokud nezazní zvuková výzva k režimu párování. You can then proceed to pair with the second device.

 Pokud byla sluchátka připojena ke dvěma zařízením, před spárováním s novým zařízením odpojte alespoň jedno z nich.

Metoda 2: Použijte aplikaci soundcore




V aplikaci soundcore klepněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu pro přístup do Nastavení. Poté vyberte **Duální připojení > Povolit duální připojení > Připojit nové zařízení**.


 Funkce duální připojení je ve výchozím nastavení povolena.

RUČNÍ PÁROVÁNÍ


Chcete-li ručně vstoupit do režimu párování Bluetooth:



1. Vraťte sluchátka do nabíjecího pouzdra.




2. Nechte pouzdro otevřené a poté po dobu 3 sekund podržte tlačítko na nabíjecím pouzdře.




3. Sluchátka přejdou do režimu párování. Pokračujte ve spárování se zařízením.


NOŠENÍ



1. Vezměte sluchátka a posuňte ušní háčky až do polohy LV4, v níž mají největší velikost.




2. Ušní háčky správně umístěte jejich otočením podél vnější části ucha.




3. Po nasazení sluchátek můžete ušní háčky posouvat tam a zpět mezi čtyřmi úrovněmi, dokud nenajdete nej pohodlnější a nejspolehlivější uchycení.

Průvodce umístěním ušního háčku




Jak čistit



Nabíjecí kontakty

Po každém použití otřete špunty měkkým suchým hadříkem a očistěte nabíjecí kontakty vatovým tamponem, abyste předešli problémům s nabíjením a vypínáním způsobeným nahromaděním potu.

ZVUKOVÉ EFEKTY




V aplikaci soundcore je výchozím zvukovým efektem "soundcore Signature", speciální předvolba doporučená týmem soundcore. Nabízíme 22 předvoleb EQ pro různé scénáře, které můžete přepínat podle svých preferencí. Dále můžete vytvořit vlastní zvukový profil tím, že upravíte osm posuvníků na stránce "Vlastní ekvalizér".


Překlad AI

Poznámka: Pro přístup k AI překladům si prosím stáhněte aplikaci soundcore a ujistěte se, že je aktualizována na verzi 3.8.7 nebo novější. Poté připojte svá sluchátka k aplikaci a aktualizujte firmware na nejnovější verzi.

Existují dva způsoby, jak získat přístup k AI překladu:




- Metoda 1: Klepněte na Jedním klepnutím přeložit na stránce Moje zařízení.



- Metoda 2: Na stránce AeroFit 2 klepněte dole na AI Translation.


Tváří v tvář



1. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte jejich jazyk a můj jazyk.
2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu a mluvte do svých sluchátek. Překlad se bude přehrávat přes váš telefon.
3. Klepněte na tlačítko v levém dolním rohu a mluvte do telefonu. Překlad bude přehráván ve vašich sluchátkách.

 Podporuje více než 100 jazyků a překlad konverzací v reálném čase.

Překlad v reálném čase



Překlad se zobrazuje v reálném čase v aplikaci.

1. Klepněte na Překlad v reálném čase.
2. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte jejich jazyk a můj jazyk.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu níže a spusťte nahrávání. Klepnutím na levé tlačítko pozastavíte, klepnutím na pravé tlačítko ukončíte Překlad v reálném čase.

 Podporuje více než 100 jazyků.

OVLÁDÁNÍ

Používání dvou sluchátek

 Dvakrát klepněte na pravé sluchátko pro přehrávání / pozastavení zvuku  x2	 Dvakrát klepněte na levé sluchátko pro přeskočení písni  x2
 Dvakrát klepněte pro přijetí hovorů  x2	 Klepněte a podržte 2 sekundy pro odmítnutí / ukončení hovorů  2s


Používání jednoho sluchátka

 Dvakrát klepněte na sluchátko pro přehrávání / pozastavení zvuku  x2	
 Dvakrát klepněte pro přijetí hovorů  x2	 Klepněte a podržte 2 sekundy pro odmítnutí / ukončení hovorů  2s

		Použití duálních sluchátek	Použití jednoho sluchátka
🎵	Přehrát/pozastavit zvuk	Dvojitý klepnutí (R)	Klepnutí dvakrát
	Přehrát předchozí skladbu	Přizpůsobit v aplikaci soundcore	/
	Přehrát další skladbu	Dvojitý klepnutí (L)	
☎️	Přijmout hovor	Dvojitý klepnutí (L/R)	Klepnutí dvakrát
	Odmítnout hovor / Ukončit hovor	Klepněte a podržte po dobu 2 sekund (L/P)	Stiskněte a podržte 2 sekundy
🔊+	Zvýšit hlasitost	Přizpůsobit v aplikaci soundcore	Přizpůsobit v aplikaci soundcore
🔊-	Snížit hlasitost		
🎤	Aktivujte hlasového asistenta	Přizpůsobit v aplikaci soundcore	Přizpůsobit v aplikaci soundcore


Přizpůsobte ovládání Touch Controls v aplikaci soundcore.

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.





Klepnutím na ovládání na domovské stránce přizpůsobíte akce dotykového ovládání pro levé nebo pravé sluchátko. **Můžete upravit akce, jako je zvýšení/snížení hlasitosti, přepínání skladeb, přehrávání/pozastavení zvuku a aktivace hlasového asistenta.**

NABÍJENÍ



1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.


- Před nabíjením se ujistěte, že jsou sluchátka a nabíjecí port USB-C zcela suché.



2. Připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C. Případně pro bezdrátové nabíjení umístěte nabíjecí box do středu bezdrátové nabíječky.

- Nabíjení nabíjecího pouzdra trvá 1,7 hodiny přes kabel a 2,6 hodiny přes bezdrátové nabíjení.

VYPNUTÍ




Pro vypnutí vraťte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.


- 💡 Sluchátka se automaticky vypnou po 30 minutách, když nejsou připojená. Dobu trvání lze upravit v aplikaci soundcore.

RESETOVÁNÍ

Pokud mají sluchátka problémy se spárováním mezi sebou nebo s jinými zařízeními, resetujte je.



1. Vraťte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené.




2. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund, dokud světelný pásek LED třikrát rychle bíle zabliká, což znamená úspěšné resetování.

POPIS FUNKCÍ LED KONTROLEK


Kontrola úrovně baterie

Když otevřete nabíjecí pouzdro, světelný pás LED bude indikovat zbývajcí úroveň nabití baterie pouzdra.




Kontrola stavu nabíjení

Když připojíte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení, světelný pásek LED zobrazí stav nabíjení:



AKTUALIZACE FIRMWAREU



Jakmile bude k dispozici nová verze firmwaru a sluchátka budou připojena k aplikaci, obdržíte upozornění. Ujistěte se, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře a pouzdro zůstává otevřené, dokud nebude dokončena aktualizace firmwaru. Během aktualizace nepoužívejte sluchátka.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5 V $\equiv$ 1,2 A
Výstup	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A na port)
Kapacita baterie	750 mAh
Doba nabíjení	Sluchátka: do 1 hodiny Nabíjecí pouzdro: Doba kabelového nabíjení: 1,7 hodiny k plnému nabití nabíjecího pouzdra, 2,2 hodiny k plnému nabití nabíjecího pouzdra a sluchátek Doba bezdrátového nabíjení: 2,6 hodiny na plné nabití nabíjecího pouzdra a sluchátek.
Řídicí jednotka	20*11,5 mm
Frekvenční rozsah	20~20 kHz (20~40 kHz, když je povoleno LDAC)
Impedance	16 ohmů
Třída vodotěsnosti (sluchátek)	IP55
Verze Bluetooth	5.4

Zákaznické služby



sluzba@soundcore.com

support.me@soundcore.com (Pouze pro Střední východ a Afriku)

support@anker.com (Japonsko)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Spojené království)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (SAE)

+966 8008500030 (SA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Austrálie)

+90 (850) 460 14 14 (Turecko)

+8 (800) 511-86-23 (Rusko)

000-8000-504-414 (Indie)

