Aplicación

soundcore

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Descargue la aplicación soundcore para ajustar la configuración del ecualizador, experimentar el modo de juego, personalizar los controles táctiles, actualizar el firmware y explorar más funciones.
Si tus auriculares no pueden conectarse con la aplicación soundcore, intenta reinstalar la aplicación o actualizarla a la última versión disponible en tu tienda de aplicaciones móviles.
Descarga la aplicación a través de http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore

VISTA GENERAL



1. Gancho para la oreja ajustable
2. Área de contacto
3. Contactos de carga
4. Salida de sonido
5. Tira de luz LED
6. Puerto de carga USB-C
7. Botón de la funda de carga

ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO



1. Abra el estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento Bluetooth.

2. Seleccione **"soundcore AeroFit 2"** en la lista de Bluetooth de su dispositivo para conectarse. Durante el emparejamiento, la tira de luz LED del estuche de carga comenzará a parpadear. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, la tira de luz LED permanecerá encendida durante 1 segundo antes de apagarse.

Una vez conectados, los auriculares se volverán a conectar automáticamente a su dispositivo cada vez que abra el estuche de carga, siempre y cuando no haya eliminado el historial de emparejamiento de su dispositivo.

CONEXIONES DUALES

Para conectar tus auriculares con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, existen dos métodos:



Método 1: Emparejamiento manual con el segundo dispositivo
Mientras usa los auriculares, mantenga presionadas las zonas de control táctil en ambos durante 3 segundos hasta que escuche el aviso de que se han emparejado. Tras esto, puede seguir emparejando el segundo dispositivo.

Si sus auriculares han estado conectados a dos dispositivos, retire al menos uno antes de emparejarlos con un dispositivo nuevo.

Método 2: Usar la aplicación soundcore



En la aplicación soundcore, toca el ícono de engranaje en la esquina superior derecha para acceder a

Configuración. Luego, seleccione **Conexiones duales > Habilitar conexiones duales > Conectar nuevo dispositivo.**

La función Conexiones duales está habilitada de forma predeterminada.

EMPAREJAMIENTO MANUAL

Para ingresar manualmente al modo de emparejamiento Bluetooth:



1. Coloque de nuevo los auriculares en el estuche de carga.



2. Deja el estuche abierto y deje pulsado el botón del estuche de carga durante 3 segundos.

3. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento. Siga con el emparejamiento del dispositivo.

MODO DE USO



1. Tome los auriculares y cambie los ganchos para la oreja a la posición LV4, que ofrece el ajuste más ancho.



2. Gire los ganchos para la oreja en el pabellón auricular hasta encajarlos en la posición adecuada.



3. Después de colocarse los auriculares, puede deslizar los ganchos para la oreja hacia adelante y hacia atrás en sus cuatro posiciones hasta dar con el ajuste más cómodo y seguro.

Guía de posición de ganchos para la oreja

Ajuste Correcto



Nivel Demasiado Pequeño



Nivel Demasiado Grande

Ajuste Inestable

Cómo limpiar



Contactos de Carga

Después de cada uso, limpie los auriculares con un paño suave y seco y limpie los contactos de carga con un bastoncillo para que no haya problemas al cargarlos y apagarlos debido a la acumulación de sudor.

EFECTOS DE SONIDO



En la aplicación soundcore, el efecto de sonido predeterminado es "soundcore Signature", un ajuste preestablecido especial recomendado por el equipo de soundcore. Ofrecemos 22 ajustes preestablecidos de ecualización para diferentes escenarios, que puedes cambiar según tus preferencias. Además, puedes crear tu propio perfil de sonido ajustando ocho deslizadores en la página "Ecualizador personalizado".

TRADUCCIÓN DE IA

Nota: Para acceder a la Traducción de IA, descargue la aplicación de soundcore y asegúrese de que esté actualizada a la versión 3.8.7 o posterior. Luego, conecta tus audífonos a la aplicación y actualiza el firmware a la versión más reciente.

Hay dos maneras de acceder a la Traducción de IA:



- Método 1: Toca Traducción con un Toque en la página Mis Dispositivos.



- Método 2: En la página de AeroFit 2, toca Traducción AI en la parte inferior.

Traducción presencial



1. Toca la sección de idioma en la parte superior de la página, luego selecciona Su idioma y Mi idioma.
2. Toque el botón inferior derecho y hable a través de sus auriculares. La traducción se reproducirá en tu teléfono.
3. Presiona el botón inferior izquierdo y habla en tu teléfono. La traducción se reproducirá a través de tus auriculares.

Admite más de 100 idiomas y traducción de conversaciones en tiempo real.

Traducción en tiempo real



La traducción se muestra en tiempo real en la aplicación.

1. Toca Traducción en Tiempo Real.
2. Toca la sección de idioma en la parte superior de la página, luego selecciona Su idioma y Mi idioma.
3. Toque el botón del micrófono a continuación para comenzar a grabar. Toque el botón izquierdo para pausar y el botón derecho para salir **Traducción en tiempo real**.

Compatible con más de 100 idiomas.

CONTROLES

Uso de Auriculares Dobles



Uso de un Solo Auricular



		Utilizando auriculares dobles	Usando un auricular individual
	Reproducir/Pausar audio	Pulse dos veces (R)	Pulse dos veces
	Reproducir la pista anterior	Personalizar en la aplicación soundcore	/
	Reproducir la siguiente pista	Doble toque (L)	
	Responder una llamada	Pulse dos veces (L/R)	Pulse dos veces
	Rechazar una llamada / Finalizar una llamada	Mantener pulsado durante 2 segundo(s) (L/R)	Tocar y mantener pulsado durante 2 segundos
	Aumentar volumen	Personalizar en la aplicación soundcore	Personalizar en la aplicación soundcore
	Bajar volumen		
	Activar Asistente de Voz	Personalizar en la aplicación soundcore	Personalizar en la aplicación soundcore

Personaliza los controles táctiles en la aplicación soundcore

Nota: Las imágenes de la interfaz de usuario son sirven para fines ilustrativos. El contenido real de la pantalla puede variar según la versión del software.



Toque Controles en la página de inicio para personalizar las acciones de control táctil del auricular izquierdo o derecho. **Puede ajustar acciones como aumentar/disminuir el volumen, cambiar de canción, reproducir/pausar audio y activar el asistente de voz.**

CARGA



1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.
- Asegúrese de que los auriculares y el puerto de carga USB-C estén completamente secos antes de cargarlos.





2. Conecte el estuche de carga a una fuente de alimentación mediante el cable de carga USB-C incluido. Alternativamente, para la carga inalámbrica, coloque la caja de carga en el centro del cargador inalámbrico.
- La recarga del estuche de carga tarda 1,7 horas mediante cable y 2,6 horas mediante carga inalámbrica.

CÓMO APAGARLOS



Para apagarlos, devuelva ambos auriculares al estuche de carga y cierre el estuche.

Se apagarán automáticamente después de 30 minutos si siguen desconectados. La duración se puede personalizar en la aplicación soundcore.

REINICIO

Reinicie los auriculares si surgen problemas de emparejamiento entre sí o con otros dispositivos.



1. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto.



2. Deje pulsado el botón del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la tira de luz LED parpadee en blanco tres veces rápidamente, lo que indicará que se han reiniciado correctamente.

GUÍA DE LUZ LED

Comprobación del nivel de batería

Al abrir el estuche de carga, la tira de luz LED indicará el nivel de batería restante del estuche.



Comprobación del estado de carga

Cuando conecte el estuche de carga a una fuente de alimentación, la tira de luz LED indicará el estado de carga:



ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE



Se le avisará una vez que se detecte una nueva versión de firmware cuando los auriculares estén conectados a la aplicación. Asegúrese de que los auriculares estén en el estuche de carga y que el estuche esté abierto hasta que se complete la actualización del firmware. Evite utilizar los auriculares durante la actualización.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V ⎓ 1,2 A
Salida	5 V ⎓ 0,42 A (0,21 A por puerto)
Capacidad de la batería	750 mAh
Tiempo de carga	Auriculares: 1 hora como máximo Estuche de carga: Tiempo de carga por cable: 1,7 horas para cargar totalmente el estuche de carga, 2,2 horas para cargar totalmente el estuche de carga y los auriculares Tiempo de carga inalámbrica: 2,6 horas para cargar totalmente el estuche de carga y los auriculares.
Unidad de controlador	20*11,5 mm
Respuesta de frecuencia	20~20 kHz (20~40 kHz cuando LDAC está habilitado)
Impedancia	16Ω
Clasificación de resistencia al agua (auriculares)	IP55
Versión de Bluetooth	5.4

Servicio de atención al cliente

servicio@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (Solo para Oriente Medio y África)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (EE. UU./Canadá)
+44 (0) 1604 936200 (Reino Unido)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japón)
+86 400 0550 036 (China)
+82 1666-8470 (Corea del Sur)
+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (KSA) se traduce como:
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egipto)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Turquía)
+8 (800) 511-86-23 (Rusia)
000-8000-504-414 (India)