

SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lataa soundcore-sovellus, jotta voit säätää taajuuskorjaimen asetuksia, nauttia pelitilakokemuksesta, mukauttaa kosketusohjauksia, päivittää laiteohjelmiston sekä tutustua muihin ominaisuuksiin.

Jos kuulokkeesi eivät voi yhdistää soundcore-sovellukseen, yritä asentaa sovellus uudelleen tai päivittää se uusimpaan versioon, joka on saatavilla mobiilisovelluskaupassasi.


Lataa sovellus osoitteesta <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

YLEISKUVAUS




1. Säädettävä korvakoukku
2. Kosketusalue
3. Latausliittimet
4. Äänen ulostulo
5. LED-valonauha
6. USB-C-latausportti
7. Latauskotelon painike

VIRRAN KYTKEMINEN JA LAITEPARIN MUODOSTAMINEN



1. Avaa latauskotelo. Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti ja siirtyvät Bluetooth-pariliitostilaan.




2. Valitse "**soundcore AeroFit 2**" laitteesi Bluetooth-luettelosta muodostaaksesi yhteyden. Pariliitoksen muodostamisen aikana latauskotelon LED-valonauha alkaa vilkkua. Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, LED-valonauhan pysyy päällä 1 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

⚠ Kun nappikuulokkeet on liitetty, ne muodostavat automaattisesti yhteyden laitteeseesi aina, kun avaat latauskotelon, kunhan et ole poistanut pariliitoshistoriaa laitteestasi.

KAKSOISYHTEYDET

Voit yhdistää kuulokkeet kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti kahdella tavalla:




Menetelmä 1: Muodosta pariliitos manuaalisesti toisen laitteen kanssa

Käyttäessäsi nappikuulokkeita paina molempien kuulokkeiden kosketusohjausalueita 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet pariliitostilan äänikehoituksen. Tämän jälkeen voit jatkaa pariliitoksen muodostamista toisen laitteen kanssa.

⚠ Jos nappikuulokkeet on liitetty kahteen laitteeseen, irrota vähintään yksi, ennen kuin muodostat pariliitoksen uuden laitteen kanssa.

Menetelmä 2: Käytä soundcore-sovellusta




Napauta soundcore-sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevaa hammasrataskuvaketta päästäksesi asetuksiin.

Valitse sitten kaksoisyhteydet > Ota kaksoisyhteydet käyttöön > Yhdistä uusi laite.


 Dual Connections -ominaisuus on oletuksena käytössä.

MANUAALINEN PARILIITOS


Siirry manuaalisesti Bluetooth-pariliitostilaan:



1. Palauta kuulokkeet latauskoteloon.




2. Jätä kotelo auki ja pidä sitten latauskotelon painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.




3. Kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan. Jatka pariliitoksen muodostamista laitteesi kanssa.


KÄYTTÖ



1. Nosta nappikuulokkeet ja liu'uta korvakoukut LV4-asentoon eli suurimpaan kokoon asti.



2. Kierrä korvakoukkuja ulkokorvaa pitkin, jotta ne asettuvat paikoilleen oikein.




3. Nappikuulokkeiden asettamisen jälkeen voit liu'uttaa korvakoukkuja edestakaisin neljän tason välillä, kunnes löydät mukavimman ja parhaiten pysyvän istuvuuden.


Opas korvakoukun asennon säätämiseen




Oikea Istuvuus



Taso Liian Pieni




Taso Liian Suuri



Epävakaa Istuvuus


Puhdistusohjeet



Latauskontaktit

Pyyhi kuulokkeet jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeällä, kuivalla liinalla ja puhdista latausliittimet vanupuikolla estääksesi hien kertymisen aiheuttamat lataus- ja virrankatkaisuongelmat.

ÄÄNIEFEKTIT




soundcore-sovelluksessa oletusääniefekti on "soundcore Signature", erityinen esiasetus, jonka soundcore-tiimi suosittelee. Tarjoamme 22 EQ-esiasetusta eri skenaarioihin, joita voit vaihtaa mieltymystesi mukaan. Lisäksi voit luoda oman ääniprofiilin säätämällä kahdeksaa liukusäädintä "Mukautettu taajuuskorjain" -sivulla.


AI-KÄÄNNÖS

Huomautus: Käyttääksesi AI-käännöstä, lataa soundcore-sovellus ja varmista, että se on päivitetty versioon 3.8.7 tai uudempaan. Yhdistä sitten nappikuulokkeet sovellukseen ja päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

AI-käännökseen on kaksi tapaa päästä käsiksi:




- Menetelmä 1: Napauta Yksi napautus -käännös -painiketta Omat laitteet -sivulla.




- Menetelmä 2: AeroFit 2 -sivulla napauta alareunassa AI-käännös.

Kasvokkain tapahtuva tulkkaus



1. Kosketa sivun yläosassa olevaa kieliosuutta ja valitse sitten Heidän kielensä ja Oma kieleni.
 2. Napauta oikeaa alakulman painiketta ja puhu kuulokkeisiisi. Käännös toistetaan puhelimesi kautta.
 3. Napauta alavasemman painiketta ja puhu puhelimeesi. Käännös toistetaan korvanapeissasi.
- 🔒 Tukee yli 100 kieltä ja reaaliaikaista keskustelukäännöstä.

Reaaliaikainen käännös



Käännös näytetään reaaliaikaisesti sovelluksessa.

1. Napauta Reaaliaikainen käännös.
2. Kosketa sivun yläosassa olevaa kieliosuutta ja valitse sitten Heidän kielensä ja Oma kieleni.
3. Napauta alapuolella olevaa mikrofoni-painiketta aloittaaksesi tallennuksen. Napauta vasenta painiketta keskeyttääksesi ja oikeaa painiketta poistuaaksesi **Reaaliaikainen käännös**.

 Tukee yli 100 kieltä.

SÄÄTIMET

Kahden Korvakuulokkeen Käyttö



Kaksoisnapauta oikeaa korvakuuloketta toistaaksesi / keskeyttääksesi äänen





Kaksoisnapauta vasenta korvakuuloketta ohittaaksesi kappaleita





Kaksoisnapauta vastataksesi puheluihin





Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia hylätäksesi / lopettaaksesi puhelut



Yhden Korvakuulokkeen Käyttö



Kaksoisnapauta korvakuuloketta toistaaksesi / keskeyttääksesi äänen





Kaksoisnapauta vastataksesi puheluihin






Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia hylätäksesi / lopettaaksesi puhelut



		Käyttäen kaksinkertaisia kuulokkeita	Käyttäen yhtä korvakuuloketta
🎵	Äänen toisto/tauko	Kaksoisnapautus (R)	Kaksoisnapautus
	Toista edellinen kappale	Mukauta soundcore-sovelluksessa	/
	Toista seuraava kappale	Kaksoisnapautus (L)	
📞	Vastaa puheluun	Kaksoisnapautus (V/O)	Kaksoisnapautus
	Hylkää/lopetä puhelu	Kosketa 2 sekuntia (V/O)	Napauta ja pidä painettuna kahden sekunnin ajan
🔊+	Lisää äänenvoimakkuutta	Mukauta soundcore-sovelluksessa	Mukauta soundcore-sovelluksessa
🔊-	Vähennä äänenvoimakkuutta		
🎤	Aktivoi ääni ohjaus	Mukauta soundcore-sovelluksessa	Mukauta soundcore-sovelluksessa


Mukauta kosketustoiminnot soundcore-sovelluksessa

Huomautus: Käyttöliittymän kuvat ovat vain havainnollistavia. Todellinen näytön sisältö voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.




Napauta kotisivulla Kosketusohjaimet-kohtaa voit muokata joko vasemman tai oikean kuulokkeen kosketusohjaustoimintoja. **Voit säätää toimintoja, kuten äänenvoimakkuuden lisäämistä/vähentämistä, kappaleiden vaihtamista, äänen toistamista/keskeyttämistä ja ääniavustajan aktivointia.**

LATAUS



1. Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje se.


- Varmista ennen lataamista, että kuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivia.



2. Liitä latauskotelo virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-latauskaapelilla. Voit myös asettaa latauskotelon keskustan langattoman laturin keskelle langatonta latausta varten.

- Latauskotelon lataaminen kestää 1,7 tuntia kaapelilla ja 2,6 tuntia langattomalla latauksella.

VIRRRAN KATKAISU




Katkaise virta asettamalla molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja sulkemalla kotelo.


 Nappikuulokkeet sammuvat automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos ne eivät ole yhdistettynä laitteeseen. Aika voidaan määrittää soundcore-sovelluksessa.

NOLLAAMINEN

Nollaa nappikuulokkeet, jos niillä on ongelmia pariitoksen muodostamisessa keskenään tai muiden laitteiden kanssa.




1. Palauta kuulokkeet latauskoteloon ja jätä kotelo auki.



2. Paina latauskotelon painiketta ja pidä sitä painettuna 10 sekuntia, kunnes LED-valonauha vilkkuu nopeasti valkoisena kolme kertaa osoittaen onnistuneen nollauksen.


LED-VALO-OPAS

Akun tason tarkistaminen Kun avaat latauskotelon, LED-valonauha ilmaisee kotelo akun jäljellä olevan varauksen.




Lataustilan tarkistaminen

Kun liität latauskotelon virtälähteeseen, LED-valonauha näyttää lataustilan:



LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS



Kun kuulokkeet on liitetty sovellukseen, saat ilmoituksen, kun uusi laiteohjelmistoversio havaitaan. Varmista, että kuulokkeet ovat latauskotelossa ja että kotelo on auki, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Vältä kuulokkeiden käyttöä päivityksen aikana.

TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5 V $\equiv$ 1,2 A
Lähtö	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A / portti)
Akun kapasiteetti	750 mAh
Latausaika	Kuulokkeet: 1 tunnin kuluessa Latauskotelo: Langallinen latausaika: Latauskotelon täyteen lataaminen kestää 1,7 tuntia, ja sekä latauskotelon että kuulokkeiden täyteen lataaminen kestää 2,2 tuntia. Langaton latausaika: Latauskotelon ja kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää 2,6 tuntia.
Kaiutinelementtiyksikkö	20*11,5 mm
Taajuusvaste	20-20 kHz (20-40 kHz, kun LDAC on käytössä)
Impedanssi	16 ohmia
Vedenkestävyysluokitus (nappikuulokkeet)	IP55
Bluetooth-versio	5.4

Asiakaspalvelu



service@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (vain Lähi-itä ja Afrikka)
tuki@anker.com (Japani)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (Iso-Britannia)
+49 (0) 69 9579 7960 (Saksa)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (Yhdistyneet Arabiemiirikunnat)

+966 8008500030 (SAU)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypti)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turkki)

+8 (800) 511-86-23 (Venäjä)

000-8000-504-414 (Intia)