

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




EQ ayarlarını yapmak, Oyun Modunu deneyimlemek, dokunmatik kontrolleri özelleştirmek, aygıt yazılımını güncellemek ve daha fazla özelliği keşfetmek için soundcore uygulamasını indirin. Kulaklıklarınız soundcore uygulamasıyla bağlantı kuramıyorsa, uygulamayı yeniden yüklemeyi veya mobil uygulama mağazanızda mevcut olan en son sürüme güncellemeyi deneyin. Uygulamayı şu adresten indirin: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

GENEL BAKIŞ



1. Ayarlanabilir Kulak Askısı
2. Dokunma Alanı
3. Şarj Kontaktörleri
4. Ses Çıkışı
5. LED Işık Şeridi
6. USB-C Şarj Bağlantı Noktası
7. Şarj Kılıfı Düğmesi

AÇMA VE EŞLEŞTİRME



1. Şarj kutusunu açın. Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve Bluetooth eşleştirme moduna girecek.




2. Bağlanmak için cihazınızın Bluetooth listesinden "**soundcore AeroFit 2**"yi seçin. Eşleştirme sırasında şarj kutusundaki LED ışık şeridi yanıp sönmeye başlayacaktır. Eşleştirme başarılı olduğunda LED ışık şeridi kapanmadan önce 1 saniye açık kalacaktır.

⚠ Bağlandıktan sonra, eşleştirme geçmişini cihazınızdan silmediğiniz sürece, şarj kutusunu her açtığınızda kulaklıklar cihazınıza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

İKİLİ BAĞLANTILAR

Kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlamak için iki yöntem vardır:

1



2

İkinci Cihaz




Yöntem 1: İkinci Cihazla Manuel Olarak Eşleştirme

Kulaklıklarınızı taktıktan sonra, eşleştirme modu için sesli uyarıyı duyana kadar her iki kulaklıktaki dokunmatik kontrol alanlarını 3 saniye boyunca basılı tutun. Daha sonra ikinci cihazla eşleştirmeye geçebilirsiniz.

⚠ Kulaklığınız iki cihaza bağlıysa, yeni bir cihazla eşleştirmeden önce en az birini çıkarın.

Yöntem 2: soundcore Uygulamasını Kullanma




soundcore uygulamasında, Ayarlar'a erişmek için sağ üst köşedeki dişli simgesine dokununuz. **Ardından Çift Bağlantılar > Çift Bağlantıları Etkinleştir > Yeni Aygıt Bağla'yı seçin.**


⚠ Çift Bağlantı özelliği varsayılan olarak etkindir.

MANUEL EŞLEŞTİRME

Bluetooth eşleştirme moduna manuel olarak girmek için:



1. Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun.




2. Kasayı açık bırakın ve ardından şarj kutusu düğmesini 3 saniye basılı tutun.



3. Kulaklıklar eşleştirme moduna girecektir. Cihazınızla eşleştirmeye geçin.


TAKMA



1. Kulaklıkları alın ve kulak kancalarını en geniş uyumu sunan LV4 konumuna kadar kaydırın.



2. Doğru konumlandırma için kulak kancalarını dış kulağınız boyunca döndürün.




3. Kulaklıkları taktıktan sonra, en rahat ve güvenli konumu bulana kadar kulak askılarını dört seviye arasında ileri geri kaydırabilirsiniz.

Kulak Askısı Konum Kılavuzu



Doğru Uyum



Seviye Çok Küçük




Seviye Çok Büyük



Kararsız Uyum


Nasıl Temizlenir



Şarj Temasları

Her kullanımdan sonra kulaklıklarınızı yumuşak ve kuru bir bezle silin ve şarj temas noktalarını pamuklu çubukla temizleyin. Böylece ter birikmesinden kaynaklanan şarj ve kapanma sorunlarını önleyebilirsiniz.

SES EFEKTLERİ




soundcore uygulamasında, varsayılan ses efekti "soundcore Signature" olarak adlandırılır ve bu özel ön ayar, soundcore ekibi tarafından önerilir. Farklı senaryolar için tercihlerinize göre değiştirebileceğiniz 22 adet Ekolayzer hazır ayarı sunuyoruz. Ayrıca, "Özel Ekolayzer" sayfasındaki sekiz kaydırıcıyı ayarlayarak kendi ses profilinizi oluşturabilirsiniz.


YAPAY ZEKA ÇEVİRİSİ

Not: AI Çeviri'ye erişmek için lütfen soundcore uygulamasını indirin ve 3.8.7 veya daha sonraki bir sürüme güncellediğinizden emin olun. Ardından, kulaklıklarınızı uygulamaya bağlayın ve ürün yazılımını en son sürüme güncelleyin.

AI Çeviri'ye erişmenin iki yolu vardır :




- Yöntem 1: Cihazlarım sayfasında Tek Dokunuşla Çeviri'ye dokununuz.



- Yöntem 2: AeroFit 2 sayfasında, altta bulunan AI Çeviri seçeneğine dokununuz.


Bire bir çeviri



1. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokununuz, ardından Onların Dilini ve Benim Dilimi seçin.
2. Sağ alt düğmeye dokununuz ve kulaklığınıza konuşun. Çeviri telefonunuzdan yapılacaktır.
3. Sol alttaki düğmeye dokununuz ve telefonunuza konuşun. Çeviri kulaklarınıza çalınacaktır.

💡 100'den fazla dili ve gerçek zamanlı konuşma çevirisini destekler.

Gerçek Zamanlı Çeviri



Çeviri, uygulamada gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

1. Gerçek Zamanlı Çeviriye Dokunun.
2. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokunun, ardından Onların Dilini ve Benim Dilimi seçin.
3. Aşağıdaki mikrofon düğmesine dokunarak kayda başlayın. Sol düğmeye dokunarak duraklatın, sağ düğmeye dokunarak çıkın **Gerçek Zamanlı Çeviri**.

🔗 100'den fazla dili destekler.

KONTROLLER

Çift Kulaklık Kullanımı

🎵 Ses çalmak / duraklatmak için sağ kulaklığa iki kez dokunun

🔊 x2

🎵 Şarkıları atlamak için sol kulaklığa iki kez dokunun

⏮ x2

📞 Aramaları yanıtlamak için iki kez dokunun

📞 x2

📞 Aramaları reddetmek / sonlandırmak için 2 saniye basılı tutun

📞 2s

Tek Kulaklık Kullanımı

🎵 Ses çalmak / duraklatmak için kulaklığa iki kez dokunun

🔊 x2

📞 Aramaları yanıtlamak için iki kez dokunun

📞 x2


📞 Aramaları reddetmek / sonlandırmak için 2 saniye basılı tutun

📞 2s

		Çift kulaklıklar kullanarak	Tek Kulaklık Kullanarak
🎵	Çal / Sessize Al	Çift tıklama (R)	Çift dokunma
	Önceki Parçayı Çal	soundcore uygulamasında özelleştirin	/
	Sonraki Parçayı Çal	Çift tıklama (L)	
📞	Aramayı Cevapla	Çift dokunma (S/D)	Çift dokunma
	Aramayı Reddet / Sonlandır	2 saniye süreyle basılı tutun (L/R)	2 saniye süreyle basılı tutun
🔊+	Sesi Artır	soundcore uygulamasında özelleştirin	soundcore uygulamasında özelleştirin
🔊-	Sesi Azalt		
🎤	Sesli Asistanı Etkinleştir	soundcore uygulamasında özelleştirin	soundcore uygulamasında özelleştirin


soundcore uygulamasında Dokunmatik Kontrolleri Özelleştirin.

Not: Kullanıcı arayüzü görselleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek ekran içerikleri, yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.





Ana sayfadaki Kontroller'e dokunarak sağ veya sol kulaklığın dokunmatik kontrol eylemlerini kişiselleştirebilirsiniz. **Sesi artırma/azaltma, şarkı değiştirme, sesi oynatma/duraklatma ve sesli asistanı etkinleştirme gibi eylemleri ayarlayabilirsiniz.**

ŞARJ ETME



1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu kapatın.


- Şarj etmeden önce kulaklıkların ve USB-C şarj portunun tamamen kuru olduğundan emin olun.



2. Şarj kutusunu, verilen USB-C şarj kablosunu kullanarak bir güç kaynağına bağlayın. Alternatif olarak, kablosuz şarj için şarj kutusunu kablosuz şarj cihazınızın ortasına yerleştirin.

- Şarj kutusunun şarj olması kablolu şarjla 1,7 saat, kablosuz şarjla ise 2,6 saat sürüyor.

KAPATMA




Kapatmak için her iki kulaklığı da şarj kutusuna geri koyun ve kutuyu kapatın.


 Bağlı değilse kulaklıklar 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Süre, soundcore uygulamasından özelleştirilebilir.

SIFIRLAMA

Kulaklıklarınız birbirleriyle veya diğer cihazlarla eşleşmede sorun yaşıyorsa kulaklıklarınızı sıfırlayın.




1. Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun ve kutunun kapağını açık bırakın.



2. Şarj kutusu düğmesini, LED ışık şeridi üç kez hızlı bir şekilde beyaz renkte yanıp sönene kadar 10 saniye basılı tutun. Bu, sıfırlamanın başarılı olduğunu gösterir.


LED IŞIK KILAVUZU

Pil Seviyesini Kontrol EtmeŞarj kutusunu açtığınızda, LED ışık şeridi kutunun kalan pil seviyesini gösterecektir.




Şarj Durumunun Kontrol Edilmesi

Şarj kutusunu bir güç kaynağına bağladığınızda, LED ışık şeridi şarj durumunu gösterecektir:



DONANIM YAZILIMINI GÜNCELLEME



Kulaklıklar uygulamaya bağlandığında yeni bir donanım yazılımı sürümü algılanırsa size bildirilir. Kulaklıkların şarj kutusunda olduğundan ve aygıt yazılımı güncellemesi tamamlanana kadar kutunun açık kaldığından emin olun. Güncelleme sırasında kulaklık kullanmaktan kaçının.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	5 V $\pm$ 1,2 A
Çıkış	5 V $\pm$ 0,42 A (bağlantı noktası başına 0,21 A)
Pil kapasitesi	750 mAh
Şarj süresi	Kulaklıklar: 1 saat içinde Şarj kutusu: Kablolu şarj süresi: Şarj kutusunu tamamen şarj etmek 1,7 saat, şarj kutusunu ve kulaklıkları tamamen şarj etmek 2,2 saat Kablosuz şarj süresi: Şarj kutusunu ve kulaklıkları tamamen şarj etmek 2,6 saat sürüyor.
Sürücü ünitesi	20*11,5 mm
Frekans yanıtı	20~20 kHz (LDAC etkinleştirildiğinde 20~40 kHz)
Empedans	16 Ω
Su geçirmezlik derecesi (kulaklıklar)	IP55
Bluetooth sürümü	5.4

Müşteri Hizmetleri



service@soundcore.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
destek.mea@soundcore.com (Sadece Orta Doğu ve Afrika için)
support@anker.com (Japonya)

+1 (800) 988 7973 (ABD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (İngiltere)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (BAE)

+966 8008500030 (Suudi Arabistan)

+965 22069086 (Kuveyt)

+20 8000000826 (Mısır)

+61 3 8331 4800 (Avustralya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkey)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Rusya)

000-8000-504-414 (Hindistan)

