APP

soundcore

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Scarica l'app soundcore per regolare le impostazioni EQ, provare la modalità Gaming, personalizzare i controlli touch, aggiornare il firmware ed esplorare altre funzionalità.
Se le tue cuffie non riescono a connettersi all'app soundcore, prova a reinstallare l'app o aggiornarla all'ultima versione disponibile nel tuo negozio di app mobile.
Scarica l'app tramite http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore

PANORAMICA



1. Gancio per le orecchie regolabile
2. Area di contatto
3. Contatori di ricarica
4. Uscita audio
5. Striscia luminosa a LED
6. Porta di ricarica USB-C
7. Pulsante della custodia di ricarica

ACCENSIONE E ABBINAMENTO



1. Aprire la custodia di ricarica. Le cuffie auricolari si accenderanno automaticamente e entreranno in modalità di accoppiamento Bluetooth.

2. Seleziona **"soundcore AeroFit 2"** nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connetterti. Durante l'associazione, la striscia luminosa a LED sulla custodia di ricarica inizierà a lampeggiare. Una volta che l'associazione è riuscita, la striscia luminosa a LED rimarrà accesa per 1 secondo prima di spegnersi.

Una volta connessi, gli auricolari si riconnetteranno automaticamente al tuo dispositivo ogni volta che aprirai la custodia di ricarica, a condizione che tu non abbia eliminato la cronologia di associazione dal dispositivo.

DOPPIE CONNESSIONI

Per connettere gli auricolari a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, ci sono due metodi:



Metodo 1: Associazione manuale con il secondo dispositivo
Con gli auricolari indossati, tieni premute le aree di controllo touch su entrambi gli auricolari per 3 secondi finché non senti un segnale acustico per la modalità di associazione. A questo punto puoi procedere all'associazione con il secondo dispositivo.

Se gli auricolari sono stati connessi a due dispositivi, rimuoverne almeno uno prima di associarli a un nuovo dispositivo.

Metodo 2: Uso dell'app soundcore



Nell'app soundcore, tocca l'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra per accedere alle impostazioni.

Quindi seleziona **Doppie connessioni > Abilita doppie connessioni > Connetti nuovo dispositivo.**

La funzione Doppia connessione è abilitata per impostazione predefinita.

ABBINAMENTO MANUALE

Per accedere manualmente alla modalità di associazione Bluetooth:



1. Riponi gli auricolari nella custodia di ricarica.



2. Lascia la custodia aperta, quindi tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 3 secondi.

3. Gli auricolari entreranno in modalità di associazione. Procedi all'associazione con il tuo dispositivo.

USO



1. Prendi gli auricolari e fai scorrere i ganci fino alla posizione LV4, che offre la vestibilità più ampia.



2. Ruota i ganci lungo l'orecchio esterno per posizionarli correttamente.



3. Dopo aver indossato gli auricolari, puoi far scorrere i ganci auricolari avanti e indietro tra quattro livelli fino a trovare la vestibilità più comoda e sicura.

Guida alla posizione dei ganci auricolari

Vestibilità Corretta



Livello Troppo Piccolo



Livello Troppo Grande

Vestibilità Instabile

Come pulire



Contatti di Ricarica

Dopo ogni utilizzo, pulire gli auricolari con un panno morbido e asciutto e i contatti di ricarica con un batuffolo di cotone per evitare problemi di ricarica e spegnimento causati dall'accumulo di sudore.

EFFETTI SONORI



Nell'app soundcore, l'effetto sonoro predefinito è "soundcore Signature", un preset speciale raccomandato dal team soundcore. Offriamo 22 preset EQ per diversi scenari, che puoi selezionare in base alle tue preferenze. Inoltre, è possibile creare il proprio profilo audio regolando otto cursori sulla pagina "Equalizzatore personalizzato".

TRADUZIONE CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Nota: Per accedere alla Traduzione AI, scarica l'app soundcore e assicurati che sia aggiornata alla versione 3.8.7 o successiva. Quindi, collega gli auricolari all'app e aggiorna il firmware all'ultima versione.

Ci sono due modi per accedere alla **Traduzione AI**:



- Metodo 1: Tocca Traduci con un tocco nella pagina I miei dispositivi.



- Metodo 2: Nella pagina AeroFit 2, tocca Traduzione AI nella parte inferiore.

Traduzione Diretta



1. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona La loro lingua e La mia lingua.
2. Tocca il pulsante in basso a destra e parla nei tuoi auricolari. La traduzione verrà riprodotta attraverso il tuo telefono.
3. Tocca il pulsante in basso a sinistra e parla nel telefono. La traduzione verrà riprodotta attraverso gli auricolari.

Supporta oltre 100 lingue e la traduzione in tempo reale delle conversazioni.

Traduzione in tempo reale



La traduzione viene visualizzata in tempo reale nell'app.
1. Tocca Traduzione in tempo reale.
2. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona La loro lingua e La mia lingua.
3. Tocca il pulsante del microfono qui sotto per avviare la registrazione. Tocca il pulsante sinistro per mettere in pausa e il pulsante destro per uscire **Traduzione in tempo reale.**

Supporta oltre 100 lingue.

CONTROLLI

Utilizzo di Auricolari Doppi



Utilizzo di un Solo Auricolare



		Utilizzando gli auricolari doppi	**Utilizzando un auricolare singolo**
	Riproduci/Pausa audio	Premere due volte (R)	Premere due volte rapidamente
	Riproduci la traccia precedente	Personalizza nell'app soundcore	/
	Riproduci la traccia successiva	Doppio tocco (L)	
	Rispondi a una chiamata	Premere due volte (L/R)	Premere due volte rapidamente
	Rifiuta una chiamata/Termina una chiamata	Tenere premuto per 2 secondi (S/D)	Tieni premuto per 2 secondi
	Aumenta il volume	Personalizza nell'app soundcore	Personalizza nell'app soundcore
	Diminuisci il volume		
	Attiva l'assistente vocale	Personalizza nell'app soundcore	Personalizza nell'app soundcore

Personalizza i controlli Touch sull'app soundcore

Nota: le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. Il contenuto effettivo visualizzato può variare in base alla versione del software.



Tocca Controlli nella home page per personalizzare le azioni di controllo touch per l'auricolare sinistro o destro. **È possibile regolare azioni come aumentare/diminuire il volume, cambiare canzone, riprodurre/mettere in pausa l'audio e attivare l'assistente vocale.**

CARICAMENTO



1. Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e chiuderla.
- Assicurati che gli auricolari e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutti prima di effettuare la ricarica.





2. Collega la custodia di ricarica a un alimentatore utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione. In alternativa, per la ricarica wireless, posiziona la scatola di ricarica al centro del caricabatterie wireless.
- La ricarica della custodia di ricarica richiede 1,7 ore tramite cavo e 2,6 ore tramite ricarica wireless.

SPEGNIMENTO



Per spegnerli, rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi la custodia.

Gli auricolari si spengono automaticamente dopo 30 minuti se non sono collegati. La durata può essere personalizzata nell'app soundcore.

RESET

Procedi a un ripristino se gli auricolari hanno problemi ad associarsi tra loro o con altri dispositivi.



1. Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciare la custodia aperta.



2. Tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 10 secondi finché la striscia luminosa a LED non lampeggia rapidamente in bianco tre volte, a indicare la riuscita del ripristino.

GUIDA LUCE LED

Controllo del livello della batteria

Quando apri la custodia di ricarica, la striscia luminosa a LED indica il livello di carica rimanente della batteria della custodia.



Controllo dello stato di carica

Quando colleghi la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione, la striscia luminosa a LED mostra lo stato di carica:



AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE



Riceverai una notifica non appena verrà rilevata una nuova versione del firmware quando gli auricolari sono connessi all'app. Assicurati che gli auricolari siano inseriti nella custodia di ricarica e che questa rimanga aperta fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Evitare di utilizzare gli auricolari durante l'aggiornamento.

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5 V ⎓ 1,2 A
Uscita	5 V ⎓ 0,42 A (0,21 A per porta)
Capacità della batteria	750 mAh
Durata della ricarica	Auricolari: entro 1 ora Custodia di ricarica: Tempo di ricarica cablata: 1,7 ore per caricare completamente la custodia di ricarica; 2,2 ore per caricare completamente la custodia di ricarica e gli auricolari Tempo di ricarica wireless: 2,6 ore per caricare completamente la custodia di ricarica e gli auricolari.
Unità driver	20*11,5 mm
Risposta in frequenza	20~20 kHz (20~40 kHz quando LDAC è abilitato)
Impedenza	16Ω
Classe di impermeabilità (auricolari)	IP55
Versione Bluetooth	5.4

Assistenza clienti

servizio@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (Solo per Medio Oriente e Africa)
support@anker.com (Giappone)

+1 (800) 988 7973 (Stati Uniti/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Regno Unito)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (Emirati Arabi Uniti)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egitto)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Turchia)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)