

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Last ned soundcore-appen for å justere EQ-innstillinger, oppleve spillmodus, tilpasse berøringskontroller, oppdatere fastvare og utforske flere funksjoner.

Hvis øreproppene dine ikke kan koble seg til soundcore-appen, prøv å installere appen på nytt eller oppdatere den til den nyeste tilgjengelige versjonen i din mobile app-butikk.


Last ned appen via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

OVERSIKT



1. Justerbar ørekrok
2. Berøringsområde
3. Ladekontakter
4. Lyduttak
5. LED-lysstripe
6. USB-C ladeport
7. Ladeetui-knapp

INSCHAKELN EN KOPPELEN



1. Åpne ladeetuiet. Øreproppene vil automatisk slå seg på og gå inn i Bluetooth-parringmodus.




2. Velg **"soundcore AeroFit 2"** på enhetens Bluetooth-liste for å koble til. Under sammenkoblingen vil LED-lysstripen på ladeetuiet begynne å blinke. Når sammenkoblingen er vellykket, vil LED-lysstripen være på i 1 sekund før den slås av.

⚠ Når tilkoblingen er foretatt, kobles øreproppene automatisk til enheten din hver gang du åpner ladeetuiet, så lenge du ikke har slettet sammenkoblingsloggen fra enheten.

TO TILKOBLINGER

For å koble ørepluggene til to Bluetooth-enheter samtidig, er det to metoder:

1



2

Den Andre Enheten




Metode 1: Pare manuelt med den andre enheten

Mens du har på deg øreproppene, trykk og hold berøringskontrollområdene på begge øreproppene i 3 sekunder til du hører en lydmelding om sammenkoblingsmodus. Du kan deretter fortsette å pare med den andre enheten.

⚠ Hvis øreproppene dine er koblet til to enheter, fjern minst én før du parer med en ny enhet.

Metode 2: Bruk soundcore-appen




I soundcore-appen trykker du på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne for å få tilgang til Innstillinger. Velg deretter **Doble tilkoblinger > Aktiver doble tilkoblinger > Koble til ny enhet.**


 Dual Connections-funksjonen er aktivert som standard.

HANDMATIG KOPPELEN


Slik går du inn i Bluetooth-paringsmodus manuelt:



1. Legg øreproppene tilbake i ladeetuiet.




2. La etuiet være åpent, og trykk og hold nede knappen på ladeetuiet i 3 sekunder.




3. Ørepluggene går inn i paringsmodus. Fortsett for å koble til enheten din.


BRUK



1. Ta opp øreproppene og skyv ørekrokene helt til LV4-posisjonen, som gir den største tilpasningen.



2. Roter ørekroken langs det ytre øret for riktig plassering.



3. Når du har satt i øreproppene, kan du skyve ørekroken frem og tilbake mellom fire nivåer til du finner den mest komfortable og sikre passformen. Posisjonsveiledning for ørekrok


Ørekrok Posisjonsguide




Riktig Passform



Nivå For Lite




Nivå For Stort



Ustabil Passform


Rengjøring



Ladekontakter

Hver gang du har brukt øreproppene, må du tørke av dem med en myk, tørr klut og rengjøre ladekontaktene med en bomullspinne for å forhindre ladeproblemer og problemer med at proppene slår seg av på grunn av svetteopphopning.

LYDEFFEKTENE




I soundcore-appen er standardlydeeffekten "soundcore Signature", en spesiell forhåndsinnstilling anbefalt av soundcore-teamet. Vi tilbyr 22 EQ-forhåndsinnstillinger for forskjellige scenarier, som du kan bytte basert på dine preferanser. I tillegg kan du opprette din egen lydprofil ved å justere åtte skyveknapper på siden "Tilpasset equalizer".


AI-OVERSATTELSE

Merk: For å få tilgang til AI-oversettelse, last ned soundcore-appen og sørg for at den er oppdatert til versjon 3.8.7 eller nyere. Deretter kobler du øreproppene til appen og oppdaterer fastvaren til den nyeste versjonen.

Det finnes to måter å få tilgang til **AI-oversettelse**:




- Metode 1: **Trykk på Ett-trykks** oversettelse på Min enheter-siden.



- Metode 2: På AeroFit 2-siden, trykk på **AI-oversettelse** nederst.


Ansikt-til-ansikt-oversettelse



1. Trykk på språkseksjonen øverst på siden, og velg Deres språk og Mitt språk.
2. Trykk på knappen nederst til høyre og snakk inn i øreproppene dine. Oversettelsen vil spilles av gjennom telefonen din.
3. Trykk på nederste venstre knapp og snakk inn i telefonen din. Oversettelsen vil bli spilt gjennom øreproppene dine.

💡 Støtter over 100 språk og oversettelse av samtaler i sanntid.

Sanntidoversettelse



- Oversettelsen vises i sanntid i appen.
- 1. Trykk på **sanntidoversettelse**.
 - 2. Trykk på språkseksjonen øverst på siden, og velg Deres språk og Mitt språk.
 - 3. Trykk på mikrofonknappen nedenfor for å starte opptaket. Trykk på venstre knapp for å pause, og trykk på høyre knapp for å avslutte **Sanntidoversettelse**.
- 🗣️ Støtter over 100 språk.

KONTROLLER

Bruk av Doble Ørepropper

🎵

Dobbeltrykk på høyre ørepropp for å spille av / pause lyd

▶/⏸ x2

🎵

Dobbeltrykk på venstre ørepropp for å hoppe over sanger

⏭ x2

📞

Dobbeltrykk for å svare på samtaler

📞 x2

📞

Trykk og hold i 2 sekunder for å avbryte / avslutte samtaler

📞 2s

Bruk av Enkelt Ørepropp

🎵

Dobbeltrykk på øreproppen for å spille av / pause lyd

▶/⏸ x2

📞

Dobbeltrykk for å svare på samtaler

📞 x2

📞


Trykk og hold i 2 sekunder for å avbryte / avslutte samtaler

📞 2s

		Bruk av doble ørepropper	Bruk av enkelt ørepropp
🎵	Spill av / pause lyd	Dobbelt trykk (R)	Dobbelt trykk
	Spill av forrige spor	Tilpass i soundcore-appen	/
	Spill av neste spor	Dobbeltrykk (L)	
📞	Svar på et anrop	Dobbeltrykk (L/R)	Dobbelt trykk
	Avvis en samtale / Avslutt en samtale	Trykk på og hold i 2 sekunder (H/V)	Trykk og hold inne i 2 sekunder
🔊+	Øk volumet	Tilpass i soundcore-appen	Tilpass i soundcore-appen
🔊-	Reduser volumet		
🗣️	Aktiver taleassistenten	Tilpass i soundcore-appen	Tilpass i soundcore-appen


Tilpass berøringskontroller på soundcore-appen

Merk: Brukergrensesnittbildene er kun for illustrasjonsformål. Faktisk visningsinnhold kan variere basert på programvareversjonen.





Trykk på Kontroller på startsiden for å tilpasse berøringskontrollhandlingene for enten venstre eller høyre ørepropp. **Du kan justere handlinger som å øke/redusere volumet, bytte sanger, spille av/pause lyd og aktivere stemmeassistenten.**

LADING



1. Legg øreproppene i ladeetuiet og lukk det.


- Sørg for at ørepluggene og USB-C-ladeporten er helt tørre før lading.



2. Koble ladeetuiet til en strømforsyning med den medfølgende USB-C-ladekabelen. Alternativt, for trådløs lading, plasser ladeboksen i midten av den trådløse laderen.

- Lading av ladeetuiet tar 1,7 timer via kabel og 2,6 timer via trådløs lading.

UITSCHAKELLEN




For å slå av, legg begge øreproppene tilbake i ladeetuiet og lukk det.


 Øreproppene slås av automatisk etter 30 sekunder hvis de ikke er tilkoblet. Varigheten kan tilpasses i soundcore-appen.

RESETTEN

Tilbakestill øreproppene hvis de har problemer med å pare med hverandre eller med andre enheter.



1. Legg øreproppene tilbake i ladeetuiet, og la lokket være åpent.




2. Trykk og hold inne knappen på ladeetuiet i 10 sekunder til LED-lysstripen blinker raskt hvitt tre ganger, noe som indikerer en vellykket tilbakestilling.

LED-LYSVEILEDNING


Kontrollere batterinivået

Når du åpner ladeetuiet, vil LED-lysstripen indikere gjenværende batterinivå i etuiet.




Sjekker ladestatus

Når du kobler ladeetuiet til en strømkilde, vil LED-lysstripen vise ladestatusen:



FASTVAREOPPDATERING



Du vil bli varslet når en ny fastvareversjon oppdages når øreproppene er koblet til appen. Øreproppene må ligge i ladeetuiet og etuiet må være åpent til fastvareoppdateringen er ferdig. Unngå å bruke ørepluggene under oppdateringen.

SPESIFIKASJONER

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Inngangsspenning	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A
Utgangsspenning	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,42 A (0,21 A per port)
Batterikapasitet	750 mAh
Ladetid	Ørepropper: i løpet av 1 time Ladeetui: Kablet ladetid: 1,7 timer for å lade ladeetuiet helt opp, 2,2 timer for å lade ladeetuiet og øreproppene helt opp Trådløs ladetid: 2,6 timer for å lade ladeetuiet og øreproppene helt opp.
Driverenhet	20*11,5 mm
Frekvensrespons	20~20 kHz (20~40 kHz når LDAC er aktivert)
Impedans	16 ohm
Vanntett prestasjonsevne (ørepropper)	IP55
Bluetooth-versjon	5.4

Kundeservice



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Kun for Midtøsten og Afrika)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Storbritannia)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)



+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Tyrkia)
+8 (800) 511-86-23 (Russland)
000-8000-504-414 (India)