

## ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Скачайте приложение soundcore, чтобы настроить эквалайзер, оценить работу «Игрового режима», настроить сенсорные органы управления, обновить прошивку и изучить другие функции.


Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, попробуйте переустановить приложение или обновить его до последней версии, доступной в вашем мобильном магазине приложений. Загрузите приложение через <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## ОБЗОР




1. Регулируемая ушная петля
2. Зона касания
3. Зарядные контакты
4. Выходное звуковое отверстие
5. Светодиодная полоса
6. Порт USB-C для зарядки
7. Кнопка зарядного футляра

## ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ



1. Откройте зарядный футляр. Наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения Bluetooth.




2. Для подключения выберите **"soundcore AeroFit 2"** в списке Bluetooth вашего устройства . Во время сопряжения светодиодная полоса на зарядном футляре начнет мигать . После успешного сопряжения светодиодная полоса будет гореть в течение 1 секунды , а затем погаснет .

💡 После подключения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству каждый раз , когда вы открываете зарядный футляр , при условии , что вы не удалили историю сопряжений с устройством .

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ


Чтобы подключить наушники к двум устройствам Bluetooth одновременно , есть два способа :



Способ 1. Выполните сопряжение со вторым устройством вручную . Надев наушники , нажмите и удерживайте сенсорные области управления на обоих наушниках в течение 3 секунд , пока не услышите звуковой сигнал для перехода в режим сопряжения . Затем вы можете приступить к сопряжению со вторым устройством .

💡 Если ваши наушники подключены к двум устройствам , отсоедините хотя бы одно из них перед сопряжением с новым устройством .

### Способ 2. Используйте приложение soundcore




В приложении soundcore коснитесь значка шестеренки в правом верхнем углу , чтобы получить доступ к р

азделу " Настройки ". Затем выберите **Двойные подключения > Включить двойные подключения > Подключить новое устройство .**


 **Функция подключения к двум устройствам включена по умолчанию .**

## СОПРЯЖЕНИЕ ВРУЧНУЮ


Чтобы вручную войти в режим сопряжения Bluetooth:



1. Положите наушники в зарядный футляр .




2. Оставьте кейс открытым , затем нажмите и удерживайте кнопку зарядного кейса в течение 3 секунд .




3. Наушники перейдут в режим сопряжения . Выполните сопряжение наушников с вашим устройством .


## НОШЕНИЕ



1. Возьмите наушники и сдвиньте заушники до упора в положение LV4, которое обеспечивает максимальную удобную посадку .



2. Поверните заушники вдоль наружного уха для правильного расположения .



3. Надев наушники , вы можете двигать ушные петли вперед и назад между четырьмя уровнями , пока не найдете наиболее удобное и надежное положение .


### Инструкция по выбору положения ушной петли



Правильная  
Посадка



Уровень Слишком  
Маленький



Уровень Слишком  
Большой



Нестабильная  
Посадка


### Как чистить



Контакты  
для Зарядки

После каждого использования протирайте наушники мягкой сухой тканью и очищайте зарядные контакты ватным тампоном , чтобы предотвратить проблемы с зарядкой и отключением питания , вызванные скоплением пота .

## ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ




В приложении soundcore настройкой звука по умолчанию является "soundcore Signature" - специальная предустановка, рекомендованная командой soundcore. Мы предлагаем 22 предустановки эквалайзера для различных сценариев, которые вы можете переключать в зависимости от своих предпочтений. Кроме того, вы можете создать свой собственный звуковой профиль, настроив восемь ползунков на странице "Пользовательский эквалайзер".


## ИИ ПЕРЕВОД

Примечание: Чтобы использовать AI Translation, скачайте приложение soundcore и убедитесь, что оно обновлено до версии 3.8.7 или более поздней. Затем подключите ваши наушники к приложению и обновите прошивку до последней версии.

Существует два способа доступа к AI Translation:




- Метод 1: Нажмите Перевод в один клик на странице Мои устройства.



- Метод 2: На странице AeroFit 2 нажмите «AI Translation» внизу .


## Перевод наедине



1. Нажмите на раздел с языком в верхней части страницы , затем выберите Их язык и Мой язык .
2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и говорите в свои наушники . Перевод будет воспроизводиться на вашем телефоне .
3. Нажмите кнопку в нижнем левом углу и говорите в телефон . Перевод будет воспроизводиться через ваши наушники .

💡 Поддерживает более 100 языков и перевод разговоров в реальном времени .

## Перевод в реальном времени




Перевод отображается в режиме реального времени в приложении .

1. Нажмите « Перевод в реальном времени ».
2. Нажмите на раздел с языком в верхней части страницы , затем выберите Их язык и Мой язык .
3. Нажмите кнопку с микрофоном ниже , чтобы начать запись . Нажмите левую кнопку , чтобы поставить на паузу , и правую кнопку , чтобы выйти **Перевод в реальном времени** .


Поддерживает более 100 языков .

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

### Использование Двойных Наушников




### Использование Одного Наушника



		Использование двух наушников .	Использование одного наушника .
	Включение / приостановка воспроизведения	Дважды коснитесь (R)	Двойное касание
	Воспроизвести предыдущую композицию	Настройте в приложении soundcore	/
	Воспроизвести следующую композицию	Дважды коснитесь (L)	
	Ответить на звонок	Двойное касание ( Л / П )	Двойное касание
	Отклонить вызов / завершить вызов	Нажмите и удерживайте 2 с ( Л / П )	Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Увеличить громкость	Настройте в приложении soundcore	Настройте в приложении soundcore
	Уменьшить громкость		
	Активируйте голосового помощника	Настройте в приложении soundcore	Настройте в приложении soundcore


## Настройте сенсорные элементы управления в приложении soundcore.

Примечание . Изображения пользовательского интерфейса приведены исключительно в целях иллюстрации . Фактическое содержимое дисплея может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения .





Нажмите " Органы управления " на главной странице , чтобы настроить действия сенсорных органов управления для левого или правого наушника . **Вы можете настраивать такие действия , как увеличение / уменьшение громкости , переключение песен , воспроизведение / приостановка звука и активация голосового помощника .**

## ЗАРЯДКА



1. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его .


  - Перед зарядкой убедитесь , что наушники и порт зарядки USB-C полностью сухие .



2. Подключите зарядный футляр к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля USB-C для зарядки . Или расположите зарядный футляр по центру беспроводного зарядного устройства в случае беспроводной зарядки .

  - Зарядка зарядного футляра занимает 1,7 часа с помощью кабеля и 2,6 часа с помощью беспроводной зарядки .

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Чтобы выключить устройство , положите оба наушника в зарядный футляр и закройте футляр .


 Наушники автоматически выключатся через 30 минут , если их не подключить . Длительность можно настроить в приложении **soundcore**.

## СБРОС

Сбросьте настройки наушников , если у них возникли проблемы с сопряжением друг с другом или с другими устройствами .




1. Положите наушники обратно в зарядный футляр и оставьте футляр открытым .



2. Нажмите и удерживайте кнопку на зарядном футляре в течение 10 секунд , пока светодиодная полоса не мигнет белым цветом три раза , что означает успешный сброс настроек .


## СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ

Проверка уровня заряда аккумулятора . Когда вы открываете зарядный футляр , светодиодная полоса покажет оставшийся уровень заряда аккумулятора футляра .




## Проверка статуса зарядки

При подключении зарядного футляра к источнику питания светодиодная полоса будет отображать состояние зарядки :



## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ



Вы получите уведомление , как только будет обнаружена новая версия прошивки при подключении наушников к приложению . Убедитесь , что наушники находятся в зарядном футляре и футляр остается открытым до завершения обновления прошивки . Не пользуйтесь наушниками во время обновления .

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления .

Вход	5 В $\equiv$ 1,2 А
Выход	5 В $\equiv$ 0,42 А (0,21 А на порт )
Емкость аккумулятора	750 мАч
Время зарядки	Наушники - вкладыши : в течение 1 часа Зарядный футляр : Время проводной зарядки : 1,7 часа для полной зарядки зарядного футляра , 2,2 часа для полной зарядки зарядного футляра и наушников Продолжительность беспроводной зарядки : Полная зарядка зарядного кейса и наушников занимает 2,6 часа .
Блок излучателя	20*11,5 мм
Частотная характеристика	20~20 кГц (20~40 кГц при включенном LDAC)
Импеданс	16 Ом
Класс защиты от воды ( наушники )	IP55
Версия Bluetooth	5.4

## Обслуживание клиентов



сервис [@soundcore.com](mailto:@soundcore.com)  
[support.mea@soundcore.com](mailto:support.mea@soundcore.com) ( только для Ближнего Востока и Африки )  
[support@anker.com](mailto:support@anker.com) ( Япония )

+1 (800) 988 7973 ( США / Канада )  
+44 (0) 1604 936200 ( Великобритания )

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Япония)

+86 400 0550 036 (Китай)

+82 1666-8470 ( Корея )

+971 8000320817 ( ОАЭ )

+966 8008500030 ( КСА )

+965 22069086 ( Кувейт )

+20 8000000826 ( Египет )

+61 3 8331 4800 ( Австралия )

+90 (850) 460 14 14 ( Турция )

+8 (800) 511-86-23 ( Россия )

000-8000-504-414 ( Индия )

