

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Prenesite aplikacijo soundcore, da prilagodite nastavitve izenačevalnika, izkusite igralni način, prilagodite kontrolnike na dotik, posodobite vdelano programsko opremo in raziščite več funkcij.

Če se vaše slušalke ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, poskusite ponovno namestiti aplikacijo ali jo posodobiti na najnovejšo različico, ki je na voljo v trgovini z mobilnimi aplikacijami.


Prenesite aplikacijo prek <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREGLED




1. Nastavljivi ušesni kljuki
2. Območje dotika
3. Kontaktorja za polnjenje
4. Izhod za zvok
5. Svetlobni trak LED
6. Vrata USB za polnjenje
7. Gumb za polnjenje ohišja

VKLOP IN SEZNANJANJE



1. Odprite ohišje za polnjenje. Slušalke se bodo samodejno vklopile in vstopile v način Bluetooth seznanjanja.




2. Na seznamu naprav Bluetooth v napravi izberite možnost »**soundcore AeroFit 2**«. Med seznanjanjem bo LED svetlobni trak na polnilnem ohišju začel utripati. Ko je seznanjanje uspešno, bo LED svetlobni trak ostal prižgan 1 sekundo, preden se bo izklopil.

⚠ Po vzpostavitvi povezave se slušalki samodejno znova povežeta z napravo vsakič, ko odprete etui za polnjenje, če iz naprave niste izbrisali zgodovine seznanjanja.

DVOJNE POVEZAVE

Če želite slušalki istočasno povezati z dvema napravama Bluetooth, lahko to storite na dva načina:




1. način: Ročno seznanjenje z drugo napravo

Medtem ko nosite slušalki, pritisnite območji kontrolnikov na dotik na obeh slušalkah in ju pridržite 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega poziva za način seznanjanja. Nato lahko nadaljujete s seznanjanjem z drugo napravo.

⚠ Če sta slušalki povezani z dvema napravama, odstranite vsaj eno, preden ju seznanite z novo napravo.

način: Uporabite aplikacijo soundcore




V aplikaciji soundcore tapnite ikone zobnika v zgornjem desnem kotu, da se pomaknete do nastavitve. **Nato izberite Dvojne povezave > Omogoči dvojne povezave > Poveži novo napravo.**


⚠ Funkcija dvojnih povezav je privzeto omogočena.

ROČNO SEZNANJANJE


Če želite ročno preklopiti v način seznanjanja prek povezave Bluetooth:



1. Slušalki vrnite v etui za polnjenje.




2. Pustite etui odprto, nato pritisnite gumb na etuiju za polnjenje in ga pridržite 3 sekunde.




3. Slušalke bodo vstopile v način seznanjanja. Nadaljujte s seznanjanjem z vašo napravo.


UPORABA



1. Vzemite slušalko iz etuija in potisnite ušesni kljukico do konca v položaj LV4, ki omogoča najboljše prileganje.



2. Za pravilen položaj zavrtite ušesne kljuke vzdolž zunanjega ušesa.



3. Ko si nadenete slušalki, lahko ušesni kljuki potisnete naprej in nazaj med štirimi položaji, dokler ne najdete najbolj udobno in varno prilagajanje.


Vodnik za položaj ušesnih kljuk



Pravilno Prileganje



Raven Premajhna




Raven Prevelika



Nestabilno Prileganje


Kako čistiti



Polnilni Kontakti

Po vsaki uporabi obrišite ušesne čepke z mehko, suho krpo in očistite kontakte za polnjenje z vatirano palčko, da preprečite težave pri polnjenju in izklopu, ki jih povzroča kopičenje znoja.

ZVOČNI EFEKTI




V aplikaciji soundcore je privzeti zvočni učinek "soundcore Signature", posebna prednastavitev, ki jo priporoča ekipa soundcore. Ponujamo 22 prednastavitev EQ za različne scenarije, ki jih lahko preklapljate glede na svoje želje. Dodatno lahko ustvarite svoj zvočni profil z nastavitvijo osmih drsnikov na strani "Prilagojeni izenačevalnik".


AI PREVAJALNIK

Opomba: Za dostop do AI prevajanja prenesite aplikacijo soundcore in se prepričajte, da je posodobljena na različico 3.8.7 ali novejšo. Nato povežite svoje slušalke z aplikacijo in posodobite vdelano programsko opremo na najnovejšo različico.

Obstajata dva načina za dostop do **AI prevajanja** :




- Metoda 1: Na strani Moje naprave tapnite Enotapni prevod.



- Metoda 2: Na strani AeroFit 2 tapnite AI prevod na dnu.


Prevajanje iz oči v oči



1. Tapnite razdelek z jezikom na vrhu strani, nato izberite Njihov jezik in Moj jezik.
2. Tapnite spodnji desni gumb in govorite v svoje slušalke. Prevod bo predvajan prek vašega telefona.
3. Tapnite spodnji levi gumb in govorite v svoj telefon. Prevod se bo predvajal skozi vaše slušalke.

💡 Podpira več kot 100 jezikov in prevajanje pogovorov v realnem času.

Prevod v realnem času



- Prevod se v aplikaciji prikazuje v realnem času.
- 1. Tapnite na »Prevod v realnem času«.
 - 2. Tapnite razdelek z jezikom na vrhu strani, nato izberite Njihov jezik in Moj jezik.
 - 3. Dotaknite se gumba za mikrofonski snemanje. Tapnite levi gumb za pavzo in desni gumb za izhod **Prevod v realnem času**.
- Podpira več kot 100 jezikov.

KONTROLNIKI

Uporaba Dvojnih Slušalk

Dvakrat tapnite desno slušalko za predvajanje / premor zvoka

Dvakrat tapnite levo slušalko za preskakovanje pesmi

Dvakrat tapnite za sprejem klicev

Tapnite in držite 2 sekundi za zavrnitev / končanje klicev

Uporaba Enojne Slušalke

Dvakrat tapnite slušalko za predvajanje / premor zvoka


Dvakrat tapnite za sprejem klicev

Tapnite in držite 2 sekundi za zavrnitev / končanje klicev

		Uporaba dvojnih slušalk	Uporaba enega slušalke
	Predvajaj/začasno zaustavi zvok	Dvakrat tapnite (R)	Dvakrat tapnite
	Predvajaj prejšnjo skladbo	Prilagodi v aplikaciji soundcore	/
	Predvajaj naslednjo skladbo	Dvakrat tapnite (L)	
	Sprejmi klic	Dvakrat tapni (L/R)	Dvakrat tapnite
	Zavrni klic/končaj klic	Tapnite in zadržite 2 sekundo (L/R)	Tapnite in držite 2 sekundi
	Povečaj glasnost	Prilagodi v aplikaciji soundcore	Prilagodi v aplikaciji soundcore
	Zmanjšaj glasnost		
	Aktiviraj glasovnega pomočnika	Prilagodi v aplikaciji soundcore	Prilagodi v aplikaciji soundcore


Prilagodite dotikovne kontrole v aplikaciji soundcore.

Opomba: Slike uporabniškega vmesnika so dodane samo za namene ponazoritve. Dejanska vsebina zaslona se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.





Tapnite možnost Kontrolniki na domači strani, da prilagodite dejanja kontrolnikov na dotik za levo ali desno slušalko. **Prilagodite lahko dejanja, kot je povečanje/zmanjšanje glasnosti, preklapljanje skladb, predvajanje/začasna zaustavitev zvoka in aktiviranje glasovnega pomočnika.**

POLNJENJE



1. Slušalki vstavite v etui za polnjenje in ga zaprite.


- Pred polnjenjem se prepričajte, da so slušalki in vrata USB-C za polnjenje povsem suhi.



2. Etui za polnjenje priključite na električno napajanje s priloženim polnilnim kablom USB-C. Druga možnost je, da za brezžično polnjenje postavite polnilno škatlo na sredino brezžičnega polnilnika.

- Vnovično polnjenje etui za polnjenje traja 1,7 ure prek kabla in 2,6 ure prek brezžičnega polnjenja.

IZKLOP




Za izklop vrnite obe slušalki v ohišje za polnjenje in zaprite ohišje.


 Slušalki se po 30 minutah samodejno izklopita, če nista povezani. Trajanje lahko prilagodite v aplikaciji soundcore.

PONASTAVITEV

Ponastavite ušesne slušalki, če imajo težave pri seznanjanju med seboj ali z drugimi napravami.



1. Slušalki vrnite v polnilno ohišje in pustite ohišje odprto.




2. Pritisnite in držite gumb polnilnega ohišja 10 sekund, dokler svetlobni trak LED trikrat hitro ne utripne belo, kar pomeni uspešno ponastavitev.

LED SVETLOVODNIK


Preverjanje ravni napolnjenosti baterije

Ko odprete etui za polnjenje, prikazuje svetlobni trak LED preostalo raven napolnjenosti baterije etuija.




Preverjanje stanja polnjenja

Ko polnilno ohišje priključite na vir napajanja, bo LED svetlobni trak prikazal stanje polnjenja:



POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME



Ko bodo ušesne slušalke povezane z aplikacijo, boste obveščeni, ko bo zaznana nova različica vdelane programske opreme. Zagotovite, da sta slušalki v etuiju za polnjenje in da je etui odprt do konca posodobitve vdelane programske opreme. Med posodobitvijo se izognite uporabi slušalk.

SPECIFIKACIJE

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Vhod	5 V ≡ 1,2 A
Izhod	5 V ≡ 0,42 A (0,21 A na vrata)
Zmogljivost baterije	750 mAh
Čas polnjenja	Slušalki: v 1 uri Etui za polnjenje: Čas žičnega polnjenja: 1,7 ure, da popolnoma napolnite etui za polnjenje; 2,2 uri, da popolnoma napolnite slušalki in etui za polnjenje Čas brezžičnega polnjenja: 2,6 ure, da popolnoma napolnite polnilno ohišje in ušesne slušalke.
Pogonska enota	20*11,5 mm
Frekvenca odziva	20~20 kHz (20~40 kHz, ko je omogočen LDAC)
Impedanca	16Ω
Stopnja vodoodpornosti (ušesnih čepkov)	IP55
Različica Bluetooth	5.4

Podpora uporabnikom



storitev@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Samo za Bližnji vzhod in Afriko)

podpora@anker.com (Japonska)

+1 (800) 988 7973 (ZDA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (VB)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japonska)

+86 400 0550 036 (Kitajska)

+82 1666-8470 (Ju na Koreja)

+971 8000320817 (ZAE)

+966 8008500030 (SAU)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipt)

+61 3 8331 4800 (Avstralija)

+90 (850) 460 14 14 (Turčija)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

000-8000-504-414 (Indija)

