




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



قم بتنزيل تطبيق soundcore للتحقق من مستوى بطارية السماعات، وتخصيص التحكمات، وتجربة الاتصالات المزدوجة، وتحديث البرنامج الثابت، واكتشاف المزيد من الميزات المثيرة. إذا تعذر على سماعات الأذن الاتصال بتطبيق soundcore، قم بإعادة تثبيت التطبيق أو تحديثه إلى أحدث إصدار من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول. انقر على هذا الرابط للتحميل: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore> **نظرة عامة**



1. مؤشر LED

2. منطقة التحكم باللمس لجسر C


• تغطي منطقة التحكم باللمس كامل جسر C.

3. منفذ الصوت

4. منفذ شحن USB-C

5. زر حافظة الشحن


ارتداء




ضع سماعات الأذن على أرفع نقطة من الحافة الخارجية لأذنيك.

قم بضبطها لتحصل على أفضل أداء صوتي أثناء الاستماع.


• تأتي الحزمة بأحجام متوسطة وكبيرة من حواف الأذن. إذا كانت السماعات مرخية، جرب حواف الأذن للحصول على تثبيت أكثر ثباتًا.




التشغيل والاقتران



1. قم بإزالة الأغشية الواقية من سماعات الأذن.
 2. أعد وضع سماعات الأذن في العلبة وأغلق العلبة.
 3. أعد فتح العلبة لتشغيل سماعات الأذن والدخول في وضع الاقتران. حدد "soundcore AeroClip" من قائمة البلوتوث بجهازك للاتصال.
- عند الاقتران، سيبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض. بعد نجاح الاقتران، سيظل مؤشر LED مضاءً لمدة ثانيتين ثم ينطفئ.
- الاقتران اليدوي**



- للدخول إلى وضع إقران البلوتوث يدويًا:**
1. أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن.
 2. اترك العلبة مفتوحة، ثم اضغط مع الاستمرار على زر علبة الشحن لمدة 3 ثوانٍ حتى يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.
 3. سوف تدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران. انتقل إلى الاقتران بجهازك.
- الشحن**



1. ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلقها.
- تأكد من أن سماعات الأذن ومنفذ الشحن USB-C جافان تمامًا قبل الشحن.
2. قم بتوصيل حافظة الشحن بمصدر طاقة باستخدام كابل الشحن USB-C المرفق.
- يستغرق شحن البطارية بالكامل للحافظة حوالي ساعتين، ويوفر شحن لمدة 10 دقائق 3 ساعات من وقت التشغيل.

اتصال مزدوج

لتوصيل سماعات الأذن بجهازين Bluetooth في نفس الوقت، هناك طريقتان:


الطريقة 1: الاقتران يدويًا بالجهاز الثاني

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وادخل العلبة مفتوحة. ثم اضغط مع الاستمرار على زر علبة الشحن لمدة 3 ثوانٍ حتى يوميض مؤشر LED باللون الأبيض بسرعة. سوف تدخل سماعات الأذن في وضع اقتران البلوتوث، ويمكنك المتابعة لإقرانها مع الجهاز الثاني.

الطريقة الثانية: استخدام تطبيق **soundcore** في تطبيق **soundcore**، اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى الإعدادات. بعد ذلك، حدد "الاتصالات المزدوجة"، فعل "الاتصالات المزدوجة"، وقم بتوصيل جهاز جديد.

ميزة الاتصالات المزدوجة مفعلة افتراضيًا.


عناصر التحكم



تشغيل / إيقاف الصوت	الضغط المزدوج (يمين/يسار)
تشغيل المسار التالي	النقر ثلاث مرات (اليسار/اليمين)
الرجوع على مكالمة	الضغط المزدوج (يمين/يسار)
إنهاء المكالمة	اضغط مرتين (L/R)
رفض المكالمة	النقر ثلاث مرات (اليسار/اليمين)


يمكنك أيضًا تخصيص إعدادات النقر في تطبيق **soundcore**. بينما يتم دعم النقر على جميع مناطق الجهاز، يُوصى بالنقر على المنطقة المظللة باللون الأزرق لتحسين الثبات.

إيقاف التشغيل



إيقاف التشغيل، ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق العلبة.

إعادة الضبط





إعادة ضبط سماعات الأذن إذا واجهت مشاكل في الوظائف.



1. ضغ سماعات الإيربودز في غلبة الشحن واترك الغلبة مفتوحة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر علبة الشحن لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأحمر ببطء ثلاث مرات، مما يشير إلى إعادة التعيين بنجاح.

دليل مصباح LED



عندما تقوم بتوصيل حافظة الشحن بمصدر طاقة، سيعرض مؤشر LED حالة الشحن.



عندما تكون كلتا السماعتين خارج علبه الشحن، اضغط على زر علبه الشحن للتحقق من مستوى بطارية علبه الشحن.



عند وضع أي من السماعتين في علبه الشحن، اضغط على زر علبه الشحن للتحقق من مستوى بطارية السماعة الفردية.



عندما تكون سماعتا الأذن داخل العلبه، سيتم عرض مستوى البطارية للسماعة التي تكون طاقتها أقل.

تحديث البرنامج الثابت

سيتم إبلاغك فور اكتشاف إصدار جديد للبرنامج الثابت عندما تقوم بتوصيل سماعات الأذن بالتطبيق. ضع السماعات في علبه الشحن واترك العلبه مفتوحة حتى يتم تحديث البرنامج الثابت. تجنب استعمال سماعات الأذن أثناء عملية التحديث.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	5V 0.9A
الإخراج	٥ فولت ١-## ٠.٢٥ أمبير
سعة البطارية	سماعة الأذن: 60 مللي أمبير علبة الشحن: 580 مللي أمبير
وقت التشغيل	حتى 8 ساعات (32 ساعة إجمالاً مع علبه الشحن)
مدة الشحن	٢ ساعة
وحدة مشغل	١٢.٨م*١٢.٨م
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
المقاومة	١٦ أوم
تصنيف مقاومة الماء (سماعات الأذن)	IPX4
إصدار Bluetooth	5.4
نطاق Bluetooth	١٥ متراً

خدمة العملاء

الخدمة@ساوندكور.كوم
support.mea@soundcore.com (للشرق الأوسط وأفريقيا فقط)
support@anker.com (اليابان)
support.kr@anker.com (كوريا)
1+ (800) 7973 988 (الولايات المتحدة / كندا)
44+ (0) 936200 1604 (المملكة المتحدة)
49+ (0) 7960 9579 69 (DE)
49+ (0) ٧٩٦٠ ٩٥٧٩ ٦٩ (DE)
7823 03 4455 (日本)
036 +86 400 0550 (中国)
8470 +82 1666- (한국)
٠٠٩٧١ ٨٠٠٣٢٠٨١٧ (الإمارات العربية المتحدة)
٠٠٩٦٦ ٨٠٠٨٥٠٠٣٠ (المملكة العربية السعودية)
٩٦٥ ٢٢٠٦٩٠٨٦ (الكويت)
20+ 8000000826 (مصر)

90+ (850) 14 14 460 (تركيا)
8+ (800) 511-86-23 (روسيا)
000-8000-504-414 (الهند)