

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Ladda ner soundcore-appen för att justera EQ-inställningar, uppleva spelläge, anpassa pekkontroller, uppdatera den fasta programvaran och utforska fler funktioner.

Om dina öronsnäckor inte kan ansluta till soundcore-appen, försök att återinstallera appen eller uppdatera den till den senaste tillgängliga versionen i din mobilappbutik.


Ladda ner appen via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ÖVERSIKT



1. Justerbar öronkrok
2. Tryckområde
3. Laddningskontakter
4. Ljudutgång
5. LED-ljusremsa
6. USB-C-laddningsport
7. Laddningsfodralets knapp

SLÅ PÅ OCH PARKOPPLING



1. Öppna laddningsfodralet. Hörlurarna kommer automatiskt att slås på och gå in i Bluetooth-parningsläge.




2. Välj "soundcore AeroFit 2" på enhetens Bluetooth-lista för att ansluta. Under parning börjar LED-ljusremsan på laddningsfodralet att blinka. När ihopparningen har lyckats kommer LED-ljusremsan att vara tänd i 1 sekund innan den stängs av.

⚠ När de är anslutna kommer hörlurarna automatiskt att återansluta till enheten varje gång du öppnar laddningsfodralet, så länge du inte har raderat parkopplingshistoriken från enheten.


DUBBLA ANSLUTNINGAR

För att ansluta hörlurarna med två Bluetooth-enheter samtidigt finns det två metoder:

1



2 Den Andra Enheten




Metod 1: Parkoppla manuellt med den andra enheten

Medan du har på dig hörlurarna trycker du på och håller ned pekkontrollområden på båda hörlurarna i tre sekunder tills du hör ett bekräftelseljud för parkopplingsläge. Du kan sedan fortsätta att parkoppla med den andra enheten.

⚠ Om hörlurarna har anslutits till två enheter, ta bort minst en innan du parkopplar med en ny enhet.

Metod 2: Använd soundcore-appen




I soundcore-appen trycker du på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet för att komma åt Inställningar. Välj sedan **Dubbla anslutningar > Aktivera dubbla anslutningar > Anslut ny enhet**.


⚠ Funktionen Dubbla anslutningar är aktiverad som standard.

MANUELL PARKOPPLING


För att manuellt gå in i Bluetooth-parningsläge:



1. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet.




2. Lämna fodralet öppet och tryck in laddningsfodralets knapp i tre sekunder.




3. Hörlurarna går in i parkopplingsläge. Fortsätt att parakoppla med din enhet.


ANVÄNDNING



1. Ta upp hörlurarna och skjut öronkrokarna hela vägen till LV4-läget, vilket ger den största passformen.



2. Vrid öronkrokarna längs ytterörat för korrekt placering.



3. När du har satt på dig hörlurarna kan du dra öronkrokarna fram och tillbaka mellan fyra nivåer tills du hittar den mest bekväma och säkra passformen.


Guide för placering av öronkrok




Korrekt Passform



Nivå För Liten




Nivå För Stor



Instabil Passform


Hur man rengör



Laddningskontakter

Efter varje användning, torka av hörlurarna med en mjuk, torr trasa och rengör laddningskontakterna med en bomullstuss för att förhindra laddnings- och avstängningsproblem orsakade av svettansamling.

LJUD EFFEKTEN




I soundcore-appen är standardljudeffekten "soundcore Signature", en speciell förinställning rekommenderad av soundcore-teamet. Vi erbjuder 22 EQ-förinställningar för olika scenarier, som du kan byta baserat på dina preferenser. Ytterligare kan du skapa din egen ljudprofil genom att justera åtta reglage på sidan "Anpassad Equalizer".


AI-översättning

Obs: För att få tillgång till AI-översättning, ladda ner soundcore-appen och se till att den är uppdaterad till version 3.8.7 eller senare. Anslut sedan dina hörlurar till appen och uppdatera firmware till den senaste versionen.

Det finns två sätt att få tillgång till **AI-översättning** :




- Metod 1: Tryck på One-Tap Translation på sidan Mina enheter.



- Metod 2: På AeroFit 2-sidan, tryck på AI-översättning längst ner.


Ansikte-mot-ansikte-översättning



1. Tryck på språksektionen högst upp på sidan och välj sedan Deras språk och Mitt språk.
2. Tryck på knappen längst ned till höger och tala i dina öronsnäckor. Översättningen spelas upp via din telefon.
3. Tryck på knappen längst ned till vänster och tala in i din telefon. Översättningen kommer att spelas upp i dina öronsnäckor.

💡 Stöder över 100 språk och översättning av samtal i realtid.

Översättning i realtid



Översättningen visas i realtid i appen.

1. Tryck på Översättning i realtid.
2. Tryck på språksektionen högst upp på sidan och välj sedan Deras språk och Mitt språk.
3. Tryck på mikrofonknappen nedan för att börja spela in. Tryck på den vänstra knappen för att pausa och tryck på den högra knappen för att avsluta **Översättning i realtid**.

🗣️ Stöder över 100 språk.

KONTROLLER

Använda Dubbla Hörlurar

🎵 Dubbeltryck på den högra hörluren för att spela / pausa ljud

▶/⏸️  x2

🎵 Dubbeltryck på den vänstra hörluren för att hoppa över låtar

▶  x2

📞 Dubbeltryck för att svara på samtal

📞  x2

📞 Tryck och håll i 2 sekunder för att avvisa / avsluta samtal

📞  2s

Använda En Enskild Hörlur

🎵 Dubbeltryck på hörluren för att spela / pausa ljud

▶/⏸️  x2

📞 Dubbeltryck för att svara på samtal

📞  x2


📞 Tryck och håll i 2 sekunder för att avvisa / avsluta samtal

📞  2s

		Användning av dubbla öronsnäckor	Användning av enkel öronsnäcka
🎵	Spela upp/pausa ljud	Dubbeltryck (R)	Dubbeltryck
	Spela föregående spår	Anpassa i soundcore-appen	/
	Spela nästa spår	Dubbelklicka (L)	
📞	Svara på ett samtal	Dubbeltryck (L/R)	Dubbeltryck
	Avvisa ett samtal / Avsluta ett samtal	Håll intryckt i 2 sekunder (L/R)	Håll intryckt under två sekunder
🔊+	Öka volymen	Anpassa i soundcore-appen	Anpassa i soundcore-appen
🔊-	Minska volymen		
🗣️	Aktivera röstassistenten	Anpassa i soundcore-appen	Anpassa i soundcore-appen


Anpassa Touch-kontroller i soundcore-appen

Obs! Gränssnittsbilderna är endast avsedda som illustration. Det faktiska visningsinnehållet kan variera beroende på mjukvaruversionen.





Tryckkontroller på startsidan för att anpassa pekkontrollfunktionerna för antingen vänster eller höger hörlur. **Du kan justera åtgärder som att öka/sänka volymen, byta låt, spela upp/pausa ljud och aktivera röstassistenten.**

LADDNING



1. Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det.


- Se till att hörlurarna och USB-C-laddningsporten är helt torra innan du laddar.



2. Anslut laddningsfodralet till en strömkälla med den medföljande USB-C-laddningskabeln. Alternativt, för trådlös laddning, placera laddningslådan i mitten av din trådlös laddare.

- Att ladda laddningsfodralet tar 1,7 timmar via kabel och 2,6 timmar via trådlös laddning.

AVSTÄNGNING




För att stänga av, sätt tillbaka båda hörlurarna i laddningsfodralet och stäng fodralet.


 Hörlurarna stängs av automatiskt efter 30 minuter om de inte är anslutna till någon enhet. Längden kan anpassas i soundcore-appen.

ÅTERSTÄLLNING

Återställ hörlurarna om de inte kan parkopplas med varandra eller med andra enheter.




1. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och lämna fodralet öppet.



2. Tryck och håll in laddningsfodralets knapp i 10 sekunder tills LED-ljusremsan blinkar vitt snabbt tre gånger.


LED-LJUSGUIDE

Kontrollera batterinivån När du öppnar laddningsfodralet kommer LED-ljusremsan att indikera den återstående batterinivån i fodralet.




Kontrollera laddningsstatus

När du ansluter laddningsfodralet till en strömkälla visar LED-ljusremsan laddningsstatusen:



UPPDATERING AV DEN FASTA PROGRAMVARAN



Du kommer att meddelas när en ny version av den fasta programvaran upptäcks när hörlurarna är anslutna till appen. Se till att hörlurarna är i laddningsfodralet och att fodralet förblir öppet till dess att uppdateringen av den fasta programvaran är slutförd. Undvik att använda hörlurarna under uppdateringen.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ineffekt	5 V $\equiv$ 1,2 A
Uteffekt	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A per port)
Batterikapacitet	750 mAh
Laddningstid	Hörlurar: inom 1 timme Laddningsfodral: Trådbunden laddningstid: 1,7 timmar för att ladda laddningsfodralet helt, 2,2 timmar för att ladda laddningsfodralet och öronlurarna helt. Trådlös laddningstid: 2,6 timmar för att ladda laddningsfodralet och hörlurarna helt.
Högtalarelement	20*11,5 mm
Frekvensåtergivning	20~20 kHz (20~40 kHz när LDAC är aktiverat)
Impedans	16 Ω
Vattentäthetsklassificering (hörlurar)	IP55
Bluetooth-version	5.4

Kundservice



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Endast för Mellanöstern och Afrika)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Storbritannien)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (Förenade Arabemiraten)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypten)

+61 3 8331 4800 (Australien)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiet)

+8 (800) 511-86-23 (Ryssland)

000-8000-504-414 (Indien)