

## APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Scarica l'app soundcore per controllare il livello della batteria degli auricolari, personalizzare i controlli, utilizzare la connessione doppia, aggiornare il firmware e scoprire altre funzionalità entusiasmanti. Se i tuoi auricolari non riescono a connettersi con l'app soundcore, reinstalla l'app oppure aggiornala all'ultima versione disponibile nel tuo store di app mobile.


Clicca su questo link per scaricare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## PANORAMICA



1. Indicatore LED
2. C-Bridge con Area di Controllo Tap
  - L'Area di Controllo Tap copre l'intero C-Bridge.
3. Uscita audio
4. Porta di ricarica USB-C
5. Pulsante della custodia di ricarica

## INDOSSARE




Posiziona gli auricolari sul punto più sottile del bordo esterno dell'orecchio. Regola per ottenere prestazioni audio ottimali durante l'ascolto.

- Nella confezione sono incluse le impugnature per orecchie di taglia media e grande. Se l'auricolare risulta allentato, prova le impugnature per un'aderenza più stabile.




## ACCENSIONE E ABBINAMENTO



1. Rimuovere le pellicole protettive dagli auricolari.
  2. Riponi gli auricolari nella custodia e chiudi la custodia.
  3. Riaprire la custodia per accendere gli auricolari e attivare la modalità di pairing. Seleziona **"soundcore AeroClip"** dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connetterti.
- Durante l'associazione, l'indicatore LED inizierà a lampeggiare in bianco. Dopo che l'associazione è avvenuta con successo, l'indicatore LED rimarrà acceso per 2 secondi e poi si spegnerà.



## ABBINAMENTO MANUALE



### Per attivare manualmente la modalità di associazione Bluetooth:

1. Riponi gli auricolari nella custodia di ricarica.
2. Lascia la custodia aperta, quindi tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 3 secondi finché l'indicatore LED non inizia a lampeggiare di bianco.
3. Gli auricolari entreranno in modalità di associazione. Procedi all'associazione con il tuo dispositivo.

## CARICAMENTO



1. Riponi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudila.
  - Assicurati che gli auricolari e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutti prima di procedere alla ricarica.
2. Collega la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica USB-C fornito.
  - Una ricarica completa della custodia di ricarica impiega circa 2 ore, mentre 10 minuti di ricarica offrono 3 ore di riproduzione.

## CONNESSIONI DUALI

**Per connettere i tuoi auricolari a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, ci sono due metodi:**

Metodo 1: Associare manualmente il secondo dispositivo


Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica e tieni la custodia aperta. Quindi, premi e tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 3 secondi, finché l'indicatore LED lampeggia rapidamente in bianco. Gli auricolari entreranno in modalità di associazione Bluetooth e potrai procedere a collegarli al secondo dispositivo.

Metodo 2: Utilizzare l'app soundcore

Nell'app soundcore, tocca l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per accedere alle Impostazioni. Quindi seleziona **Doppie connessioni > Abilita doppie connessioni > Connetti nuovo dispositivo**.

 La funzione Dual Connections è abilitata per impostazione predefinita.

## CONTROLLI





	Riproduci/Pausa audio	Premere due volte (L/R)
	Riproduci la traccia successiva	Triplo tocco (L/R)
	Rispondi a una chiamata	Premere due volte (L/R)
	Riaggancia	Doppia pressione (L/R)
	Rifiuta una chiamata	Triplo tocco (L/R)





- Puoi anche personalizzare i controlli touch nell'app soundcore.
- Mentre il tocco è supportato su tutte le aree del dispositivo, si consiglia di toccare l'area evidenziata in blu per una maggiore stabilità.

## SPEGNIMENTO



Per spegnere, riponi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi la custodia.

## RESET




Reimposta gli auricolari se presentano problemi di funzionalità.


1. Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciare la custodia aperta.
2. Tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 10 secondi fino a quando l'indicatore LED lampeggia lentamente in rosso per tre volte, indicando un reset avvenuto con successo.

## GUIDA LUCE LED


Quando colleghi la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione, l'indicatore LED mostrerà lo stato di ricarica.



Quando entrambi gli auricolari sono fuori dalla custodia di ricarica, premi il pulsante della custodia di ricarica per controllare il livello della batteria della custodia di ricarica.



Quando uno degli auricolari si trova nella custodia di ricarica, premi il pulsante della custodia per verificare il livello della batteria di un singolo auricolare.



 Quando entrambi gli auricolari sono nella custodia, verrà mostrato il livello della batteria dell'auricolare con meno carica.

## AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Riceverai una notifica non appena verrà rilevata una nuova versione del firmware quando gli auricolari sono connessi all'app. Assicurati che gli auricolari siano inseriti nella custodia di ricarica e che questa rimanga aperta fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Evitare di utilizzare gli auricolari durante l'aggiornamento.

## SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5V $\overline{\text{---}}$ 0.9A
Uscita	5V $\overline{\text{---}}$ 0.25A
Capacità della batteria	Auricolare: 60mAh Custodia di ricarica: 580mAh
Riproduzione	Fino a 8 ore (32 ore totali con la custodia di ricarica)
Durata della ricarica	2h
Unità driver	12,8mm*12,8mm
Risposta in frequenza	20Hz-20kHz
Impedenza	16ohm
Classe di impermeabilità (auricolari)	IPX4
Versione Bluetooth	5.4
Portata Bluetooth	15m

## ASSISTENZA CLIENTI



servizio@soundcore.com

support.me@soundcore.com (Solo per Medio Oriente e Africa)

support@anker.com (Giappone)

support.kr@anker.com (Coreano)

+1 (800) 988 7973 (Stati Uniti/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (Regno Unito)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (Emirati Arabi Uniti)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egitto)

+90 (850) 460 14 14 (Turchia)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

000-8000-504-414 (India)

