

APLICATIVO



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Baixe o aplicativo soundcore para verificar o nível de bateria dos fones, personalizar os controles, usar conexões duplas, atualizar o firmware e explorar mais recursos interessantes.

Se seus fones de ouvido não conseguirem se conectar ao aplicativo soundcore, reinstale o aplicativo ou atualize-o para a versão mais recente na loja de aplicativos do seu celular.

Clique neste link para baixar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

VISÃO GERAL



1. Indicador de LED

2. Área de Controle de Toque da Ponte C


• A Área de Controle de Toque cobre toda a Ponte C.

3. Saída de Som

4. Porta de carregamento USB-C

5. Botão do Estojo de Carregamento

USO



Coloque os fones de ouvido na parte mais fina da borda externa da sua orelha.


Ajuste para obter o desempenho ideal de áudio enquanto ouve.

• Tamanhos médio e grande de apoios auriculares acompanham o pacote.

Se o encaixe estiver solto, experimente os apoios auriculares para um ajuste mais estável.




LIGANDO E PAREANDO



1. Remova as películas protetoras dos fones de ouvido.
 2. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo e feche o estojo.
 3. Reabra o estojo para ligar os fones de ouvido e ativar o modo de pareamento. Selecione "soundcore AeroClip" na lista de dispositivos Bluetooth do seu aparelho para conectar.
- Durante o pareamento, o indicador LED começará a piscar na cor branca. Após o pareamento ser bem-sucedido, o indicador LED permanecerá aceso por 2 segundos e depois se apagará.


PAREAMENTO MANUAL



Para ativar manualmente o modo de emparelhamento Bluetooth:

1. Retorne os fones de ouvido ao estojo de carregamento.
2. Deixe o estojo aberto e pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 3 segundos até que o indicador de LED comece a piscar em branco.
3. Os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento. Prossiga com o pareamento com seu dispositivo.

CARREGANDO A BATERIA



1. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche-o.
- Certifique-se de que os fones de ouvido e a porta de carregamento USB-C estejam totalmente secos antes de carregar.
2. Conecte o estojo de carregamento a uma fonte de energia usando o cabo USB-C fornecido.

• Uma recarga completa da bateria do estojo de carregamento leva cerca de 2 horas, e 10 minutos de carregamento oferecem 3 horas de reprodução.

CONEXÕES DUPLAS

Para conectar seus fones de ouvido a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo, existem dois métodos:

Método 1: Emparelhar Manualmente com o Segundo Dispositivo


Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e mantenha o estojo aberto. Em seguida, pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 3 segundos até que o indicador de LED pisque rapidamente na cor branca. Os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento Bluetooth, e você poderá pará-los com o segundo dispositivo.

Método 2: Use o aplicativo soundcore

No aplicativo soundcore, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar as Configurações. Em seguida, selecione Conexões duplas > Habilitar conexões duplas > Conectar novo dispositivo.

 A funcionalidade de Conexões Duplas está ativada por padrão.


CONTROLES



	Reproduzir/Pausar áudio	Toque duplo (L/R)
	Tocar a próxima faixa	Toque triplo (L/R)
	Atender a uma chamada	Toque duplo (L/R)
	Desligar	Pressione duas vezes (L/R)
	Rejeitar uma Chamada	Toque triplo (L/R)



 Você também pode personalizar os controles de toque no aplicativo soundcore. Embora tocar seja suportado em todas as áreas do dispositivo, recomenda-se tocar na área destacada em azul para maior estabilidade.

DESLIGANDO



Para desligar, coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e feche o estojo.

REINICIAR




Redefina os fones de ouvido se apresentarem problemas de funcionamento.

1. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e deixe o estojo aberto.


2. Mantenha pressionado o botão do estojo de carregamento por 10 segundos até que o indicador de LED pisque vermelho lentamente três vezes, indicando que o reset foi realizado com sucesso.

GUIA DA LUZ DE LED


Quando você conectar o estojo de carregamento a uma fonte de energia, o indicador LED exibirá o status de carregamento.



Quando ambos os fones de ouvido estiverem fora do estojo de carregamento, pressione o botão do estojo de carregamento para verificar o nível de bateria do estojo.



Quando um dos fones de ouvido estiver no estojo de carregamento, pressione o botão do estojo para verificar o nível de bateria de um único fone de ouvido.



💡 Quando ambos os fones de ouvido estiverem no estojo, o nível de bateria do fone de ouvido com menor carga será exibido.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Você será notificado quando uma nova versão de firmware for detectada quando os fones de ouvido estiverem conectados ao aplicativo.

Certifique-se de que os fones de ouvido estejam no estojo de carregamento e que o estojo permaneça aberto até que a atualização do firmware seja concluída. Evite usar os fones de ouvido durante a atualização.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V ⋮ 0.9A
Saída	5V ⋮ 0.25A

Capacidade da bateria	Fone de ouvido: 60mAh Estojo de carregamento: 580mAh
Tempo de reprodução	Até 8 horas (32 horas no total com o estojo de carregamento)
Tempo de carregamento	2h
Unidade de driver	12,8 mm*12,8 mm
Resposta de frequência	20Hz-20kHz
Impedância	16 ohms
Classificação à prova d'água (fones de ouvido)	IPX4
Versão do Bluetooth	5.4
Alcance do Bluetooth	15m

ATENDIMENTO AO CLIENTE



servico@soundcore.com
support_me@soundcore.com (Somente para Oriente Médio e África)
support@anker.com (Japão)
support.kr@anker.com (Coreia do Sul)
+1 (800) 988 7973 (EUA/Canadá)
+44 (0) 1604 936200 (Reino Unido)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)



03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egito)
+90 (850) 460 14 14 (Turquia)
+8 (800) 511-86-23 (Rússia)
000-8000-504-414 (Índia)

Observação: O 'x' do Código SN: xxxxxxxxxxxxxxxx é uma variável, consulte a tabela abaixo.

Variável 'x'	Faixa de variável	Conteúdo
Oitavo	8,9,A,B,C...	Indica o ano, 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e assim por diante.
Nono e décimo	01,02,03...	Indica semanas, 01 significa a primeira semana deste ano, 02 significa a segunda semana deste ano, e assim por diante.
Undécimo	1-7	Indica a data, 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira....7 significa domingo e assim por diante.
Os últimos cinco	00001-99999	Indica o número de série.

Por meio deste, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com as Regulamentações de Segurança do Produto e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Conectáveis Relevantes) de 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o site:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.