

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Laden Sie die soundcore-App herunter, um den Batteriestand der Ohrhörer zu überprüfen, die Steuerung anzupassen, Dual-Verbindungen zu nutzen, die Firmware zu aktualisieren und weitere spannende Funktionen zu entdecken.

Wenn Ihre Ohrhörer keine Verbindung mit der soundcore-App herstellen können, installieren Sie die App neu oder aktualisieren Sie sie in Ihrem mobilen App-Store auf die neueste Version.

Klicken Sie auf diesen Link, um herunterzuladen:


<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ÜBERSICHT



1. LED-Anzeige
2. C-Bridge mit Tap-Kontrollbereich
 - Der Tap-Kontrollbereich deckt die gesamte C-Bridge ab.
3. Soundausgang
4. USB-C-Ladeanschluss
5. Ladegehäuse-Taste

TRAGEN




Setzen Sie die Ohrhörer an den dünnsten Punkt des äußeren Randes Ihres Ohrs. Passen Sie sie an, um eine optimale Audioleistung während des Hörens zu erzielen.

- Mittlere und große Größen von Ohrklammern sind im Lieferumfang enthalten. Wenn der Sitz lose ist, probieren Sie die Ohrklammern für einen stabileren Halt aus.




EINSCHALTEN UND KOPPELN



1. Entfernen Sie die Schutzfolien von den Ohrhörern.
 2. Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Gehäuse und schließen Sie das Gehäuse.
 3. Öffnen Sie das Gehäuse erneut, um die Ohrhörer einzuschalten und in den Pairing-Modus zu wechseln. Wählen Sie „soundcore AeroClip“ aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus, um eine Verbindung herzustellen.
- Beim Koppeln beginnt die LED-Anzeige weiß zu blinken. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige 2 Sekunden lang auf und erlischt dann.



MANUELLES KOPPELN



Um den Bluetooth-Kopplungsmodus manuell aufzurufen:

1. Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui zurück.
2. Lassen Sie das Gehäuse offen, dann drücken und halten Sie die Taste des Ladegehäuses 3 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige weiß zu blinken beginnt.
3. Die Ohrhörer werden in den Kopplungsmodus versetzt. Fahren Sie mit der Kopplung mit Ihrem Gerät fort.

LADEN



1. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie es.
 - Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer und der USB-C-Ladeanschluss vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufladen.
2. Schließen Sie das Ladeetui mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an eine Stromquelle an.
 - Eine vollständige Aufladung des Ladeetuis dauert etwa 2 Stunden, und 10 Minuten Ladezeit bieten 3 Stunden Wiedergabezeit.

DUALE VERBINDUNGEN

Um Ihre Ohrhörer gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten zu verbinden, gibt es zwei Methoden:

Methode 1: Manuelles Koppeln mit dem zweiten Gerät


Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und lassen Sie das Etui geöffnet. Drücken Sie anschließend die Taste des Ladegehäuses und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell weiß blinkt. The earbuds will enter Bluetooth pairing mode, and you can proceed to pair them with the second device.

Methode 2: Verwenden Sie die soundcore-App

Öffnen Sie in der soundcore-App das Zahnrad-Symbol oben rechts, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Wählen Sie dann **Duale Verbindungen > Duale Verbindungen aktivieren > Neues Gerät verbinden**.

 Die Dual-Connections-Funktion ist standardmäßig aktiviert.

BEDIENELEMENTE





🎵	Audio wiedergeben/anhalten	Doppeltippen (L/R)
	Nächsten Titel abspielen	Dreifaches Tippen (L/R)
☎️	Einen Anruf annehmen	Doppeltippen (L/R)
	Auflegen	Doppelklick (L/R)
	Anruf ablehnen	Dreifaches Tippen (L/R)

 Sie können die Tippsteuerung auch in der soundcore-App anpassen.



Das Tippen wird auf allen Bereichen des Geräts unterstützt, es wird jedoch empfohlen, den blau hervorgehobenen Bereich für eine bessere Stabilität zu verwenden.

EINSCHALTEN



Um die Ohrhörer auszuschaftern, legen Sie sie in das Ladecase und schließen Sie das Case.

ZURÜCKSETZEN




Setzen Sie die Ohrhörer zurück, wenn Funktionsprobleme auftreten.

1. Legen Sie die Ohrhörer wieder in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet.


2. Halten Sie die Taste des Ladegehäuses 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige dreimal langsam rot blinkt, was auf einen erfolgreichen Reset hinweist.

ANLEITUNG ZU LED-ANZEIGEN


Wenn Sie das Ladegehäuse an eine Stromquelle anschließen, zeigt die LED-Anzeige den Ladestatus an.



Wenn sich beide Ohrhörer außerhalb des Ladeetuis befinden, drücken Sie die Taste des Ladeetuis, um den Akkustand des Ladeetuis zu überprüfen.



Wenn sich ein Ohrhörer im Ladeetui befindet, drücken Sie die Taste am Ladeetui, um den Akkustand eines einzelnen Ohrhörers zu überprüfen.



 Wenn sich beide Ohrhörer im Etui befinden, wird der Batteriestand des Ohrhörers mit der niedrigeren Ladung angezeigt.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Firmware-Version erkannt wird, wenn die Ohrhörer mit der App verbunden sind. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer in der Ladeschale liegen und die Ladeschale offen bleibt, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. Vermeiden Sie die Verwendung der Ohrhörer während der Aktualisierung.

TECHNISCHE DATEN

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Eingang	5V \pm 0.9A
Ausgang	5V \pm 0.25A
Akkukapazität	Ohrstöpsel: 60mAh Ladehülle: 580mAh
Wiedergabedauer	Bis zu 8 Stunden (32 Stunden insgesamt mit der Ladehülle)
Ladedauer	2 Stunden
Treibereinheit	12,8 mm * 12,8 mm
Frequenzgang	20HZ-20KHZ
Impedanz	16 Ohm
Wasserschutzklasse (Ohrhörer)	IPX4
Bluetooth-Version	5.4
Bluetooth-Reichweite	15m

KUNDENDIENST



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Nur für den Nahen Osten und Afrika)

support@anker.com (Japan) support.kr@anker.com (Korea)



+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (VAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Ägypten)

+90 (850) 460 14 14 (Türkei)

+8 (800) 511-86-23 (Russland)

000-8000-504-414 (Indien)