

應用程式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




下載 soundcore 應用程式以檢查耳機的電池電量、自定義控制、體驗雙裝置連接功能、更新韌體以及探索更多精彩功能。如果您的耳機無法連接到 soundcore 應用程式，請重新安裝該應用程式或在行動應用程式商店中將其更新至最新版本。點擊此連結下載：<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

概觀



1. LED 指示燈
2. C 型橋上的輕觸控制區域
 - 輕觸控制區域覆蓋整個 C 型橋。
3. 音頻輸出口
4. USB-C 充電埠
5. 充電盒按鈕

佩戴




將耳機放在耳朵外緣最薄的部分。
調整至最佳音效，以獲得更好的聆聽體驗。

- 包裝內附中號及大號耳機套。若配戴較鬆，可嘗試使用耳機套以獲得更穩定的配戴效果。




開機和配對



1. 移除耳機上的保護膜。
2. 將耳機放回盒中，並關上盒蓋。
3. 打開充電盒以開啟耳機電源並進入配對模式。從您的設備藍牙列表中選擇「soundcore AeroClip」進行連接。
 - 配對時，LED 指示燈會開始閃爍白光。配對成功後，LED 指示燈會持續亮起兩秒，然後熄滅。



手動配對



要手動進入藍牙配對模式：

1. 將耳機放回充電盒中。
2. 保持充電盒打開狀態，然後長按充電盒按鈕 3 秒，直到 LED 指示燈開始閃爍白光。
3. 耳機將進入配對模式，您可以繼續完成配對。

充電



1. 將耳機放入充電盒並關上盒蓋。
 - 確保耳機和 USB-C 充電埠完全乾燥後再進行充電。
2. 使用隨附的 USB-C 充電線為耳機盒充電。
 - 充電盒充滿大約需要 2 小時，而充電 10 分鐘可提供 3 小時的播放時間。

雙裝置連接

若要同時將您的耳機連接至兩個藍牙設備，有兩種方法：

方法一：手動與第二台裝置配對


將耳機放入充電盒中並保持充電盒打開狀態。然後，長按充電盒按鈕 3 秒鐘，直至 LED 指示燈快速閃爍白光。耳機將進入藍牙配對模式，您可以繼續將其與第二台裝置配對。

方法二：使用 soundcore App

在 soundcore App 中，點擊右上角的齒輪圖標以進入設置。然後選擇雙裝置連接 > 啟用雙裝置連接 > 連接新裝置。

 雙裝置連接功能預設為啟用狀態。

控制項





	播放 / 暫停音頻	雙擊 (左 / 右)
	播放下一首曲目	輕點三下 (左 / 右)
	接聽電話	雙擊 (左 / 右)
	掛斷	雙擊 (左 / 右)
	拒絕來電	輕點三下 (左 / 右)





- 您還可以在 soundcore 應用程式中自訂控制方式。
- 雖然裝置的所有區域都支援點擊控制，但建議點擊藍色高亮區域以提高操作穩定性。

關機



若要關機，將耳機放回充電盒並關閉盒蓋。

重置




如果耳機出現功能問題，請重置耳機。


1. 將耳機放回充電盒中，並讓充電盒保持開啟。
2. 長按充電盒按鈕 10 秒，直到 LED 指示燈緩慢閃爍 3 次紅光，表示重置成功。

LED 指示燈指南


當您將充電盒連接至電源時，LED 指示燈將顯示充電狀態。



當兩隻耳機都從充電盒中取出時，按下充電盒按鈕以查看充電盒的電量。



當任一耳機在充電盒內時，按下充電盒按鈕可以查看單隻耳機的電量。



 當兩隻耳機都放入耳機盒時，電量較低的耳機電量將會顯示。

韌體更新

當耳機連接到應用程式時，一旦偵測到新的韌體版本，您就會收到通知。確保耳機位於充電盒中，並且充電盒保持打開狀態，直到韌體更新完成。更新期間避免使用耳機。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V $\bar{\bar{}}$ 0.9A
輸出	5V $\bar{\bar{}}$ 0.25A
電池容量	耳機：60mAh 充電盒：580mAh
播放時間	最長可達 8 小時 (搭配充電盒使用總共可達 32 小時)
充電時間	2 小時
單體	12.8mm*12.8mm
頻率響應	20HZ-20KHZ
阻抗	16 歐姆
防水等級 (耳機)	IPX4
藍牙版本	5.4
藍牙範圍	15 公尺

客戶服務



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (僅限中東和非洲)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com (韓國)



+1 (800) 988 7973 (美國 / 加拿大)
+44 (0) 1604 936200 (英國)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中國)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (阿聯酋)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (科威特)
+20 8000000826 (埃及)
+90 (850) 460 14 14 (土耳其)
+8 (800) 511-86-23 (俄羅斯)
000-8000-504-414 (印度)