

Aplicación



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descarga la aplicación soundcore para verificar el nivel de batería de los auriculares, personalizar los controles, actualizar el firmware y explorar más funciones emocionantes.

Si tus auriculares no pueden conectarse con la aplicación soundcore, reinstala la aplicación o actualízala a la última versión en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

Haga clic en este enlace para descargar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


DESCRIPCIÓN GENERAL

Frente:



1. Salida de sonido


Parte trasera:



2. Botón intuitivo

3. Micrófono

4. C-Bridge




5. Indicador LED

6. Puerto de carga USB-C

7. Botón de la funda de carga


USO




1. Sujeta tus orejas con una mano y coloca suavemente los auriculares en la parte superior de tus pabellones auriculares. Asegúrese de que el lado frontal esté orientado hacia su canal auditivo y que el lado trasero con el botón intuitivo quede detrás de su oreja.

2. Mueva los auriculares hacia arriba o hacia abajo hasta que se ajusten de forma segura y pueda escuchar bien el sonido.

Si el ajuste se siente flojo, puedes elegir entre las almohadillas de tamaño M o L para mejorar la estabilidad.



ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO




1. Antes del primer uso, saque los auriculares del estuche y retire las películas de aislamiento de ellos.

2. Coloque los auriculares de nuevo en el estuche de carga y cierre la tapa.

3. Abra nuevamente el estuche para encender los auriculares y entrar en el modo de emparejamiento. Seleccione "soundcore C40i" de la lista de dispositivos Bluetooth de tu dispositivo.

• Durante el emparejamiento, el indicador LED comenzará a parpadear en blanco. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, el indicador LED permanecerá encendido durante 2 segundos y luego se apagará.

EMPAREJAMIENTO MANUAL




Para activar manualmente el modo de emparejamiento Bluetooth:

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto. Presiona dos veces el botón del estuche de carga hasta que el indicador LED comience a parpadear en blanco.

2. Siga con el emparejamiento del dispositivo.

CARGA



1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.

• Seque completamente los auriculares y el puerto de carga USB-C antes de cargarlos.


2. Conecte la funda de carga a una fuente de alimentación utilizando el cable de carga USB-C proporcionado.

• 10 minutos de carga con el estuche ofrecen 2 horas de reproducción.

• Indicación de batería baja: Cuando la batería de los auriculares esté por debajo del 20%, el indicador LED parpadeará durante 3 segundos una vez que los auriculares estén de vuelta en el estuche.

CONEXIONES DOBLES

Para conectar los audífonos con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, hay dos métodos:



Método 1: Emparejamiento manual con el segundo dispositivo

Mientras llevas puestos los audífonos, mantén presionado el botón intuitivo en ambos audífonos durante 3 segundos hasta que escuches un mensaje de voz indicando que se ha ingresado al modo de emparejamiento. Luego puedes proceder a emparejar con el segundo dispositivo.

Tenga en cuenta que si intenta conectar un tercer dispositivo, los auriculares se desconectarán automáticamente del primer dispositivo, ya que pueden conectarse a un máximo de dos dispositivos simultáneamente.


Método 2: Usando la aplicación soundcore

En la aplicación soundcore, toque **Conexiones Duales** en la interfaz principal y luego proceda a **Conectar un Nuevo Dispositivo**.



La función de conexiones duales está habilitada por defecto.


CONTROLES



* También puedes personalizar los controles en la aplicación soundcore.


	Reproducir/Pausar	Pulsación única (I/D)
	Siguiente pista	Doble presión (I/D)
	Responder una llamada	Pulsación única (I/D)
	Colgar / Rechazar una llamada	Doble presión (I/D)
	Activar conexiones duales	Presione y mantenga presionado durante 3 segundos (I&D)

CÓMO APAGARLOS



Para apagar, coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche.

RESTABLECER



Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto. Presione y mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee lentamente en rojo tres veces.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Será informado una vez que se detecte una nueva versión de firmware cuando conecte los auriculares a la aplicación. Asegúrese de que los auriculares estén colocados en la caja de carga y que la caja permanezca abierta hasta que se complete la actualización del firmware. Durante la actualización, compruebe que los auriculares se estén cargando y no los use.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5V $\pm$ 0.5A
Salida	5V $\pm$ 0,28A (0,14A por puerto)
Capacidad de la batería	Auricular: 70mAh Estuche de carga: 460mAh
Tiempo de reproducción	7 horas / 21 horas
Tiempo de carga	Auricular: $\leq$ 1h (0%-100%) Auricular + Estuche de carga: $\leq$ 2h15m (0%-100%)
Unidad de controlador	12mm*17mm
Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz
Impedancia	22 Ω $\pm$ 15% a 1KHz, Entrada: 0.148 V
Clasificación de resistencia al agua (auriculares)	IPX4
Versión de Bluetooth	5.4
Alcance de Bluetooth	10M

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)