





1	כפתור הכוח	6	כניסת אוקס 3.5 מ"מ
2	כפתורי עוצמת השמע	7	יציאת טעינה מסוג USB-C
3	כפתור הפעלה/השהייה	8	מיקרופון
4	כפתור בלוטות'	9	מחווון מצב
5	מחווון הסוללה		


טעינת הרמקול שלך

- השתמש בכבל ה-USB הכלול כדי לטעון את ה-SoundCore שלך ודא שהוא טעון במלואו לפני השימוש הראשון.



פעילות אדומות מהירות	סוללה נמוכה
אדום יציב	טעינה
כבוי	מטען מלא

הפעלה/כיבוי




לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלת הכוח
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח

שימוש ברמקול

מצב Bluetooth

הפעל את ה-Bluetooth במכשיר הנייד שלך. לחץ על כפתור ה-Bluetooth על הרמקול כדי להיכנס למצב התאמת Bluetooth, ואז בחר "SoundCore" מהרשימה ב-Bluetooth כדי להתחבר.




לחץ	הכנס / צא ממצב הזוגיות של Bluetooth
כחול מהבהב	צימוד עם Bluetooth
כחול יציב	Bluetooth מחובר

• כדי לנתק את המכשיר המחובר ולחזור למצב זיווג, לחץ והחזק את כפתור ה-Bluetooth למשך יותר משנייה אחת.

אם לרמקול יש בעיות חיבור, הסר אותו מהיסטוריית ה-Bluetooth של המכשיר שלך, דא שהוא במרחק של פחות מ-3 רגל

ואזנסה להתאים אותו שוב

חבר דרך AUX




קבל SoundLine AUX נמכר בנפרד.

פקדי לחצנים

לחץ והחזק למשך 2 שניות	הפעלת הכוח
לחץ והחזק למשך 2 שניות	כיבוי מתח
לחץ	הפעל / השהה אודיו
לחץ פעמיים	הטראק הבא
לחץ	ענה / הפסק שיחה
לחץ והחזק למשך שנייה אחת	דחה שיחה
לחץ	הצבת שיחה נוכחית בהמתנה ומענה לשיחה נכנסת
לחץ והחזק למשך 2 שניות	החלף בין שיחה בהמתנה לשיחה פעילה
לחץ	הכנס למצב התאמה של Bluetooth
לחץ והחזק למשך שנייה אחת	בטל זיווג המכשיר הנוכחי וכניסה מחדש למצב זיווג
לחץ +/-	עצמת הקול למעלה / למטה

soundcore App

כדי ליהנות מחוויית שימוש משופרת, מומלץ להוריד את אפליקציית soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



מפרט טכני

5V = 1A	כניסת כוח
3W x2 3W x2	יציאת שמע
5 עד 6 שעות	משך טעינה
24 שעות	זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול וסוג המוזיקה)
54x45x165 מ"מ 2.1x1.8x6.5 אינץ'	גודל
365 גרם / 12.9 עוז	משקל
20 מטר / 66 רגל	טווח בלוטות' מגיע למרחק מסוים