





1	電源按鈕	6	3.5 毫米 AUX 輸入
2	音量按鈕	7	USB-C 充電端口
3	播放/暫停按鈕	8	麥克風
4	藍牙按鈕	9	狀態指示燈
5	電量指示燈		


為揚聲器充電

- 使用隨附的 USB 線纜為您的 SoundCore 充電，並確保在首次使用前充滿電。



	閃爍紅燈	低電量
	恆亮紅燈	充電中
	關閉	充滿電

開啟/關閉電源




	長按 2 秒鐘	開機
	長按 2 秒鐘	關機

如果沒有設備連接，揚聲器將在 10 分鐘後自動關閉。

使用您的揚聲器

藍牙模式

在您的移動設備上啟用藍牙。然後按下揚聲器上的藍牙按鈕進入藍牙配對模式，然後從藍牙列表中選擇「SoundCore」進行連接。




	按下	進入/退出藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對中
	恆亮藍燈	藍牙已連接



- 要解除已連接設備的配對並重新進入配對模式，請按住藍牙按鈕超過 1 秒。
- 如果揚聲器有連接故障，請從您的設備藍牙記錄中刪除，確保設備和揚聲器之間的距離小於 3 英尺，然後再次嘗試配對。

通過 AUX 連接




SoundLine AUX 線需另行購買。

按鈕控制項

	長按 2 秒鐘	開機
	長按 2 秒鐘	關機
	按下	播放/暫停音頻
	按兩次	下一曲
	按下	接聽/結束通話
	長按 1 秒	拒絕來電
	按下	將當前通話保持並接聽來電
	長按 2 秒鐘	在保持通話和當前通話之間切換
	按下	進入藍牙配對模式
	長按 1 秒	取消配對當前設備並重新進入配對模式
	按下	音量增加/降低

soundcore 應用程式

下載 soundcore 應用程式，享受更棒的體驗。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



規格

電源輸入	5V = 1A
音訊輸出	3W × 2
充電時間	5 到 6 小時
播放時間（視音量大小與音樂內容而有所不同）	24小時
尺寸	165×45×54 mm 6.5×1.8×2.1 英寸
重量	365 克 / 12.9 盎司
藍牙範圍	20米 / 66英尺