

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili adaptivno poništavanje buke, režime ambijentalnog zvuka, Dolby Audio, HearID zvuk, ažuriranje firmvera i mnoge druge uzbudljive funkcije.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa soundcore aplikacijom, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici mobilnih aplikacija.

PREGLED




1. USB-C priključak za punjenje
2. 3.5mm ulaz
3. LED indikator
4. Dugme za napajanje
5. NC dugme
6. Dugme za pojačavanje zvuka
7. Dugme za smanjivanje jačine zvuka
8. Višenamensko dugme

SKLAPANJE VAŠIH SLUŠALICA


1. Okrenite oba panela dok ne budete mogli da vidite oznake "L" i "R".



2. Podignite levi panel, a zatim rotirajte desni panel u položaj u kojem možete videti soundcore logo.




3. Preklopite desnu ploču tako da se poravna sa levom pločom.



4. Sada ste uspešno sklopili svoje slušalice.




NOŠENJE



Nosite slušalice sa oznakom „L“ na levom uhu i oznakom „R“ na desnom uhu. Podesite dužinu trake za glavu kako biste postigli udobno pritanjanje.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




Automatsko uparivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u režim Bluetooth uparivanja prilikom prvog povezivanja. Izaberite „soundcore Space One Pro“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje.

- Kada se povezuje, LED indikator će početi da treperi plavo sporo. Nakon uspešnog uparivanja, LED indikator će ostati uključen 3 sekunde, a zatim će se isključiti.

Google Fast Pairing: Uživajte u trenutnom uparivanju sa svojim Android pametnim telefonom (sa operativnim sistemom Android 6.0 ili novijim) putem Fast Pair funkcije koju omogućava Google.

Da biste ručno uključili Bluetooth režim uparivanja, kada su slušalice isključene, pritisnite i držite dugme za uključivanje 5 sekundi za uparivanje.

PUNJENJE




Kada je baterija pri kraju, čućete glasovno upozorenje.

Koristite priloženi USB-C kabl za punjenje da povežete svoje slušalice sa izvorom napajanja.

Potpuno punjenje baterije traje oko 2 sata, a 5 minuta punjenja omogućava 8 sati bežičnog korišćenja.

- Potpuno osušite USB port pre punjenja.
- Ne uključujte slušalice dok se pune.


DVOJNE VEZE



Slušalice se mogu povezati sa dva uređaja istovremeno.


Kada ste već povezani sa jednim uređajem, pritisnite dugme za uključivanje dva puta da biste se povezali sa drugim uređajem.

Takođe možete omogućiti Dvostruke veze putem aplikacije soundcore.




U aplikaciji soundcore idite na Postavke i izaberite Dvostruke veze > Omogućiti Dvostruke veze > Poveži novi uređaj.
* Možete obrisati istoriju prethodno povezanih uređaja u listi uređaja.

KONTROLE DUGMADI




- x1: Pritisnite jednom
- x2: Pritisnite dvaput
- 2s: Pritisnite i držite 2 sekunde
- * Normalni režim možete omogućiti u aplikaciji soundcore.

	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost)		Pritisnite jednom
	Uključivanje / Isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reprodukuj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sledeća numera		Pritisnite i držite 2 sekunde

	Prethodna pesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačavanje zvuka		Pritisnite jednom
	Smanjivanje jačine zvuka		Pritisnite jednom
	Odgovor / Završetak poziva		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Isključi / Vрати mikrofon		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte glasovnog asistenta		Pritisnite i držite 2 sekunde


Uklanjanje buke



Da biste smanjili šum iz okoline, prebacite se na poništavanje buke (podrazumevano) pomoću dugmeta NC i prilagodite ga u aplikaciji soundcore.

- Adaptivno poništavanje buke: Obavlja proračune u realnom vremenu na osnovu spoljašnjeg okruženja i uslova nošenja kako bi se obezbedilo optimalno poništavanje buke.
- Prilagođeno poništavanje buke: Ručno podesite nivo poništavanja buke.

TRANSPARENTNOST




Da biste ostali svesni svoje okoline dok slušate muziku, prebacite se na režim transparentnosti putem NC dugmeta i prilagodite ga u aplikaciji

soundcore.

- Prilagođeni režim transparentnosti: Ručno podesite nivo transparentnosti.



Slušni ton



Sa uključenom funkcijom Sidetone, čućete svoj vlastiti glas jasno i glasno tokom upućivanja ili primanja telefonskih poziva pomoću slušalica.

* Funkcija bočnog tona je podrazumevano uključena. Ovu funkciju možete onemogućiti putem aplikacije soundcore.

LAK RAZGOVOR



Režim Easy Chat automatski smanjuje jačinu muzike i pojačava glas osobe s kojom razgovarate, kako biste mogli komunicirati bez skidanja slušalica. Kada prestanete da govorite na 5 sekundi (trajanje se može podesiti u aplikaciji soundcore), vaše slušalice će automatski izaći iz režima Easy Chat i vratiti se na normalnu jačinu zvuka.

* Potrebno je da omogućite režim Easy Chat putem aplikacije soundcore.

LDAC

Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za zvuk višeg kvaliteta.

* Dostupno samo na uređajima sa operativnim sistemom Android 8.0 ili novijim.*

- Koristite uređaje sa Android 8.0 ili novijim verzijama za uživanje u LDAC kvalitetu zvuka.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vreme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

1. Idite na podešavanja u aplikaciji soundcore.


2. Kliknite na „Režim zvuka“.

3. Izaberite „Preferirani kvalitet zvuka“ da biste prešli na LDAC kodek.

4. Bićete obavješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane sa dva uređaja. Takođe, imajte na umu da Dolby Audio nije podržan kada je LDAC omogućen. Odaberite „Uključi“ za nastavak.

5. Potrebno je oko 10 sekundi da se prebace audio kodeci. Možda će biti zatraženo da ažurirate firmver slušalice ukoliko je dostupan.


ŽIČNO SLUŠANJE



Reprodukujte zvuk na eksternom uređaju tako što ćete priključiti 3,5 mm AUX kabl. Kada se koristi žičano slušanje, Bluetooth režim će se automatski isključiti.

*** Tokom slušanja putem kabla, režime ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost) možete menjati samo putem dugmeta NC. I drugi tasteri neće raditi.**


RESET



Možda ćete morati resetovati svoje slušalice ako nađete na probleme s povezivanjem ili funkcijama.


Prvo izbrisite istoriju uparivanja sa svog Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka i dugme za uključivanje istovremeno 5 sekundi dok LED ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED OSVETLJENJE



	Treperi belo
	Polako treperi crveno
	Polako treperi plavo
	Stalno plavo
	Stalno crveno
	Isključeno svetlo

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavešteni kada nova verzija softvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalice sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane sa uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, izbegavajte bilo kakvo korišćenje i obezbedite stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V --- 1.2A
Kapacitet baterije	350mAh*2
Vreme punjenja	2 sata
Vreme reprodukcije (sa isključenim ANC--om)	60H
Vreme reprodukcije (sa uključenim ANC--om)	40H
Veličina drajvera	40mm
Frekventni odziv	20Hz--40kHz
Impedansa	16Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15m