

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descarcă aplicația soundcore pentru a experimenta anularea adaptivă a zgomotului, modelele de sunet ambiental, Dolby Audio, sunetul HearID, actualizarea firmware-ului și multe alte funcții interesante.

Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații de pe telefonul tău mobil.

PREZENTARE GENERALĂ




1. Port de Încărcare USB-C
2. Intrare de 3,5 mm
3. Indicator LED
4. Butonul de Pornire
5. Buton NC
6. Buton de Creștere a Volumului
7. Buton de Reducere a Volumului
8. Buton Multifuncțional

PLIAREA CĂȘTILOR


1. Rotiți ambele panouri până când poți vedea marcajele „L” și „R”.



2. Ridicați panoul din stânga, apoi rotiți panoul din dreapta până când poți vedea logo-ul soundcore.




3. Pliază panoul din dreapta pentru a-l alinia cu cel din stânga.



4. Acum ai pliat cu succes căștile.




PURTARE



Poartă căștile astfel încât logo-ul „L” să fie pe urechea stângă și logo-ul „R” pe urechea dreaptă. Ajustează lungimea benzii de susținere pentru o potrivire confortabilă.

PORNIRE ȘI ÎMPERECHERE




Împerechere Automată: Apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Căștile vor intra automat în modul de împerechere Bluetooth la prima conectare. Selectează „soundcore Space One Pro” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.

- Când se împerechează, indicatorul LED va începe să clipească albastru lent. După împerecherea cu succes, indicatorul LED va rămâne aprins timp de 3 secunde, apoi se va stinge.

Împerechere Rapidă Google: Bucură-te de o împerechere instantanee cu smartphone-ul tău Android (versiunea 6.0 și mai recentă) prin Împerechere Rapidă activat de Google.

Pentru a intra manual în modul de împerechere Bluetooth, atunci când căștile sunt oprite, apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde pentru împerechere.

ÎNCĂRCARE




Când bateria este descărcată, vei auzi un mesaj vocal de avertizare.

Folosește cablul de încărcare USB-C furnizat pentru a conecta căștile la o sursă de alimentare.

O încărcare completă a bateriei durează aproximativ 2 ore, iar 5 minute de încărcare oferă 8 ore de redare wireless.

- Asigură-te că portul USB este complet uscat înainte de a începe încărcarea.
- Nu pornești căștile în timpul încărcării.


CONEXIUNI DUALE



Căștile se pot conecta cu două dispozitive în același timp.


Dacă sunt deja conectate la un dispozitiv, apasă de două ori butonul de pornire pentru a le împerechea cu un alt dispozitiv.

Poți activa și funcția Conexiuni Duale prin aplicația soundcore.



În aplicația soundcore, accesează setările și selectează: Conexiuni Duale > Activează Conexiuni Duale > Conectează Dispozitiv Nou.
* Poți șterge istoricul dispozitivelor conectate anterior în Lista de Dispozitive.

CONTROALE PRIN BUTOANE




- x1: Apasă o dată
- x2: Apasă de două ori
- 2s: Apasă și menține apăsat timp de 2 secunde
- * Poți activa modul Normal în aplicația soundcore.

	Comută modurile de sunet ambiental (ANC / Transparență)		Apasă o dată
	Pornire / Oprire		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Redare / Pauză		Apasă o dată
	Piesa următoare		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Piesa anterioară		Apasă și menține timp de 2 secunde

	Creștere volum		Apasă o dată
	Reducere volum		Apasă o dată
	Răspunde / Încheie un apel		Apasă o dată
	Respinge un apel		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Activează / Dezactivează microfonul		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Activează Asistentul Vocal		Apasă și menține timp de 2 secunde


ANULAREA ZGOMOTULUI



Pentru a reduce zgomotul ambiental, comută la anularea zgomotului (implicit) folosind butonul NC și personalizează setările în aplicația soundcore.

- Anulare Adaptivă a Zgomotului: Efectuează calcule în timp real în funcție de mediul extern și modul de purtare pentru a asigura o anulare optimă a zgomotului.
- Anulare Personalizată a Zgomotului: Setează manual nivelul de anulare a zgomotului.

TRANSPARENȚĂ




Pentru a rămâne conștient de mediul înconjurător în timp ce ascuți muzică, comută la modul de transparență folosind butonul NC și

personalizează-l în aplicația soundcore.

- Mod Transparență Personalizat: Setează manual nivelul de transparență.



SIDETONE



Cu funcția Sidetone activată, îți vei auzi vocea clar și puternic atunci când efectuezi sau primești apeluri telefonice folosind căștile.

* Funcția Sidetone este activată în mod implicit. Poți dezactiva această funcție din aplicația soundcore.

CHAT UȘOR



Modul Chat Ușor reduce automat volumul muzicii și amplifică vocea persoanei cu care vorbești, astfel încât să poți comunica fără a scoate căștile. Când încetezi să vorbești timp de 5 secunde (durata poate fi setată în aplicația soundcore), căștile vor ieși automat din modul Chat Ușor și vor reveni la volumul normal.

* Trebuie să activezi modul Chat Ușor din aplicația soundcore.

LDAC

Activează LDAC în aplicația soundcore pentru un sunet de calitate superioară.

* Disponibil doar pe dispozitive cu Android 8.0 sau o versiune ulterioară.

- Folosește dispozitive cu Android 8.0 sau mai noi pentru a experimenta sunetul de calitate LDAC.
- LDAC oferă un sunet de calitate mai înaltă, dar crește consumul de energie și reduce timpul de redare.
- Activează LDAC într-un mediu cu interferențe reduse pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă.

1. Accesează setările în aplicația soundcore.


2.Fă clic pe „Mod sunet”.

3.Selectează „Calitatea audio preferată” pentru a comuta la codec-ul LDAC.

4.Vei fi notificat că căștile nu acceptă LDAC atunci când sunt conectate la două dispozitive. De asemenea, te rugăm să reții că Dolby Audio nu este compatibil atunci când LDAC este activat. Selectează „Activare” pentru a continua.

5.Comutarea codec-ului audio durează aproximativ 10 secunde. Este posibil să ți se solicite să actualizezi firmware-ul căștilor, dacă este disponibil.


ASCULTARE PRIN CABLU



Redă audio pe un dispozitiv extern conectând un cablu AUX de 3,5 mm. Ascultarea prin cablu va dezactiva automat modul Bluetooth.

*** În timpul ascultării prin cablu, puteți schimba modurile de sunet ambiental (ANC / Transparent) doar prin butonul NC. Celelalte butoane nu vor funcționa.**


RESETARE



Este posibil să fie necesar să resetezi căștile dacă întâmpini probleme de conectivitate sau funcționare.


Șterge mai întâi istoricul de împerechere de pe dispozitivul tău Bluetooth. Apasă și menține apăsată simultan butoanele de creștere a volumului și de pornire timp de 5 secunde, până când LED-ul clipește roșu de trei ori.

GHID LUMINĂ LED



	Clipire alb
	Clipire roșie lentă
	Clipire albastră lentă
	Albastru constant
	Roșu constant
	Lumina stinsă

ACTUALIZARE FIRMWARE



Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi căștile cu aplicația. Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este finalizată. În timpul actualizării, evită orice utilizare și asigură-te că ai acces stabil la internet.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V --- 1,2 A
Capacitate baterie	350 mAh*2
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (cu ANC dezactivat)	60H
Timp de redare (cu ANC activat)	40H
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz – 40 kHz
Impedanță	16 Ω
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	15m