

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore da biste proverili nivo baterije slušalica, prilagodili kontrole, uživali u dvostrukim konekcijama, ažurirali firmware i istražili još uzbudljivih funkcija.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem telefonu.

Kliknite na ovaj link da preuzmete: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Pregled



1. LED indikator

2. C-most s područjem za kontrolu dodira


- Područje za kontrolu dodira pokriva ceo C-most.

3. Izlaz zvuka

4. USB-C priključak za punjenje

5. Dugme kućišta za punjenje


NOŠENJE




Postavite slušalice na najtanju tačku spoljne ivice vašeg uha.

Prilagodite ih za optimalne performanse zvuka tokom slušanja.

- Srednje i velike veličine držača za uši dolaze u paketu. Ako je prijanjanje labavo, isprobajte držače za uši za stabilnije prijanjanje.




UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



1. Uklonite zaštitne folije sa slušalica.
2. Vratite slušalice u futrolu i zatvorite futrolu.
3. Ponovo otvorite kućište da biste uključili slušalice i ušli u režim uparivanja. Izaberite „soundcore AeroClip“ sa liste Bluetooth uređaja na vašem uređaju da biste se povezali.
 - Tokom uparivanja, LED indikator će početi da treperi belo. Nakon uspešnog uparivanja, LED indikator će ostati uključen 2 sekunde, a zatim se ugasi.



RUČNO UPARIVANJE



Da biste ručno uključili Bluetooth režim uparivanja:

1. Vratite slušalice u kutiju za punjenje.
2. Ostavite futrolu otvorenu, a zatim pritisnite i držite dugme na futrolu za punjenje 3 sekunde dok LED indikator ne počne treperiti belo.
3. Slušalice će ući u režim uparivanja. Nastavite sa uparivanjem sa vašim uređajem.

PUNJENJE



1. Postavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

- Uverite se da su slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suvi pre punjenja.

2. Povežite futrolu za punjenje sa izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje.

- Potpuno punjenje baterije futrole za punjenje traje oko 2 sata, a 10 minuta punjenja omogućava 3 sata korišćenja.

DUALNE VEZE

Da biste povezali svoje slušalice sa dva Bluetooth uređaja istovremeno, postoje dva načina:

Metod 1: Ručno uparivanje sa drugim uređajem


Stavite slušalice u kutiju za punjenje i držite kutiju otvorenom. Zatim pritisnite i držite dugme na kućištu za punjenje 3 sekunde dok LED indikator ne počne brzo da treperi belo. Slušalice će ući u režim uparivanja preko Bluetooth-a, i možete nastaviti sa uparivanjem sa drugim uređajem.

Metod 2: Koristite soundcore aplikaciju

U soundcore aplikaciji, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu da biste pristupili Podešavanjima. Zatim izaberite Dual Connections > Omogući Dual Connections > Povezivanje novog uređaja.

Funkcija dvostrukih veza je podrazumevano omogućena.

KONTROLE





	Pusti / Pauziraj zvuk	Dvaput dodirnite (L/D)
	Reprodukuj sledeću numeru	Trostruki dodir (L/R)
	Odgovorite na poziv	Dvaput dodirnite (L/D)
	Prekini	Dvaput pritisnite (L/R)
	Odbijanje poziva	Trostruki dodir (L/R)

Takođe možete prilagoditi kontrole dodira u aplikaciji soundcore.



Iako je tapkanje podržano na svim delovima uređaja, preporučuje se da tapkate područje označeno plavom bojom radi poboljšane stabilnosti.

Isključivanje



Da biste isključili slušalice, vratite ih u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

RESET




Resetujte slušalice ako imaju problema s funkcionalnošću.

1. Vratite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom.


2. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 10 sekundi dok LED indikator ne zasvetli crveno tri puta sporo, što ukazuje na uspješno resetovanje.

VODIČ ZA LED SVETLO


Kada povežete kutiju za punjenje sa izvorom energije, LED indikator će prikazati status punjenja.



Kada su obe slušalice van kutijice za punjenje, pritisnite dugme na kutijici za punjenje da biste proverili nivo baterije kutijice.



Kada se neka od slušalica nalazi u kutiji za punjenje, pritisnite dugme na kutiji za punjenje da biste proverili nivo baterije pojedinačne slušalice.



Kada su obe slušalice u kutiji, prikazuje se nivo baterije slušalice sa nižim nivoom napunjenosti.

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena dok su slušalice povezane sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice u kutiji za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Izbegavajte korišćenje slušalica tokom ažuriranja.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V --- 0.9A
Izlaz	5V --- 0.25A
Kapacitet baterije	Slušalica: 60mAh Kutija za punjenje: 580mAh
Vreme za igru	Do 8 sati (ukupno 32 sata sa kutijom za punjenje)
Vreme punjenja	2h
Pogonska jedinica	12.8mm*12.8mm
Frekventni odziv	20HZ-20KHZ
Impedansa	16ohm
Vodootporna ocena (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	15m

KORISNIČKA SLUŽBA



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com (한국)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

000-8000-504-414 (Indija)

