

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descărcăți aplicația soundcore pentru a verifica nivelul bateriei căștilor, a personaliza comenzile, a experimenta conexiuni duale, a actualiza firmware-ul și a descoperi mai multe funcții interesante.

Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații al telefonului tău.

Fă clic pe acest link pentru descărcare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREZENTARE GENERALĂ



1. Indicator LED

2. Punte în formă de C cu Zonă de Control Tactil


- Zona de Control Tactil acoperă întreaga punte în formă de C.

3. Orificiu pentru sunet

4. Port de Încărcare USB-C

5. Butonul Carcasei de Încărcare


PURTARE




Pune căștile pe cel mai subțire punct al marginii exterioare a urechii.

Ajustează-le pentru o performanță audio optimă în timpul utilizării.

- Mărimile medie și mare ale stabilizatoarelor sunt incluse în pachet. Dacă fixarea este lejeră, încearcă stabilizatoarele pentru o potrivire mai stabilă.




PORNIRE & ÎMPERECHERE



1. Îndepărtează foliile de protecție de pe căști.
2. Pune căștile înapoi în carcasă și închideți carcasă.
3. Redeschideți carcasă pentru a porni căștile și a intra în modul de împerechere. Selectează „soundcore AeroClip” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.
 - În timpul împerecherii, indicatorul LED va începe să clipească alb. După împerecherea cu succes, indicatorul LED va rămâne aprins timp de 2 secunde, apoi se va stinge.



ÎMPERECHERE MANUALĂ



Pentru a intra manual în modul de împerechere Bluetooth:

1. Pune căștile înapoi în carcasă de încărcare.
2. Lasă carcasă deschisă, apoi apasă și menține apăsat butonul carcasei timp de 3 secunde până când indicatorul LED începe să clipească alb.
3. Căștile vor intra în modul de împerechere. Continuă împerecherea cu dispozitivul tău.

ÎNCĂRCARE



1. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.

• Asigură-te că atât căștile, cât și portul de încărcare USB-C sunt complet uscate înainte de încărcare.

2. Conectează carcasa de încărcare la o sursă de alimentare folosind cablul USB-C furnizat.

• O reincărcare completă a bateriei carcasei durează aproximativ 2 ore, iar 10 minute de încărcare oferă 3 ore de redare.

CONEXIUNI DUALE

Pentru a conecta căștile la două dispozitive Bluetooth în același timp, există două metode:

Metoda 1: Împerechere manuală cu al doilea dispozitiv

Pune căștile în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă. Apoi, apasă și menține apăsat butonul carcasei timp de 3 secunde până când indicatorul LED începe să clipească alb rapid. Căștile vor intra în modul de împerechere Bluetooth și poți continua împerecherea cu al doilea dispozitiv.


Metoda 2: Folosește aplicația soundcore

În aplicația soundcore, atinge pictograma roțiță din colțul dreapta sus pentru a accesa Setări. Apoi selectați Conexiuni Duble > Activează Conexiuni Duble > Conectează un Dispozitiv Nou.



Funcția Conexiuni duale este activată implicit.

CONTROALE





🎵	Redare / Pauză Audio	Dublă atingere (L/R)
	Redă Piesa Următoare	Atingere triplă (L/R)
☎️	Răspunde la un Apel	Dublă atingere (L/R)
	Închide Apelul	Apăsare Dublă(L/R)
	Respinge un Apel	Atingere triplă (L/R)



Poți personaliza comenzile tactile și în aplicația soundcore.



Deși atingerea este acceptată pe toate zonele dispozitivului, se recomandă să atingi zona evidențiată în albastru pentru o stabilitate îmbunătățită.

OPRIRE



Pentru a opri căștile, pune-le înapoi în carcasa de încărcare și închide carcasa.

RESETARE




Resetați căștile dacă apar probleme de funcționare.


1. Pune căștile înapoi în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul carcasei timp de 10 secunde, până când indicatorul LED clipește roșu lent de trei ori, semnalând resetarea cu succes.

GHID LUMINĂ LED


Când conectezi carcasa de încărcare la o sursă de alimentare, indicatorul LED va afișa starea de încărcare.



Când ambele căști sunt scoase din carcasa de încărcare, apasă butonul carcasei pentru a verifica nivelul bateriei carcasei.



Când una dintre căști se află în carcasa de încărcare, apasă butonul carcasei pentru a verifica nivelul bateriei căștii respective.



 Când ambele căști sunt în carcasă, va fi afișat nivelul bateriei căștii cu energie mai scăzută.

ACTUALIZARE FIRMWARE

Vei fi notificat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când căștile sunt conectate la aplicație. Asigură-te că căștile sunt în carcasa de încărcare și că aceasta rămâne deschisă până când actualizarea firmware-ului este completă. Evită utilizarea căștilor în timpul actualizării.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V  0,9 A
Ieșire	5 V  0,25 A
Capacitate baterie	Cască: 60 mAh Carcasă de încărcare: 580 mAh
Timp de redare	Până la 8 ore (32 de ore în total cu carcasa de încărcare)
Timp de încărcare	2 h
Unitate driver	12,8 mm*12,8 mm
Răspuns în frecvență	20 HZ–20 KHZ
Impedanță	16ohm
Grad de protecție la apă (căști)	IPX4
Versiune Bluetooth	5.4
Distanță Bluetooth	15m

SERVICIU CLIEȚI



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Doar Pentru Orientul Mijlociu și Africa)

support@anker.com (日本)

support.kr@anker.com (한국)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipt)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

000-8000-504-414 (Indija)

