

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore da biste istražili podešavanje nivoa ambijentalnog zvuka, adaptivne EQ postavke, prostorni zvuk, HearID zvuk, kontrole kutijice za punjenje, ažuriranje firmvera i mnoge druge uzbudljive funkcije.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati sa soundcore aplikacijom, pokušajte ponovo instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju verziju dostupnu u vašoj prodavnici aplikacija.

PREGLED



1. Ušni umetci

- Umetci za uši veličine M dolaze pričvršćeni na slušalice u trenutku kupovine.

2. Kontrolno područje slušalica

- Pomerajte gore-dole ili pritisnite kontrolno područje na drškama slušalica kako biste upravljali različitim funkcijama.

3. Kontakti za punjenje




4. USB-C priključak za punjenje

5. Dodirna traka na kućištu za punjenje

- Kontrolišite pametni ekran putem dodirne trake.

6. Pametni ekran

NOŠENJE



1. Isprobajte različite nastavke za slušalice kako biste pronašli onaj koji najbolje odgovara vašim ušima.


2. Pažljivo stavite slušalice u ušni kanal i rotirajte ih kako biste ih čvrsto namestili.

3. Napravite test prilagođenosti u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolje performanse aktivne redukcije buke.




Prašina, cerumen ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno čistite svoje slušalice. Koristite pamučni štapić blago navlažen alkoholom za trljanje kako biste pažljivo obrisali metalni mrežasti filter ispod gumenih nastavaka za uši. Uverite se da je alkohol na metalnom mrežastom filteru potpuno osušio pre ponovne upotrebe slušalica.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE




1. Otvorite kliznim pokretom kutiju za punjenje. The earbuds will automatically power on and enter Bluetooth pairing mode.
2. Google Fast Pair: Uživajte u trenutnom uparivanju sa svojim Android pametnim telefonom (koji koristi Android 6.0 ili noviji) pomoću Google Fast Pair opcije.
3. Izaberite „soundcore Liberty 4 Pro“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje. Kada se veza uspešno uspostavi, Bluetooth ikonica na Pametnom ekranu će ostati uključena 2 sekunde, a zatim nestati.



Kada se uspešno povežu, slušalice će se automatski ponovo povezati sa vašim uređajem svaki put kada otvorite poklopac kutije za punjenje, sve dok niste obrisali istoriju uparivanja sa vašeg uređaja.

PUNJENJE



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Uverite se da su slušalice i USB-C port za punjenje potpuno suvi pre punjenja.
2. Povežite kutiju za punjenje sa izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje. Za bežičnopunjenje, postavite futrolu za punjenje na sredinu vašeg bežičnog punjača.
 - Punjenje kućišta za punjenje, kada su slušalice uklonjene, traje 2,5 sata preko kabla i 3,5 sata putem bežičnog punjenja. Punjenje slušalica od 5 minuta pruža 4 sata reprodukcije.




Kada nivo baterije kućišta za punjenje padne ispod 20%, ono će prestati puniti slušalice.

TOUCH BAR & SMART DISPLAY

Traka na dodir na kućištu za punjenje omogućava jednostavnu kontrolu nivoa ambijentalnog zvuka i drugih funkcija.


- Prevucite levo ili desno na dodirnoj traci da biste podesili nivo ambijentalnog zvuka (1 do 10) ili pristupili funkcijama.




- Dvaput dodirnete dodirnu traku da biste potvrdili izbor funkcije ili se vratite u meni funkcija.



Podrazumevano, meni će prikazivati samo nivoe ambijentalnog zvuka. Možete dodati više funkcija u meni u zvučnoj aplikaciji soundcore.




- Dodirnite i držite traku za dodir 5 sekundi da biste izabrali između režima Bluetooth uparivanja ili resetovanja slušalica.



POSTAVKE KUĆIŠTA ZA PUNJENJE

Napomena: Slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



U aplikaciji soundcore možete odrediti funkcije koje želite da se pojave u meniju kućišta za punjenje. Ukupno je dostupno pet funkcija za pametnu kontrolu putem kutije za punjenje:

Ambient Sound: Podesite nivoe ambijentalnog zvuka u skladu sa vašim okruženjem i preferencijama, kako biste osigurali optimalno iskustvo slušanja.


Prostorni zvuk: Doživite impresivan 3D zvuk koji se dinamički prilagođava pokretima vaše glave, pružajući realističniji audio doživljaj.

Atmosferski: Pratite atmosferski pritisak u svojoj okolini i prilagodite efekat poništavanja buke prema promenama atmosferskog pritiska.

Pronađi uređaj: Locirajte izgubljene slušalice u dometu Bluetooth-a tako što ćete aktivirati zvučna upozorenja.

Daljinski upravljač kamere: Kada je funkcija kamere aktivirana na vašem telefonu, koristite futrolu za punjenje za daljinsko upravljanje kamerom vašeg pametnog telefona.


DVE VEZE




Funkcija dvostrukih veza je podrazumevano omogućena. Da biste povezali drugi uređaj dok je jedan uređaj već povezan, pritisnite kontrolni deo na obe stabiljike slušalica na 3 sekunde dok ne čujete glasovni signal za režim uparivanja. Zatim možete nastaviti sa uparivanjem drugog uređaja. Ako želite da onemogućite Dual Connections, možete to učiniti u aplikaciji soundcore. Dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu da biste pristupili **Podešavanjima**, zatim prevucite prekidač **Dual Connections** ulevo da biste ga isključili.

KONTROLE

Napomena: Kontrole možete prilagoditi u aplikaciji soundcore.




		Korišćenje dvostrukih slušalica	Korišćenje jedne slušalice
	Pusti / Pauziraj zvuk	Pritisnite jednom (L/D)	Pritisnite jednom
	Reprodukuj sledeću pesmu	Stisnite dvaput (R)	Pritisnite dvaput
	Reprodukuj prethodnu pesmu	Pritisnite dvaput (L)	/
	Odgovaranje na poziv	Pritisnite jednom (L/D)	Pritisnite jednom
	Odbijanje poziva / Završi poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/D)	Dodirnite i držite 2 sekunde
	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC/Transparency)	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/D)	Dodirnite i držite 2 sekunde



	Korišćenje dvostrukih slušalica	Korišćenje jedne slušalice
Povećaj jačinu zvuka	Pomerite gore (L/D)	Povuci nagore
Smanji zvuk	Kliznite dole (L/D)	Klizni dole

Prostorni zvuk

Napomena: Slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



Prostorni zvuk stvara impresivno iskustvo slušanja postavljanjem zvuka svuda oko vas. Možete birati između četiri režima prostornog zvuka u aplikaciji soundcore:

Režim muzike:

- Praćenje pokreta glave: Slušajte surround zvuk koji prati pokrete vaše glave.
- Fiksirano: Slušajte prostorni zvuk bez praćenja pokreta glave.



Režim za podcaste: Omogućava optimizovano iskustvo slušanja sa jasnom i fokusiranom reprodukcijom glasa, idealno za slušanje govornog sadržaja.

Režim za filmove: Poboljšava vaše filmsko iskustvo uz bogat i zadirujuć zvuk koji akcije oživljava.

Režim igre: Pruža precizne audio signale za prednost u igranju, omogućavajući vam da čujete svaki detalj i brzo reagujete.

Ambijentalni zvuk

Kontrola pomoću Touch Bara



Lako možete prelaziti između različitih nivoa ambijentalnog zvuka klizanjem levo ili desno po touch bar-u.


Upravljanje putem aplikacije

Možete odabrati između režima za poništavanje buke, normalnog ili transparentnog u aplikaciji soundcore.

- ANC (Nivo od 6 do 10): Optimizujte poništavanje buke prilagođavajući se vašim ušima i okruženju.
- Normalno: Uživajte u izbalansiranom zvuku bez poništavanja buke.
- Transparentnost (Nivo 1 do 5): Ostanite svesni svoje okoline dok slušate muziku.

LAK RAZGOVOR

Napomena: Slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



Po aktivaciji, Easy Chat automatski smanjuje jačinu muzike i uključuje režim Transparencije kako biste mogli voditi razgovore licem u lice bez skidanja slušalica.

Easy Chat je dostupan samo u ANC režimu.


Podrazumevano, kada prestanete da govorite na 5 sekundi, vaše slušalice će automatski izaći iz režima Easy Chat i vratiti se na originalni nivo ANC-a i jačinu zvuka. Pored toga, aplikacija vam omogućava da odaberete trajanja od 10 sekundi i 15 sekundi.



Ova funkcija se mora omogućiti putem soundcore aplikacije.

LDAC

Napomena: Slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



- Koristite uređaje koji rade na Android 8.0 ili novijoj verziji kako biste uživali u zvuku LDAC kvaliteta.
- LDAC pruža viši kvalitet zvuka, ali povećava potrošnju energije i smanjuje vreme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju sa niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.


U aplikaciji soundcore:

1. Izaberite "režim zvuka".
2. Dodirnite „Preferisani kvalitet zvuka“.
3. Ako su slušalice povezane sa dva uređaja, bićete obavešteni da LDAC nije podržan.
4. Promena audio kodeka traje oko 10 sekundi. Možda će vam biti zatraženo da ažurirate firmver slušalica ako je ažuriranje dostupno.




Kada je LDAC omogućen, prostorni zvuk neće biti podržan.

OTKRIVANJE NOŠENJA



Reprodukcija će se automatski pauzirati kada se slušalica ukloni i nastaviće se kada je ponovo stavite. Nosite bilo koju slušalicu da automatski odgovorite na dolazni poziv.


ISKLJUČIVANJE



Da biste isključili, vratite obe slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

💡 Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane ni sa jednim uređajem. Trajanje se može podesiti u aplikaciji soundcore.

RUČNO UPARIVANJE I RESETOVANJE




Uparivanje putem Bluetooth-a:


Izaberite ovu opciju da ručno uđete u režim uparivanja putem Bluetooth-a.

Resetovanje:

Odaberite ovu opciju da biste vratili uređaj na fabrička podešavanja ukoliko naidete na probleme u funkcionalnosti. Nakon što odaberete i potvrdite resetovanje, držite kućište otvoreno dok proces ne bude završen. Nakon uspešnog resetovanja, Smart Display će prikazati poruku, a čućete zvuk obaveštenja iz kućišta za punjenje.



AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera za slušalice ili kutiju za punjenje bude otkrivena dok su slušalice povezane sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice u kutiji za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da nivo baterije i slušalica i kućišta za punjenje bude iznad 20% i izbegavajte bilo kakvo korišćenje.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V --- 1A
Nominalna izlazna snaga	20mW
Kapacitet baterije	Slušalice: 56mAh × 2 Kućište za punjenje: 580mAh
Vreme Punjenja	Slušalice: Do 40 minuta
Vreme reprodukcije (ANC isključen)	Do 10 sati (40 sati sa futrolom za punjenje)
Vreme reprodukcije (ANC uključen)	Do 7,5 sati (30 sati sa kutijom za punjenje)
Vozač	10,5mm i 4,6mm dinamički drajveri
Frekventni odziv	14Hz – 40kHz
Impedansa	15.3Ω+10.3Ω
Otpornost na vodu i prašinu (slušalice)	IP55
Bluetooth verzija	5.3
Domet Bluetooth–a	10m