


APLICAȚIE



Descarcă aplicația soundcore pentru a explora ajustarea nivelului de sunet ambiental, setările EQ adaptive, Audio Spațial, sunetul HearID, controalele carcusei de încărcare, actualizarea firmware-ului și multe alte funcții interesante.

Dacă căștile tale nu se pot conecta la aplicația soundcore, încearcă să reinstalezi aplicația sau să o actualizezi la cea mai recentă versiune disponibilă în magazinul de aplicații al telefonului tău.

PREZENTARE GENERALĂ



1. Vârf pentru ureche

- Vârfurile de dimensiune M sunt atașate la căști în momentul achiziției.

2. Zonă de Control a Căștii

- Glisează în sus și în jos sau apasă zona de control de pe tijele căștilor pentru a gestiona diferite funcții.

3. Contactori de Încărcare



4. Port de Încărcare USB-C

5. Bară Tactilă a Carcasei de Încărcare

- Controlează Afișajul Inteligent prin bara tactilă.

6. Afișaj Inteligent

PURTARE



1. Încearcă diferite vârfuli pentru urechi pentru a găsi potrivirea cea mai bună pentru urechile tale.


2. Plasați ușor căștile în canalul urechii și rotiți-le pentru o fixare fermă.

3. Fă un test de potrivire în aplicația soundcore pentru a te asigura că obții cea mai bună performanță de anulare activă a zgomotului.



Praf, ceara din urechi sau alte resturi se pot acumula în căști. Pentru a menține o calitate optimă a sunetului, curăță regulat căștile. Folosește un bețișor de bumbac ușor umezit cu alcool izopropilic pentru a șterge ușor filtrul metalic cu plasă aflat sub vârful din cauciuc ale căștilor. Asigură-te că alcoolul de pe filtrul metalic cu plasă s-a uscat complet înainte de a folosi din nou căștile.


PORNIRE & ÎMPERECHERE



1. Glisează pentru a deschide carcasa de încărcare. Căștile se vor porni automat și vor intra în modul de împerechere Bluetooth.


Google Fast Pair: Bucură-te de împerechere instantanee cu smartphone-ul tău Android (versiunea 6.0 sau mai nouă) folosind Google Fast Pair.

2. Selectează „**soundcore Liberty 4 Pro**” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta. După conectarea cu succes, pictograma Bluetooth de pe Afișajul Inteligent va rămâne aprinsă timp de 2 secunde, apoi va dispărea.



După conectarea cu succes, căștile se vor reconecta automat la dispozitivul dumneavoastră de fiecare dată când deschideți capacul carcasei de încărcare, atâta timp cât nu ați șters istoricul de împerechere de pe dispozitiv.

ÎNCĂRCARE



1. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.

• Asigurați-vă că căștile și portul de încărcare USB-C sunt complet uscate înainte de încărcare.

2. Conectează carcasa de încărcare la o sursă de alimentare folosind cablul USB-C furnizat. Pentru încărcare wireless, plasează carcasa de încărcare în centrul încărcătorului wireless.

• Reîncărcarea carcasei de încărcare cu căștile scoase durează 2,5 ore prin cablu și 3,5 ore prin încărcare wireless. O încărcare de 5 minute a căștilor oferă 4 ore de redare.




Când nivelul bateriei carcasei de încărcare scade sub 20%, aceasta va opri încărcarea căștilor.

BARĂ TACTILĂ & AFIȘAJ INTELIGENT

Bara tactilă de pe carcasa de încărcare oferă control facil asupra nivelurilor de sunet ambiental și a altor funcții.


• Glisați spre stânga sau dreapta pe bara tactilă pentru a ajusta nivelurile sunetului ambiental (de la 1 la 10) sau pentru a accesa funcții.




- Atinge de două ori bara tactilă pentru a confirma selecția funcției sau pentru a reveni la meniul de funcții.



În mod implicit, meniul va afișa doar nivelurile de sunet ambiental. Poți adăuga mai multe funcții în meniu din aplicația soundcore.




- Atinge și menține apăsată bara tactilă timp de 5 secunde pentru a alege între modul de împerechere Bluetooth sau resetarea căștilor.



CARCASĂ DE ÎNCĂRCARE

Notă: Imaginile din interfața utilizatorului sunt doar în scop ilustrativ. Conținutul afișat poate varia în funcție de versiunea software-ului.



În aplicația soundcore, poți stabili funcțiile pe care dorești să le afișezi în meniul carcasei de încărcare. Există un total de cinci funcții disponibile pentru control inteligent prin carcasa de încărcare: Sunet

Ambiental: Ajustează nivelurile de sunet ambiental în funcție de mediul înconjurător și preferințele tale, pentru a asigura o experiență de ascultare optimă.

Audio Spațial: Experimentează sunet 3D imersiv care se ajustează dinamic în funcție de mișcările capului, oferind o experiență audio mai realistă.


Presiune atmosferică: Monitorizează presiunea atmosferică din mediul înconjurător și ajustează efectul de anulare a zgomotului în funcție de variațiile presiunii.

Găsire Dispozitiv: Localizează căștile pierdute în raza Bluetooth activând semnalul sonor.

Cameră de la Distanță: Cu funcția cameră activată pe telefon, folosește carcasa de încărcare pentru a controla de la distanță camera smartphone-ului.

ului.

CONEXIUNI DUALE



Funcția Conexiuni Duale este activată implicit. Pentru a conecta un al doilea dispozitiv în timp ce unul este deja conectat, prinde simultan zona de control de pe ambele tije ale căștilor timp de 3 secunde, până când auzi mesajul vocal pentru modul de împerechere. Poți apoi continua împerecherea cu al doilea dispozitiv.


Dacă dorești să dezactivezi Conexiunile Duple, o poți face din aplicația soundcore. Atingeți pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus pentru a accesa **Setări**, apoi glisează comutatorul **Conexiuni Duale** spre stânga pentru a-l dezactiva.

CONTROALE

Notă: Poți personaliza comenzile în aplicația soundcore .




		Utilizarea Ambelor Căști	Utilizarea Unei Singure Căști
	Redare / Pauză Audio	Strânge o Dată (L/R)	Strânge o Dată
	Redă Piesa Următoare	Strânge de Două Ori (R)	Strânge de Două Ori
	Redă Piesa Anterioară	Strânge de Două Ori (L)	/
	Răspunde la un Apel	Strânge o Dată (L/R)	Strânge o Dată
	Respinge un Apel / Încheie un Apel	Atinge și Menține Apăsăat Timp de 2 Secunde (L/R)	Atinge și Menține Spăsat Timp de 2 Secunde
	Comută Modurile de Sunet Ambiental (ANC / Transparență)	Atinge și Menține Apăsăat Timp de 2 Secunde (L/R)	Atinge și Menține Spăsat Timp de 2 Secunde



	Utilizarea Ambelor Căști	Utilizarea Unei Singure Căști
Crește Volumul	Glisează în Sus (S/F)	Glisează în Sus
Scade Volumul	Glisează în Jos (L/R)	Glisează în Jos

AUDIO SPAȚIAL

Notă: Imaginile din interfața utilizatorului sunt doar în scop ilustrativ. Conținutul afișat poate varia în funcție de versiunea software-ului.



Audio Spațial creează o experiență de ascultare imersivă, plasând sunetul în jurul tău. Poți alege între patru moduri de Audio Spațial în aplicația soundcore:

Mod Muzică:

- **Urmărire a Mișcării Capului:** Auziți sunetul surround care urmărește mișcările capului.
- **Fix:** Ascultă Audio Spațial fără urmărirea mișcărilor capului.



Mod Podcast: Oferă o experiență de ascultare optimizată pentru redarea clară și concentrată a vocilor, ideal pentru conținut vorbit.

Mod Film: Îmbunătățește experiența cinematografică printr-un sunet bogat și imersiv care dă viață acțiunii.

Mod Joc: Oferă indicii audio precise pentru un avantaj în jocuri, permițându-ți să auzi fiecare detaliu și să reacționezi rapid.

SUNET AMBIENTAL

Control prin Bara Tactilă



Poți comuta cu ușurință între diferite niveluri de sunet ambiental glisând spre stânga sau dreapta pe bara tactilă.


Controlați cu aplicația

Poți selecta între modurile Anularea Zgomotului, Normal sau Transparency în aplicația soundcore.

- **ANC (Nivelul 6 până la 10):** Optimizează anularea zgomotului adaptându-se la urechile și mediul tău.
- **Normal:** Bucură-te de un sunet echilibrat fără anularea zgomotului.
- **Transparență (Nivel 1 până la 5):** Fii conștient de împrejurimi în timp ce ascuți muzică.

CHAT UȘOR

Notă: Imaginile din interfața utilizatorului sunt doar în scop ilustrativ. Conținutul afișat poate varia în funcție de versiunea software-ului.



La activare, Chat Ușor reduce automat volumul muzicii și activează modul Transparență, astfel încât să poți purta conversații față în față fără să îți scoți căștile.

Chat Ușor este disponibil doar în modul ANC.


În mod implicit, după ce ai încetat să vorbești timp de 5 secunde, căștile vor ieși automat din modul Chat Ușor și vor reveni la nivelul ANC și volumul original. În plus, aplicația îți permite să selectezi durate de 10 secunde și 15 secunde.



Această funcție trebuie activată prin aplicația soundcore .

LDAC

Notă: Imaginile din interfața utilizatorului sunt doar în scop ilustrativ. Conținutul afișat poate varia în funcție de versiunea software-ului.



- Folosește dispozitive care rulează pe Android 8.0 sau versiuni ulterioare pentru a experimenta sunetul de calitate LDAC.
- LDAC oferă o calitate audio mai înaltă, dar crește consumul de energie și reduce durata redării.
- Activați LDAC într-un mediu cu interferențe reduse pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă.


În aplicația soundcore :

1. Selectează „Mod Sunet”.
2. Atinge „Calitatea audio preferată”.
3. Dacă căștile sunt conectate la două dispozitive, vei fi notificat că LDAC nu este acceptat.
4. Comutarea între codecurile audio durează aproximativ 10 secunde. Este posibil să ți se solicite actualizarea firmware-ului căștilor dacă este disponibilă o actualizare.




Când LDAC este activat, Audio Spațial nu va fi acceptat.

DETECȚIE LA PURTARE



Redarea va fi întreruptă automat când o cască este scoasă și se va relua imediat ce o pui din nou. Poartă oricare dintre căști pentru a răspunde automat la un apel primit.

OPRIRE




Pentru a opri căștile, pune-le pe amândouă în carcasa de încărcare și închide carcasa.



Când sunt scoase, căștile se vor opri automat după 30 de minute dacă nu sunt conectate la niciun dispozitiv. Durata poate fi setată în aplicația soundcore.

ÎMPERECHERE MANUALĂ & RESETARE




Împerechere Bluetooth:




Selectați această opțiune pentru a intra manual în Modul de Împerechere Bluetooth.

Resetare:

Selectează această opțiune pentru a restabili dispozitivul la setările din fabrică dacă întâmpinați probleme de funcționare. După ce selectezi și confirmi resetarea, menține carcasa deschisă până când procesul este complet. După o resetare reușită, Afișajul Inteligent va afișa un mesaj, iar din carcasa de încărcare se va auzi un sunet de notificare.



ACTUALIZARE FIRMWARE



Veți fi notificat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware pentru căști sau pentru carcasa de încărcare atunci când căștile sunt conectate la aplicație. Asigură-te că căștile sunt în carcasa de încărcare și că aceasta rămâne deschisă până când actualizarea firmware-ului este completă. Pe durata actualizării, asigură-te că nivelul bateriei atât al căștilor, cât și al carcasei de încărcare este de peste 20% și evită utilizarea dispozitivului.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V --- 1 A
Putere nominală de ieșire	20 mW
Capacitate Baterie	Căști: 56 mAh × 2 Carcasă de Încărcare: 580 mAh
Timp de încărcare	Căști: Până la 40 de Minute
Timp de redare (ANC Dezactivat)	Până la 10 Ore (40 de Ore cu Carcasa de Încărcare)
Timp de Redare (ANC Activat)	Până la 7,5 Ore (30 de Ore cu Carcasa de Încărcare)
Driver	Difuzoare Dinamice de 10,5 mm și 4,6 mm
Răspuns în frecvență	14 Hz — 40 kHz
Impedanță	15,3 Ω+10,3 Ω
Clasificare de Rezistență la Apă și Praf (Căști)	IP55
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	10m