

Napomena: Mogu postojati odstupanja između proizvoda i priručnika zbog ažuriranja softvera i hardvera. Please refer to the actual product for accurate usage.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore da biste menjali režime okolnog zvuka, podešavali EQ postavke, ažurirali firmware i otkrili još toga. Ako se vaše slušalice ne mogu povezati sa soundcore aplikacijom, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u vašoj prodavnici mobilnih aplikacija.

NOŠENJE




Nosite slušalice tako da logo „L“ bude na vašem levom uvetu, a logo „R“ na desnom uvetu. Podesite dužinu trake za glavu kako bi vam prijanjanje bilo udobno.

PUNJENJE



Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre nego što ih stavite na punjenje. Ne uključujte slušalice tokom punjenja. Koristite sertifikovani USB-C kabl za punjenje i punjač kako biste sprečili oštećenja.

Uključivanje i uparivanje




Pritisnite i držite višefunkcijsko dugme 2 sekunde da biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u Bluetooth režim uparivanja prilikom prve povezivanja.

Izaberite soundcore Q20i * na Bluetooth listi vašeg uređaja prilikom prvog povezivanja.


* Naziv uređaja može se razlikovati u zavisnosti od regiona.

RUČNO POVEZIVANJE



Da biste ručno aktivirali režim za uparivanje putem Bluetooth-a, isključite slušalice i pritisnite multifunkcionalno dugme na 5 sekundi.

DVOJNE VEZE




Da biste povezali slušalice sa dva uređaja istovremeno, osigurajte da su povezane samo sa jednim uređajem.

Zatim pritisnite dugme za više funkcija dva puta da biste se uparili sa drugim uređajem.

Takođe možete omogućiti Dual Connections putem aplikacije soundcore. U aplikaciji soundcore idite na Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj.

- Dual Connections je podrazumevano omogućen.

DUGMAD ZA KONTROLU




x1: Pritisnite jednom
x2: Pritisnite dva puta
2s: Pritisnite i držite 2 sekunde

	Prebacite režime ambijentalnog zvuka		Pritisnite jednom
	BassUp uključeno / isključeno		Pritisnite dva puta
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde


	Reprodukuј / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sledeća numera		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna numera		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačavanje zvuka		Pritisnite jednom
	Smanjivanje jačine zvuka		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završite poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte glasovnog asistenta		Pritisnite i držite 2 sekunde

AMBIJENTALNI ZVUK




Aktivno poništavanje buke (ANC): Smanjuje neželjenu pozadinsku buku.
Transparentnost: Budite svesni svoje okoline dok slušate muziku.

WIRED LISTENING




Pustite zvuk na spoljnjem uređaju povezivanjem 3,5 mm AUX kabla. Korišćenje sa kablom će automatski isključiti Bluetooth režim.
* Kada koristite AUX kabl, funkcija ANC će biti onemogućena.

Boja tona




Sa uključenom funkcijom Sidetone, čujete svoj glas jasno i glasno tokom upućivanja ili primanja telefonskih poziva pomoću slušalica.
* Funkcija bočnog tona je podrazumevano uključena. Ovu funkciju možete onemogućiti putem aplikacije soundcore.

RESET




Možda ćete morati da resetujete svoje slušalice ako naiđete na probleme sa povezivanjem ili funkcijama.
Izbrišite istoriju uparivanja sa svog Bluetooth uređaja prvo.
Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka i multifunkcionalno dugme istovremeno 5 sekundi dok LED polako ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVETLO



	Brzo treperenje bele boje
	Polako treperi crveno
	Čvrsta crvena
	Brzo treperi plavo
	Puna plava
	Isključeno svetlo

Ažuriranje firmware-a



Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete slušalice sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane sa uređajem dok ažuriranje firmvera ne bude završeno. Tokom ažuriranja, izbegavajte bilo kakvo korišćenje i obezbedite stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5 V --- 0,75 A
Izlazna nazivna snaga	3,4 mW
Kapacitet baterije	800 mAh
Vreme punjenja	2 sata
Vreme trajanja baterije (sa isključenim ANC–om)	Do 60 sati
Vreme reprodukcije (sa uključenim ANC–om)	Do 40 sati
Veličina drajvera	40 mm
Frekventni odziv	20 Hz – 40 kHz
Impedansa	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m / 49,2 ft