

Notă: Pot exista discrepanțe între produs și manual din cauza actualizărilor de firmware și hardware. Please refer to the actual product for accurate usage.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descărcati aplicația soundcore pentru a schimba modurile de sunet ambiental, a ajusta setările EQ, a actualiza firmware-ul și a explora mai multe opțiuni.


Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații de pe telefonul tău mobil.

PURTARE




Poartă căștile astfel încât logo-ul „L” să fie pe urechea stângă și logo-ul „R” pe urechea dreaptă. Ajustează lungimea benzii de susținere pentru o potrivire confortabilă.

ÎNCĂRCARE



Uscați complet căștile și portul de încărcare USB-C înainte de a le încărca. Nu porniți căștile în timpul încărcării. Folosiți un cablu de încărcare USB-C certificat și un încărcător pentru a preveni orice deteriorare.

PORNIRE & ÎMPERECHERE




Apăsați și mențineți butonul multifuncțional apăsat timp de 2 secunde pentru a porni.

Căștile vor intra automat în modul de împerechere Bluetooth la prima conectare.

Selectați soundcore Q20i * din lista Bluetooth a dispozitivului dvs. atunci când vă conectați pentru prima dată.


* Numele dispozitivului poate varia în funcție de regiune.

ÎMPERECHERE MANUALĂ



Pentru a intra manual în modul de asociere Bluetooth, opriți căștile și apăsați butonul multifuncțional timp de 5 secunde.

CONEXIUNI DUBLE




Pentru a conecta căștile la două dispozitive simultan, asigurați-vă că sunt conectate doar la un singur dispozitiv. Apoi, apăsați butonul multifuncțional de două ori pentru a le asocia cu al doilea dispozitiv.

Poți activa și funcția Conexiuni Duple prin aplicația soundcore. În aplicația soundcore, accesați Conexiuni Duple > Activați Conexiunile Duple > Conectați un Nou Dispozitiv.

• Conexiunile Duple sunt activate implicit.


CONTROALE PRIN BUTOANE



×1: Apasă o dată
×2: Apăsați de două ori
2s: Apasă și menține apăsat timp de 2 secunde


	Comută modurile de sunet ambiental		Apăsați o dată
	BassUp activat / dezactivat		Apăsați de două ori
	Pornire / Oprise		Apasă și menține apăsat timp de 2 secunde
	Redare / Pauză		Apăsați o dată
	Piesa următoare		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
	Piesa anterioară		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
	Creștere volum		Apăsați o dată
	Reducere volum		Apăsați o dată
	Răspunde / Încheie un apel		Apăsați o dată
	Respinge un apel		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
	Activează asistentul vocal		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde

SUNET AMBIENTAL



Anulare Activă a Zgomotului (ANC): Reduceți zgomotul de fundal nedorit.
Transparență: Rămâneți conștient de mediul înconjurător în timp ce ascultați muzică.


ASCULTARE PRIN CABLU



Redă audio pe un dispozitiv extern conectând un cablu AUX de 3,5 mm. Ascultarea prin cablu va dezactiva automat modul Bluetooth.

* Atunci când folosiți un cablu AUX, funcția ANC va fi dezactivată.


SIDETONE



Cu funcția Sidetone activată, îți vei auzi propria voce clar și puternic atunci când efectuezi sau primești apeluri telefonice folosind căștile.

* Funcția Sidetone este activată în mod implicit. Poți dezactiva această funcție din aplicația soundcore.

RESETARE




Este posibil să fie necesar să resetezi căștile dacă întâmpini probleme de conectivitate sau funcționare.

Șterge mai întâi istoricul de împerechere de pe dispozitivul tău Bluetooth.


Apăsăți și mențineți simultan butonul de volum în sus și butonul multifuncțional timp de 5 secunde până când LED-ul clipește lent de trei ori în roșu.

GHID LUMINĂ LED



	Clipire alb rapidă
	Clipire roșie lentă
	Roșu solid
	Clipire albastră lentă
	Albastru solid
	Lumina stinsă

Actualizare firmware



Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi căștile cu aplicația. Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este finalizată. În timpul actualizării, evită orice utilizare și asigură-te că ai acces stabil la internet.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V  0,75 A
Putere nominală de ieșire	3,4 mW
Capacitate baterie	800 mAh
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (cu ANC dezactivat)	Până la 60 de ore
Timp de redare (cu ANC activat)	Până la 40 de ore
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz – 40 kHz
Impedanță	16 Ω
Versiunea Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	15 m / 49,2 ft