

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descărcăți aplicația soundcore pentru a schimba modurile de sunet ambiental, a ajusta setările EQ, a actualiza firmware-ul și a explora mai multe opțiuni.


Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații de pe telefonul tău mobil.

PURTARE



Poartă căștile astfel încât logo-ul „L” să fie pe urechea stângă și logo-ul „R” pe urechea dreaptă. Ajustează lungimea benzii de susținere pentru o potrivire confortabilă.

ÎNCĂRCARE




Asigură-te că portul USB este complet uscat înainte de a începe încărcarea.

Nu pornești căștile în timpul încărcării.

Folosiți un cablu de încărcare USB-C certificat și un încărcător pentru a preveni orice deteriorare.

PORNIRE & ÎMPERECHERE




Împerechere Automată: Apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Căștile vor intra automat în modul de împerechere Bluetooth la prima conectare. Selectează „soundcore Space One” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.

Împerechere Rapidă Google: Bucură-te de o împerechere instantanee cu smartphone-ul tău Android (versiunea 6.0 și mai recentă) prin Împerechere Rapidă activat de Google.


Pentru a intra manual în modul de împerechere Bluetooth, atunci când căștile sunt oprite, apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 5

secunde pentru împerechere.

CONEXIUNI DUALE




Căștile se pot conecta cu două dispozitive în același timp.
Dacă sunt deja conectate la un dispozitiv, apasă de două ori butonul de pornire pentru a le împerechea cu un alt dispozitiv.



În aplicația soundcore, accesează setările și selectează: Conexiuni Duale > Activează Conexiuni Duale > Conectează Dispozitiv Nou.


CONTROALE PRIN BUTOANE



* Poți activa modul Normal în aplicația soundcore.

	Comută modurile de sunet ambiental (ANC / Transparență)		Apasă o dată
	Pornire / Oprere		Apasă și menține timp de 3 secunde
	Redare / Pauză		Apasă o dată
	Piesa următoare		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Piesa anterioară		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Volum mai mare / mai mic		Apasă o dată
	Răspunde / Încheie un apel		Apasă o dată
	Respinge un apel		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Activează / Dezactivează microfonul		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Activează Asistentul Vocal		Apasă și menține timp de 2 secunde


ANULAREA ZGOMOTULUI



Pentru a reduce zgomotul ambiental, comută la anularea zgomotului (implicit) folosind butonul NC și personalizează setările în aplicația soundcore.

- **Anulare Adaptivă a Zgomotului:** Ajustează automat nivelul de anulare a zgomotului pentru diverse scenarii.
- **Anulare Personalizată a Zgomotului:** Setează manual nivelul de anulare a zgomotului.


TRANSPARENȚĂ



Pentru a rămâne conștient de mediul înconjurător în timp ce ascuți muzică, comută la modul de transparență folosind butonul NC și personalizează-l în aplicația soundcore.

- **Mod Transparență Personalizat:** Setează manual nivelul de transparență.


CHAT UȘOR



Modul Chat Ușor reduce automat volumul muzicii și amplifică vocea persoanei cu care vorbiți, astfel încât să puteți comunica fără a îndepărta căștile.


- Pentru a activa Chat Ușor, țineți apăsat panoul stâng timp de 1 secundă până când auziți un sunet de notificare. Dezactivați acest mod prin eliberarea mâinii. (Activat în aplicație)
- Chat Ușor se va activa automat atunci când vorbiți și se va dezactiva atunci când opriți vorbirea timp de 5 secunde. (Versiunea Beta este activată în aplicație)

DETECȚIE LA PURTARE




Pauza automată a redării muzicii atunci când îndepărtați căștile, purtați-le din nou pentru a relua.

* Puteți activa Detectarea Purtării în aplicația soundcore.



LDAC




Activează LDAC în aplicația soundcore pentru un sunet de calitate superioară.

* Disponibil doar pe dispozitive cu Android 8.0 sau o versiune ulterioară.

- Folosește dispozitive cu Android 8.0 sau mai noi pentru a experimenta sunetul de calitate LDAC.
- LDAC oferă un sunet de calitate mai înaltă, dar crește consumul de energie și reduce timpul de redare.
- Activați LDAC într-un mediu cu interferențe reduse pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă.


1. Accesează setările în aplicația soundcore.
2. Fă clic pe „Mod sunet”.
3. Selectează „Calitatea audio preferată” pentru a comuta la codec-ul LDAC.
4. Vei fi notificat că căștile nu acceptă LDAC atunci când sunt conectate la două dispozitive. Selectează „Activare” pentru a continua.
5. Comutarea codec-ului audio durează aproximativ 10 secunde. Este posibil să ți se solicite să actualizezi firmware-ul căștilor, dacă este disponibil.

ASCULTARE PRIN CABLU



Redă audio pe un dispozitiv extern conectând un cablu AUX de 3,5 mm. Ascultarea prin cablu va dezactiva automat modul Bluetooth.


RESETARE



Este posibil să fie necesar să resetezi căștile dacă întâmpini probleme de conectivitate sau funcționare.


Șterge mai întâi istoricul de împerechere de pe dispozitivul tău Bluetooth. Apasă și menține apăsată simultan butoanele de creștere a volumului și de pornire timp de 5 secunde, până când LED-ul clipește roșu de trei ori.

GHID LUMINĂ LED



	Clipire alb
	Clipire roșie
	Clipire albastră
	Albastru constant
	Lumina stinsă

ACTUALIZARE FIRMWARE



Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi căștile cu aplicația. Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este finalizată. În timpul actualizării, evită orice utilizare și asigură-te că ai acces stabil la internet.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V 0,58 A
Putere nominală de ieșire	10 mW
Capacitate baterie	580 mAh
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (cu ANC dezactivat)	Până la 55 de ore
Timp de redare (cu ANC activat)	Până la 40 de ore
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz — 20 kHz
Impedanță	16 Ω
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	15 m / 49 ft