

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore da istražite funkcije ambijentalnog zvuka, EQ podešavanja, Dolby Audio, HearID zvuk, ažuriranja firmvera i druge uzbudljive funkcije.

Ako se vaši slušni aparati ne mogu povezati sa aplikacijom soundcore, pokušajte ponovo instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju verziju dostupnu u vašoj prodavnici mobilnih aplikacija.

Pregled



1. Silikonski nastavci za uši

- Srednja veličina (M) silikonskih nastavaka za uši je unapred postavljena prilikom kupovine.

2. Područje za upravljanje slušalicama

- Pritisnite područje za upravljanje na drškama slušalica kako biste upravljali različitim funkcijama.


3. Kontakti za punjenje

4. USB-C priključak za punjenje

5. Dugme futrole za punjenje

6. LED svetlosna traka

NOŠENJE



1. Isprobajte različite vrhove za slušalice kako biste pronašli najbolji izbor.


2. Pažljivo stavite slušalice u ušni kanal i rotirajte ih dok ne budu čvrsto postavljene.

3. Koristite test pristajanja u aplikaciji soundcore kako biste osigurali optimalne performanse aktivnog poništavanja buke.




Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno ih čistite. Koristite blago navlaženi pamučni štapić sa alkoholom za čišćenje kako biste nežno obrisali metalni mrežasti filter ispod gumiranih nastavaka za uši. Uverite se da je alkohol potpuno osušio na metalnom mrežastom filteru pre ponovnog korišćenja slušalica.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



1. Pomerite poklopac i otvorite kućište za punjenje. Slušalice će se automatski uključiti i ući u režim uparivanja putem Bluetooth-a. Google Fast Pair: Odmah se povežite sa svojim Android pametnim telefonom (sa Android 6.0 ili novijim) koristeći Google Fast Pair.
2. Izaberite soundcore Liberty 5 sa liste Bluetooth uređaja na svom telefonu kako biste se povezali. Kada se povežete, LED svetlosna traka će ostati upaljena 2 sekunde pre nego što se ugasi.

PUNJENJE




1. Uverite se da su slušalice i USB-C port za punjenje potpuno suvi pre punjenja. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
2. Povežite kutiju za punjenje sa izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje. Za bežično punjenje, postavite futrolu za punjenje na centar vašeg bežičnog punjača. Punjenje kutije za punjenje sa slušalicama traje 3 sata putem kabla i 4 sata bežično. Punjenje slušalica od 10 minuta omogućava 5 sati reprodukcije.



Kada nivo baterije kućišta za punjenje padne ispod 10%, prestaje sa punjenjem slušalica.

DVE VEZE




Podrazumevano je omogućena dvostruka veza.

Da biste povezali drugi uređaj dok ste već povezani sa jednim, pritisnite kontrolnu oblast na oba nosača slušalica 3 sekunde dok ne čujete glasovni signal za režim uparivanja. Zatim nastavite sa uparivanjem drugog uređaja.



Takođe možete omogućiti dvostruke veze putem aplikacije soundcore. U aplikaciji idite na Podešavanja > Dualne veze > Omogući Dualne veze > Poveži novi uređaj.




KONTROLE



- Pritisnite označeno područje za najbolje operativno iskustvo.
- Možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.

	Korišćenje dvostrukih slušalica	Korišćenje jedne slušalice
	Reprodukuj/Pauziraj zvuk	Pritisnite jednom (L/D)
	Reprodukuj sledeću pesmu	Stisnite dvaput (R)
	Reprodukuj prethodnu pesmu	Pritisnite dvaput (L)
	Odgovaranje na poziv	Pritisnite jednom (L/D)
	Odbij/Završi poziv	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)
	Isključivanje/Uključivanje mikrofona * Možda ćete morati da omogućite ovu opciju putem kontrole u aplikaciji soundcore.	Pritisnite jednom (L/D)
	Prebacite se između ANC i režima transparentnosti	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)


VODIČ ZA LED SVETLO



	Brzo trepće belom bojom		Polako treperi crveno
	Polako treperi belo svetlo		Stalno crveno
	Neprekidno bela		Isključeno svetlo

DOLBY AUDIO

Napomena: Prikazi korisničkog interfejsa su samo radi ilustracije; stvarni prikaz može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.




Dolby Audio pruža impresivno iskustvo slušanja tako što postavlja zvuk svuda oko vas. Možete birati između tri Dolby Audio moda u aplikaciji soundcore:

Muzički režim: Omogućava impresivan, detaljan zvuk za vaše omiljene melodije, čineći svaki ton i ritam jasnim i živopisnim.

Režim za podcast: Optimizovan za jasne, fokusirane vokale, idealan za slušanje govornog sadržaja. **Režim za filmove:** Poboljšava vaše filmsko iskustvo bogatim, impresivnim zvukom koji oživljava svaku akciju.

Napomena: Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštićeni znakovi korporacije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Poverljiva neobjavljena dela. Copyright © 2020–2025 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

Režim igranja




Omogućava precizne audio signale za konkurentsku prednost u igranju, omogućavajući vam da uhvatite svaki detalj i brzo reagujete.



Način igranja i LDAC/Dolby Audio ne mogu biti uključeni istovremeno.

Ambijentalni zvuk

Napomena: Prikazi korisničkog interfejsa su samo radi ilustracije; stvarni prikaz može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



U aplikaciji soundcore možete odabrati između režima za poništavanje buke, normalnog režima ili režima transparentnosti.

Poništavanje šuma (Nivo 1 do 5): Optimizuje poništavanje šuma prilagođavanjem vašim ušima i okruženju. Takođe možete odabrati različite vrste prevoza:

- **Režim aviona:** Omogućava snažno poništavanje buke kako bi se smanjila buka avionskih motora, osiguravajući mirno iskustvo slušanja tokom letova.
- **Anti-Bump mod:** Optimizuje poništavanje buke kako bi smanjio smetnje tokom vožnje po neravnom terenu, osiguravajući stabilan zvuk tokom putovanja u vozilima ili na neravnim površinama.


Normal: Uživajte u uravnoteženom zvuku bez poništavanja buke.

Transparentnost: Jasno čujete ambijentalne zvuke dok uživate u muzici.

LDAC

Koristite uređaje sa Android 8.0 ili novijim verzijama da biste uživali u zvuku kvaliteta LDAC. LDAC pruža viši kvalitet zvuka, ali povećava potrošnju energije, što može smanjiti vreme reprodukcije.


Enable LDAC in low-interference environments for a stable Bluetooth connection. Napomena: Prikazi korisničkog interfejsa su samo radi ilustracije; stvarni prikaz može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



U aplikaciji soundcore:

1. Izaberite režim zvuka.
2. Dodirnite Preferirani kvalitet zvuka.
3. Dodirnite Slažem se da biste nastavili.
4. Promena audio kodeka traje oko 10 sekundi. Može se pojaviti zahtev za ažuriranje firmvera slušalica ukoliko je ažuriranje dostupno.

DALJINSKO FOTOGRAFISANJE




Kada su slušalice povezane sa telefonom putem Bluetooth-a i kada se nose, otvorite kameru na telefonu. Zatim, jednom pritisnite dršku bilo koje slušalice kako biste daljinski upravljali telefonom za snimanje fotografije.



- Možda ćete morati da omogućite ovu funkciju putem Kontrola u aplikaciji soundcore.
- Zbog podešavanja sistema, ova funkcija nije podržana na nekim telefonima.

BRZO ISKLJUČIVANJE ZVUKA




Tokom poziva ili sastanka, pritisnite jednom dršku jedne od slušalica da biste isključili ili uključili mikrofonski (podrazumevano je uključen).



- Kada je mikrofonski isključen ili uključen, čućete glasovnu obavest koja ukazuje na promenu. Ako mikrofonski ostane isključen, glasovna poruka će se ponavljati svakih 20 sekundi kako bi ukazala na status isključenosti zvuka.
- Možda ćete morati da omogućite ovu funkciju putem Kontrola u aplikaciji soundcore.

Isključivanje




Da biste isključili, vratite obe slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.



Kada se izvade iz futrole, slušalice se automatski isključuju nakon 30 minuta ako nisu povezane ni sa jednim uređajem. Trajanje se može podesiti u aplikaciji soundcore.

RESET



Postavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 10 sekundi dok LED traka ne zatrepće belom bojom tri puta.

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bićete obavješteni kada bude otkrivena nova verzija firmvera za slušalice ili kućište za punjenje, kada su slušalice povezane sa aplikacijom.

Osigurajte da su slušalice u kutiji za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da nivo baterije i slušalica i kućišta za punjenje bude iznad 20% i izbegavajte bilo kakvo korišćenje.

SPECIFIKACIJE

Napomena: Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V $\square$ 0.8A
Nominalna izlazna snaga	10mW
Kapacitet baterije	60mAh x2 (slušalice) 580mAh (kutija za punjenje)
Vreme Punjenja	Do 1 sat (slušalice) Do 3 sata (kutija za punjenje sa slušalicama)
Vreme reprodukcije (ANC isključen)	Do 12 sati (Do 48 sati sa kutijom)
Vreme reprodukcije (ANC uključen)	Do 8 sati (do 32 sata sa kutijom)
Vozač	9,2mm
Frekventni odziv	20HZ–40KHZ
Impedansa	17 Ω
Vodootporni i otpornost na prašinu (slušalice)	IP55
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.4
Bluetooth domet	10m

KORISNIČKA SLUŽBA



service@soundcore.com

podrška.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

support.kr@anker.com (한국)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Кина)

+82 1666–8470 (한국)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511–86–23 (Rusija)

000–8000–504–414 (Индија)

