


Ghidul Utilizatorului soundcore H30i (A3012)

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descărcați aplicația soundcore pentru a experimenta anularea adaptivă a zgomotului, modurile de sunet ambiental, sunetul HearID, modul de joc, modul de film, actualizări de firmware și multe alte funcții interesante.

Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații al telefonului tău.




Fă clic pe acest link pentru descărcare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Prezentare Generală




- ①. Zona de Control Tactil ②. Contactori de Încărcare ③. Buton de Resetare
④. Port de Încărcare USB-C ⑤. Bandă Luminoasă LED ⑥. Suport Telefon

PURTARE



Alegeți dopurile de urechi care se potrivesc cel mai bine urechilor dvs. și faceți un test de potrivire în aplicația soundcore pentru a asigura cea mai bună performanță ANC.


PORNIRE & ÎMPERECHERE



Deschideți carcasa de încărcare, căștile se vor porni automat și vor intra în modul de asociere Bluetooth. Selectați „soundcore P40i” din lista Bluetooth a dispozitivului dvs. atunci când vă conectați pentru prima dată.

- La asociere, banda de lumină LED va începe să clipească alb lent. După ce asocierea este finalizată, banda de lumină LED va rămâne aprinsă timp de 2 secunde, apoi se va stinge.

ÎNCĂRCARE





1. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.

- Uscă complet căștile și portul de încărcare USB înainte de încărcare.

2. Conectați carcasa de încărcare la o sursă de alimentare folosind un cablu de încărcare USB-C certificat. Alternativ, poziționați carcasa de încărcare în centrul încărcătorului wireless pentru încărcare wireless.


CONEXIUNI DUALE



Pentru a conecta căștile la două dispozitive Bluetooth simultan, mai întâi deschideți aplicația soundcore, accesați setări și selectați Conexiuni Duale > Activați Conexiunile Duale > Conectați un Nou Dispozitiv.


După ce configurați aplicația, purtați căștile, apoi apăsați și mențineți apăsat pad-ul tactil de pe ambele căști timp de 3 secunde simultan.

ÎMPERECHERE MANUALĂ



Pentru a intra manual în modul de împerechere Bluetooth, puneți căștile în carcasa de încărcare și lăsați carcasa deschisă. Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare din spatele carcasei de încărcare timp de 3 secunde până când banda de lumină LED clipește rapid alb.


CONTROALE



x1: Apăsați o dată x2: Apăsați de două ori 2s: Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde.

De asemenea, puteți personaliza controalele în aplicația soundcore.


SUNET AMBIENTAL



Puteți selecta modul de anulare a zgomotului, normal sau transparență în aplicația soundcore.


- ANC adaptiv: Optimizează anularea zgomotului adaptându-se la urechile și mediul dvs.
- Transparență: Rămâneți conștient de mediul înconjurător în timp ce ascultați muzică.

OPRIRE



Pentru a opri, puneți căștile în carcasa de încărcare și închideți-o.

RESETARE



Pune căștile în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă. Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare din spatele carcasei de încărcare timp de 10 secunde până când banda de lumină LED clipește rapid alb de trei ori.

GHID LUMINĂ LED

short light	●	<20%
long light	●	20% - 60%
long light	●	60% - 99%
long light	●	100%


short light	●	<20%
long light	●	20% - 60%
long light	●	60% - 100%

PAIRING

CONNECTED

Clipire alb rapidă	Clipire roșie lentă
Clipire alb lentă	Roșu constant
Alb constant	Lumina stinsă

Actualizare Firmware



Veți fi notificat de îndată ce o nouă versiune de firmware este detectată atunci când conectați căștile la aplicație. Asigură-te că căștile sunt plasate în carcasa de încărcare și că aceasta rămâne deschisă până când actualizarea firmware-ului este finalizată. Pe durata actualizării, asigurați-vă că căștile se încarcă și evitați utilizarea lor.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,8 A
Ieșire	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,34 A
Capacitate baterie	60 mAh*2 (căști) + 800 mAh (carcasă de încărcare)
Timp de redare (cu ANC dezactivat)	12 ore /60 ore
Timp de redare (cu ANC activat)	10 ore /50 ore
Timp de încărcare	Timp Complet de Încărcare (carcasa de încărcare) pentru căști 1 ore Timp Complet de Încărcare (tip C) pentru carcasa de încărcare 3 ore
Unitate driver	Driver dinamic de 11 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz — 20 kHz
Impedanță	16 Ω
Grad de protecție la apă (căști)	IPX5
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	10 m



Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este făcută sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor lor respectivi.