


## Kontrola úrovně baterie

Stiskněte tlačítko napájení pro kontrolu úrovně baterie. Režim bezdrátového nabíjení se aktivuje zároveň manuálně.



- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

## Nabíjení zařízení



Funkce bezdrátového nabíjení je kompatibilní s:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 série a novější (kromě iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Okamžité Připojení: Položte své zařízení na nabíjecí podložku a zahajte bezdrátové nabíjení. Odstraňte ji a bezdrátové nabíjení se vypne po 5 sekundách.

Ukazatel úrovně baterie svítí během bezdrátového nabíjení. Pokud je připojení nestabilní, indikátor bude blikat mezi levou a pravou stranou.


Pro vypnutí bezdrátového nabíjení a funkce Okamžité Připojení podržte napájecí tlačítko po dobu 5 sekund.




USB-C port můžete také použít k nabíjení svého telefonu a sluchátek.



## Dobíjení powerbanky



## Současné nabíjení a dobíjení



## Specifikace

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Celková kapacita | 5.000mAh                                                   |
| Vstup            | USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A                                |
| Výstup           | USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A<br>Bezdrátové: 5W / 7,5W / 15W |
| Celkový výstup   | USB-C: 5V = max. 2,4A<br>Bezdrátové: max. 5W               |

## Řešení problémů

### Proč je nabíjení pomalejší, než se očekávalo?

Použijte nabíječku s výkonem alespoň 20 W. S kompatibilní nabíječkou se powerbanka může plně nabít přibližně za 2 hodiny.

### Proč se na mém telefonu zobrazuje „Pomalá nabíječka“?

Pro vyvážení rychlosti nabíjení a regulace teploty může být nabíjecí výkon automaticky snížen při zjištění nárůstu teploty. To pomáhá snížit teplotu zařízení, aniž by to výrazně ovlivnilo rychlost nabíjení nebo výkon.

S iOS 18 se může objevit upozornění „Pomalá nabíječka“, když je výkon snížen v rámci softwarové strategie systému. Nabíjení zůstává stabilní a bezpečné, bez negativního dopadu na iPhone. Buďte si jisti kvalitou produktu.

### Proč se powerbanka nenabíjí?

- Vyzkoušejte jinou nabíječku nebo elektrickou zásuvku.
- Použijte jiný nabíjecí kabel.
- Zkontrolujte známky vlhkosti nebo vystavení vodě.

### Proč se můj telefon nenabíjí bezdrátově?

- Ujistěte se, že váš telefon je podporovaný model (iPhone kompatibilní s MagSafe, série 12 / 13 / 14 / 15 / 16, s výjimkou iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Použijte magnetické pouzdro nebo pouzdro zcela odstraňte.
- Stiskněte tlačítko napájení, aby se bezdrátové nabíjení aktivovalo ručně.
- Ujistěte se, že power banka má dostatek energie.
- Zkontrolujte známky vlhkosti nebo vystavení vodě.
- Pokud se kontrolka nerozsvítí, zvažte natočení krátkého videa a kontaktování našeho týmu podpory.

### Proč powerbanka ztrácí energii, když se nepoužívá?

Každý LED indikátor pokrývá široký rozsah kapacity baterie (0 %–25 %, 25 %–50 %, 50 %–75 % a 75 %–100 %). Plně nabijte powerbanku, nechte ji nepoužívanou po dobu 1–2 dnů a poté zkontrolujte, zda nedošlo k patrnému poklesu kapacity baterie.

Pokud zjistíte, že se powerbanka i při nepoužívání rychle vybíjí, kontaktujte nás pro technickou podporu.

### Proč je bezdrátové nabíjení pomalejší, než se očekávalo?

- Ujistěte se, že váš telefon je podporovaný model (iPhone kompatibilní s MagSafe, série 12 / 13 / 14 / 15 / 16, s výjimkou iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Používejte powerbanku v místnosti s teplotou mezi 32–77°F (0–25°C). Nabíjecí výkon může být automaticky snížen při vysokých teplotách.
- Neužívejte svůj telefon během bezdrátového nabíjení, protože to může zpomalit nabíjení.

## **K čemu slouží tlačítko napájení?**

Stiskněte jednou pro zobrazení úrovně baterie a aktivaci bezdrátového nabíjení.

Podržte po dobu 5 sekund, abyste vypnuli bezdrátové nabíjení a funkci Okamžité Připojení.

## **Časté otázky**

### **Která zařízení podporují bezdrátové nabíjení s tímto power bankem?**

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 série a novější (kromě iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

### **Proč se power banka rychle vybíjí při nabíjení mého telefonu?**

Některá energie se ztrácí během konverze (obvykle 30 % - 45 %) kvůli neefektivnosti baterií a obvodů. Magnetická powerbanka s kapacitou 5 000 mAh poskytuje přibližně 2 750 mAh - 3 250 mAh. To je standard pro magnetické power banky napříč všemi značkami.

- Power banka je nejvhodnější pro iPhone řady 12 až 16 (kromě iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Před použitím plně nabijte power banku a vyhněte se používání telefonu během nabíjení.
- Zkuste použít jiný telefon pro porovnání.

### **Proč poskytuje power banka méně nabití, než se očekává?**

Ztráta energie během bezdrátového nebo USB nabíjení je normální. Po přepočtu poskytuje power banka o kapacitě 5 000 mAh obvykle přibližně 2 750 mAh - 3 250 mAh. To je standard pro magnetické power banky napříč všemi značkami.

### **Proč se nabíjení zastaví na 80 %?**

iPhony mohou pozastavit nabíjení na 80 %, aby chránily zdraví baterie. To je běžnější, když se telefon zahřeje, a je to součástí tepelné regulační strategie iOS 17. Nabíjení bude pokračovat, jakmile telefon vychladne. Přesunutí do chladnější oblasti může pomoci.

### **Proč se můj telefon při nabíjení přehřívá?**

Nabíjecí plocha je regulována tak, aby zůstala pod 40 °C (104 °F). Nicméně váš telefon se může zahřát, pokud jej používáte během nabíjení. Pokud se telefon příliš zahřeje, přestaňte nabíjet a nechte telefon vychladnout před dalším použitím.

### **Proč se moje AirPods bezdrátově nenabíjejí?**

Pokud pouzdro AirPods není správně zarovnáno s nabíjecí oblastí, nabíjení nezačne. Umístěte pouzdro nad střed podložky a stiskněte tlačítko pro zahájení bezdrátového nabíjení.