

Қолданба



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Дыбыстық бейімделмелі шуды болдырмау, айнала дыбыстары режимдері, Dolby Audio, HearID дыбысы, микробағдарламаны жаңарту және басқа да қызықты мүмкіндіктерді пайдалану үшін soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз.

Егер құлақпаптарыңыз soundcore қосымшасымен байланыса алмаса, қосымшаны қайта орнатыңыз немесе оны мобильді қосымша дүкеніңізден соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

ШОЛУ




1. USB-C зарядтау порты
2. 3.5mm кіріс
3. LED индикатор
4. Қуат түймесі
5. NC түймесі
6. Дыбыс деңгейін жоғарылату түймесі
7. Дыбысты азайту түймесі
8. Көп функциялы түйме

ҚҰЛАҚАПТАРЫҢЫЗДЫ ЖИНАУ


1. Екі панельді айналдырып, «L» және «R» белгілерін көргенше бұрыңыз.



2. Сол жақ панельді бүктеңіз, содан кейін оң жақ панельді soundcore логотипін көретін орынға бұрыңыз.



3. Оң жақ панелді сол жақ панелмен түзету үшін жоғары көтеріңіз.



4. Енді сіз құлаққаптарыңызды табысты түрде жинадыңыз.




Киіп жүру



Құлақпапты "L" логотипі сол құлағыңызға және "R" логотипі оң құлағыңызға киіңіз. Бас киімнің ұзындығын ыңғайлы болу үшін реттеңіз.

ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАСТЫРУ




Автоматты жұптау: Қосу үшін қуат түймесін 2 секунд басып тұрыңыз. Құлақпаптар бірінші рет қосылғанда автоматты түрде Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді. Құрылғыңыздың Bluetooth тізімінде **"soundcore Space One Pro"** таңдап, қосылыңыз.

• Қосу кезінде, LED индикаторы көк түсте баяу жыпылықтай бастайды. Ұштастыру сәтті өткеннен кейін, LED индикаторы 3 секунд бойы жанып, содан кейін сөніп қалады.

Google Fast Pairing: Google арқылы қосылған Fast Pair арқылы Android смартфонныңызды (Android 6.0 және одан жоғары нұсқаларын пайдаланатын) лезде жұптаудың рахатын көріңіз.

Bluetooth қосу режиміне қолмен өту үшін, құлақпап өшірулі кезде, қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

ЗАРЯДТАУ



Батарея азайып қалған кезде, сіз дыбыстық хабарлама естисіз.


Берілген USB-C зарядтау кабелін қолданып, құлақпаптарыңызды қуат көзіне қосыңыз.

Толық батареяны қайта зарядтау шамамен 2 сағатты алады, ал 5 минут зарядталған кезде 8 сағаттық сымсыз ойын уақыты беріледі.

• USB портын зарядтау алдында толық кептіріңіз.


• Құлақпапты зарядтау кезінде қоспаңыз.

ҚОСАРЛАНҒАН БАЙЛАНЫСТАР



Құлақпаптар бір уақытта екі құрылғыға қосыла алады.


Бір құрылғыға қосылған кезде, басқа құрылғымен жұптастыру үшін қуат түймесін екі рет басыңыз. Сіз Dual Connections функциясын soundcore қосымшасы арқылы қосуға болады.



soundcore қосымшасында баптаулар бөліміне өтіп, **Қос қосылымдар > Қос қосылымдарды қосу > Жаңа құрылғыны қосу тармақтарын таңдаңыз.**

құрылғылар тізімінде бұрын қосылған құрылғылардың тарихын өшіре аласыз.

БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ




- x1: Бір рет басыңыз
- x2: Екі рет басыңыз
- 2 секунд: 2 секунд басып ұстап тұрыңыз
- * Normal режимін soundcore қолданбасында қосуға болады.

	Қоршаған дыбыс режимдерін ауыстыру (ANC / ашықтық)		Бір рет басыңыз
	Қосу / өшіру		2 секунд басып тұрыңыз
	Ойнату / Тоқтату		Бір рет басыңыз
	Келесі трек		2 секунд басып тұрыңыз

	Алдыңғы трек		2 секунд басып тұрыңыз
	Дыбысты күшейту		Бір рет басыңыз
	Дыбысты азайту		Бір рет басыңыз
	Қоңырауға жауап беру / Қоңырауды аяқтау		Бір рет басыңыз
	Қоңыраудан бас тарту		2 секунд басып тұрыңыз
	Микрофонды өшіру / Қалпына келтіру		2 секунд басып тұрыңыз
	Дауыс көмекшісін іске қосыңыз		2 секунд басып тұрыңыз


ШУМДЫ БАСУ



Қоршаған шуылды азайту үшін NC батырмасы арқылы шуды басуды (әдепкі түрде) қосыңыз және оны soundcore қолданбасында баптаңыз.

- Адаптивті шуды басу: Сыртқы орта мен кию жағдайына негізделген нақты есептеулерді орындап, шуды басудың ең жақсы деңгейін қамтамасыз етеді.
- Дыбысты бейімдеуші жою: Дыбысты жою деңгейін қолмен орнатыңыз.


АШЫҚТЫҚ



Музыка тыңдау кезінде айналаңызды бақылауда ұстау үшін NC батырмасы арқылы ашықтық режиміне ауысыңыз және оны soundcore қосымшасында баптаңыз.

- Мөлдірлік режимін баптау: Мөлдірліктің деңгейін қолмен орнатыңыз.



СИДЕТОН



Sidetone функциясы қосұлы болғанда, құлаққапты пайдаланып қоңырау шалғанда немесе қабылдағанда, өз дауысыңызды анық әрі қатты естисіз.

* Сидтон функциясы әдепкі бойынша қосылған. Бұл мүмкіндікті soundcore қолданбасы арқылы өшіруге болады.

EASY CHAT -> ОҢАЙ ЧАТ



Easy Chat режимі музыка дыбысын автоматты түрде бәсеңдетіп, сіз сөйлесіп жатқан адамның дауысын күшейтеді, осылайша құлаққапты шешпей-ақ сөйлесе аласыз. Сіз сөйлегеніңізді 5 секундқа тоқтатқан кезде (ұзақтығын soundcore қолданбасында орнатуға болады), құлаққаптарыңыз автоматты түрде Easy Chat режимінен шығып, қалыпты дыбыс деңгейіне оралады.

* Easy Chat режимін soundcore қосымшасы арқылы қосу керек.

LDAC


Дыбыстың сапасын арттыру үшін soundcore қосымшасында LDAC функциясын қосыңыз.

* Тек Android 8.0 немесе одан кейінгі нұсқаларда жұмыс істейтін құрылғыларда қолжетімді.

- LDAC сапалы дыбысын тыңдау үшін Android 8.0 немесе одан кейінгі нұсқаларында жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
- LDAC жоғары сапалы дыбысты қамтамасыз етеді, қуат тұтынуды арттырады және ойнату уақытын қысқартады.
- Тұрақты Bluetooth қосылымын қамтамасыз ету үшін аз кедергі ортасында LDAC-ті қосыңыз.
 1. Дыбыс өзегі қосымшасындағы параметрлерге өтіңіз.
 2. «Дыбыс режимі» түймесін басыңыз.
 3. "Таңдаулы аудио сапасын" таңдаңыз және LDAC кодегіне ауысыңыз.
 4. Екі құрылғыға қосылған кезде құлаққаптардың LDAC-ты қолдамайтыны туралы хабарлама аласыз. Сонымен қатар, LDAC қосылған кезде Dolby Audio қолдау көрсетілмейтінін ескеріңіз. "қосыңыз" түймесін таңдап, жалғастырыңыз.
 5. Аудио кодектерін ауыстыру шамамен 10 секундты алады. Құлаққаптардың микробағдарламасын жаңарту

қажет болуы мүмкін, егер ол қолжетімді болса.


Сымды тыңдау



Сыртқы құрылғыда дыбысты ойнату үшін 3.5 мм AUX кабелін қосыңыз. Сымды тыңдау Bluetooth режимін автоматты түрде өшіреді.


* Сымды тыңдау кезінде сіз тек қоршаған дыбыс режимдерін (ANC / Анықтық) NC батырмасы арқылы ауыстыра аласыз. Және басқа батырмалар жұмыс істемейді.

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ




Наушникиңыздың қосылу немесе функцияларында ақау болса, оны қайта баптауға тура келуі мүмкін. Алдымен Bluetooth құрылғысындағы жұптау тарихын жойыңыз. Дыбыс деңгейін жоғарлату және қуат батырмасын бір уақытта 5 секунд бойы басып тұрыңыз, LED үш рет қызыл түспен жарқылдағанша.

LED жарық нұсқаулығы



	Ақ түс жыпылықтап тұр
	Баяу түрде жыпылықтаған қызыл түсті.
	Көк түс баяу жыпылықтайды
	Тұрақты көк
	Тұрақты қызыл
	Жарық сөндіру

ПРОШИВКАНЫ ЖАҢАРТУ



Құлақаспаптарды қолданбамен қосқан кезде жаңа микробағдарламаның нұсқасы анықталған жағдайда сізге хабар беріледі. Құлаққаптардың қосылуы және құрылғыға жалғанғанын қамтамасыз етіңіз, өзірленім жаңартуы аяқталғанға дейін. Жаңарту кезінде ешқандай пайдалану жасамаңыз және Интернетке тұрақты қатынасты қамтамасыз етіңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

енгізу	5B/1.2A
Батарея сыйымдылығы	350mAh*2
Зарядтау уақыты	2 сағат
Ойнату уақыты (ANC өшірулі кезде)	60H
Ойнату уақыты (ANC қосулы кезде)	40H
драйвер өлшемі	40мм
Жиілікке жауап беру	20Гц-40кГц
Импеданс	16Ω
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth қашықтығы	15м