

ҚОЛДАНБА



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore қолданбасын жүктеп алып, қоршаған дыбыс деңгейін реттеу, бейімделетін EQ баптаулары, кеңістіктік аудио, HearID дыбысы, зарядтау корпусының басқаруы, қондырма жаңарту және басқа да қызықты мүмкіндіктерді зерттеңіз.

Егер сіздің құлаққаптарыңыз soundcore қосымшасына қосыла алмаса, қосымшаны қайта орнатыңыз немесе оны мобильді қосымша дүкеніндегі соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

ШОЛУ



1. Құлақ ұшы

- Сатып алу кезінде құлаққаптарға М өлшемді құлақ ұштары бекітілген болады.

2. Құлаққапты басқару аймағы

- Құлаққаптың сабақтарындағы басқару аймағын жоғары-төмен сырғыту немесе қысу арқылы әртүрлі функцияларды басқаруға болады.

3. Зарядтау контакторлары


4. USB-C зарядтау порты

5. Зарядтау қорабының сенсорлық жолағы

- Смарт дисплейді сенсорлық жолақ арқылы басқару

6. Смарт дисплей

КИЮ



1. Әртүрлі құлақ ұштарын сынап көріңіз, құлағыңызға ең жақсы сәйкес келетінін табыңыз.


2. Құлаққаптарды құлақ арналарына ақырын енгізіп, оларды ыңғайлы орналасу үшін айналдырыңыз.

3. Take a fit test in the soundcore app to ensure you get the best active noise cancelling performance.



Dust, earwax or other debris can accumulate in the earbuds. Сапалы дыбыс сапасын сақтау үшін құлаққаптарыңызды үнемі тазалап тұрыңыз. Мақта таяқшаны сәл бүрккен спиртпен ылғалдатып, резеңке құлаққаптың астындағы металл тор сүзгісін жұмсақ түрде сүртіңіз. Металл торлы сүзгідегі спирт толықтай құрғап кеткеннен кейін ғана құлаққаптарды қайта пайдаланыңыз.


ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАСТЫРУ



1. Зарядтау қорабын сырғытып ашыңыз. Бұл құлаққаптар автоматты түрде қосылып, Bluetooth жұптастыру режиміне ауысады.


Google Fast Pair: Android 6.0 немесе одан жоғары нұсқасымен жұмыс істейтін смартфоньыңызбен Google Fast Pair арқылы жылдам жұптастырудан ләззат алыңыз.

2. Құрылғыңыздың Bluetooth тізімінде **"soundcore Liberty 4 Pro"** таңдап, қосылыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін, Smart Display-дегі Bluetooth белгішесі 2 секундқа жанып, содан кейін жоғалады.



Құлаққаптар сәтті қосылғаннан кейін, зарядтау корпусын ашқан сайын, құрылғымен жұптастыру тарихын өшірмеген болсаңыз, құлаққаптар автоматты түрде құрылғыңызға қайта қосылады.

ЗАРЯДТАУ



1. Place the earbuds in the charging case and close it.

- Ensure the earbuds and the USB-C charging port are fully dry before charging.

2. Берілген USB-C зарядтау кабелімен зарядтау қорабын қуат көзіне қосыңыз. Сымсыз зарядтау үшін, зарядтау қорабын сымсыз зарядтағышыңыздың ортасына орналастырыңыз.

- Құлаққаптарды алып тастаған жағдайда зарядтау қорабын сым арқылы зарядтау 2,5 сағатты, ал сымсыз зарядтау 3,5 сағатты қажет етеді. A 5-minute charge of the earbuds provides 4 hours of playtime.




Қуаттау корпусының батарея деңгейі 20%-дан төмендеген кезде, ол құлаққаптарды зарядтауды тоқтатады.

СЕНСОРЛЫҚ ПАНЕЛЬ ЖӘНЕ АҚЫЛДЫ ДИСПЛЕЙ

Зарядтау корпусындағы сенсорлық жолақ қоршаған орта дыбысының деңгейін және басқа функцияларды оңай басқаруға мүмкіндік береді.


- Сенсорлық панельде солға немесе оңға сырғыту арқылы қоршаған дыбыс деңгейін (1-ден 10-ға дейін) реттеңіз немесе функцияларға қол жеткізіңіз.




- Функцияны таңдауды растау немесе функция мәзіріне оралу үшін сенсорлық панелді екі рет түртіңіз.



Әдепкі бойынша, мәзір тек Қоршаған орта дыбыс деңгейлерін ғана көрсетеді. You can add more functions to the menu in the soundcore app.




- Tap and hold the touch bar for 5 seconds to choose between Bluetooth pairing mode or resetting the earbuds.



ЗАРЯДТАЛАУ ҚАПТАМАСЫНЫҢ БАПТАУЛАРЫ

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек көрсетілім мақсатында берілген. Нақты дисплей мазмұны бағдарламалық жасақтаманың нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



soundcore қосымшасында сіз зарядтау корпусының мәзірінде көрсетілетін функцияларды таңдай аласыз. Зарядтау корпусы арқылы ақылды басқарудың бес функциясы бар:

Қоршаған дыбыс: Қоршаған дыбыс деңгейлерін сіздің ортаңыз бен қалауыңызға сай реттеңіз, тыңдаудың оңтайлы тәжірибесіне қол жеткізіңіз.


Меңісті аудио: Басыңыздың қозғалысына байланысты динамикалық түрде бейімделетін, шынайырақ дыбысталу әсерін қамтамасыз ететін 3D дыбыстың толық шомылу әсерін сезініңіз.

Атмосфералық: Қоршаған ортадағы атмосфералық қысымды бақылаңыз және атмосфералық қысымның өзгеруіне сәйкес шуды болдырмау әсерін реттеңіз.

Құрылғыны табу: Bluetooth ауқымында құлаққаптарыңызды жоғалтқан жағдайда оларды дыбыстық сигналдар арқылы табыңыз.

Қашықтан камера: Телефоныңызда камера функциясы іске қосылған кезде, зарядтау қаптамасын пайдаланып смартфонның камерасын қашықтан басқаруға болады.

ҚОС ҚОСЫЛЫСТАР




Екі жақты қосылымдар мүмкіндігі әдепкі бойынша қосылған. Екінші құрылғыны қосу үшін, бір құрылғы қосылған кезде, екі құлаққаптың негізіндегі басқару аймағын 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз, жұптау режимі туралы дауыстық хабарландыру естігенге дейін. Содан кейін сіз екінші құрылғыны жұптастыруды жалғастыра аласыз. Егер **Dual Connections** функциясын өшіргіңіз келсе, мұны soundcore қосымшасында жасай аласыз. Жоғарғы оң жақтағы тісті дөңгелек белгішесін басып, **Параметрлерді** ашыңыз, содан кейін Екі есе байланыс қосқышын өшіру үшін солға сырғытыңыз.

БАСҚАРУЛАР

Ескерту: Басқару элементтерін soundcore қосымшасында баптай аласыз.




		Қос құлаққапты пайдалану	Бір құлақаспапты пайдалану
	Ойнату / Паузаны басу	Бір рет қысыңыз (L/R)	Бір рет сығыңыз
	Келесі тректі ойнату	Екі рет қысыңыз (R)	Екі рет сығыңыз
	Алдыңғы тректі ойнату	Екі рет сығыңыз (L)	/
	Қоңырауды қабылдау	Бір рет қысыңыз (L/R)	Бір рет сығыңыз
	Қоңырауды қабылдамау / Қоңырауды аяқтау	2 секундқа басып тұрыңыз (L/R)	2 секунд ұстаңыз
	Қоршаған орта дыбысына арналған режимдерді ауыстыру (ANC / Ашықтық)	2 секундқа басып тұрыңыз (L/R)	2 секунд ұстаңыз



	Қос құлаққапты пайдалану	Бір құлақаспапты пайдалану
Дыбысты арттыру	Жоғары сырғыту (C/O)	Жоғары сырғытыңыз
Дыбысты азайту	Төмен сырғытыңыз (сол/оң).	Төмен сырғытыңыз

КЕҢІСТІКТІК АУДИО

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек көрсетілім мақсатында берілген. Нақты дисплей мазмұны бағдарламалық жасақтаманың нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



Спатиал Аудио сіздің айналаңызды дыбысқа толтырып, таңғажайып тыңдау әсерін жасайды. Дыбыс ағымындағы қосымшада төрт түрлі Кеңістіктік Аудио режимін таңдай аласыз:

Музыка режимі:

- **Бас қимылын қадағалау:** Басыңыздың қозғалысын қадағалап, қоршаған дыбысты тыңдаңыз.
- **Түзетілді:** Кеңістіктік аудионы бас анимациясынсыз тыңдау.


Подкаст режимі: Дауысты анық және шоғырландырылған жеткізуге арналған оңтайландырылған тыңдау тәжірибесін ұсынады, айтылған мазмұнды тыңдауға өте қолайлы.

Кино режимі: Өрекеттерді жандандыратын бай, қызықты дыбыспен сіздің кино көру тәжірибеңізді жақсартады.

Ойын режимі: ойын барысында әр детальді естіп, тез әрекет етуге мүмкіндік беретін дәл аудио сигналдарды ұсынады.

ҚОРШАҒАН ДЫБЫС

Сенсорлық жолақ арқылы басқару



Сіз сенсорлық жолақта солға немесе оңға сырғыту арқылы қоршаған дыбыс деңгейлері арасында оңай ауыса аласыз.


Қосымшамен басқару

Сіз soundcore қосымшасында Шуылдың жойылуы, Қалыпты немесе Ашықтық режимдерін таңдай аласыз.

- **ANC (6-дан 10-деңгейге дейін):** Шуылды жоюды құлағыңызға және қоршаған ортаңызға бейімдеу арқылы оңтайландырыңыз.
- **Нормальный режим:** Шуды басусыз теңгерілген дыбыстан ләззат алыңыз.
- **Мөлдірлік (1-ден 5-деңгейге дейін):** Музыка тыңдай отырып, қоршаған ортаңыздан хабардар болыңыз.

ЖЕҢІЛ СӨЙЛЕСУ

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек көрсетілім мақсатында берілген. Нақты дисплей мазмұны бағдарламалық жасақтаманың нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



Қосылғаннан кейін Easy Chat автоматты түрде музыканың дауысын төмендетеді және Мөлдірлік режимін іске қосады, осылайша құлаққаптарды шешпестен бетпе-бет сөйлесуге мүмкіндік береді.


Easy Chat тек қана ANC режимінде қолжетімді. Өдепкі бойынша, сіз 5 секунд сөйлемеген кезде, құлақаспаптарыңыз Easy Chat режимінен автоматты түрде шығып, бастапқы ANC деңгейі мен дыбыс деңгейіне оралады. Сонымен қатар, қолданба сізге 10 секунд және 15 секунд ұзақтығын таңдауға мүмкіндік береді.



Бұл мүмкіндікті soundcore қолданбасы арқылы қосу қажет.

LDAC

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек көрсетілім мақсатында берілген. Нақты дисплей мазмұны бағдарламалық жасақтаманың нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.



- LDAC сапасындағы дыбысты тыңдау үшін Android 8.0 немесе одан жоғары нұсқасына негізделген құрылғыларды пайдаланыңыз.
- LDAC жоғары дыбыс сапасын қамтамасыз етеді, бірақ қуат тұтынуды арттырады және ойнату уақытын азайтады.
- LDAC функциясын қосыңыз, Bluetooth байланысының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін төмен кедергі ортасында.


soundcore қосымшасында:

1. «Дыбыс режимін» таңдаңыз.
2. «Таңдалған аудио сапасы» дегенді басыңыз.
3. Егер құлаққаптар екі құрылғыға қосылған болса, сізге LDAC қолдау көрсетілмейтіні туралы хабарланады.
4. Аудио кодектерін ауыстыру шамамен 10 секундты алады. Сізге құлаққаптардың микробағдарламасын жаңарту ұсынылуы мүмкін, егер жаңарту қолжетімді болса.




LDAC қосылған кезде, Spatial Audio қолдау көрсетілмейді.

КИЮДІ ДЕТЕКЦИЯЛАУ



Ойнату бір құлақпаты алып тастағанда автоматты түрде тоқтайды және қайта тағып киіп алғанда қайта жалғасады. Келіп түскен қоңырауға автоматты түрде жауап беру үшін кез келген құлақпаты киіңіз.

ӨШІРУ




Құлаққатарды өшіру үшін, оларды зарядтау қорабына қойып, қорапты жабыңыз.



Құлаққатар құрылғыға қосылмаған жағдайда, оларды шығарғаннан кейін 30 минуттан соң автоматты түрде сөнеді. Ұзақтығы soundcore қолданбасында орнатуға болады.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ




Bluetooth жұптау:


Бұл опцияны таңдап, Bluetooth жұптастыру режимін қолмен қосыңыз.

Қалпына келтіру:

Егер құрылғыңызда функционалдық мәселелер туындаса, оны зауыттық баптауларына қайта қалпына келтіру үшін осы опцияны таңдаңыз. Қалпына келтіруді таңдап, растағаннан кейін, процесс аяқталғанша қақпақты ашық ұстаңыз. Сәтті қалпына келтірілгеннен кейін Smart Display экранында хабарлама шығады, ал зарядтау қаптамасынан хабарлау дыбысы естіледі.



ФИРМАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ЖАҢАРТУ



Құлаққаптар немесе зарядтағыш қорапша үшін жаңа микробағдарлама нұсқасы анықталған кезде, құлаққаптар қосымшаға қосылғанда, сізге хабарланады. Наушниктерді зарядтау корпусына қойып, корпус ашық күйде тұруы қажет, әзірлеме жаңарту толық аяқталғанша. Жаңарту кезінде құлаққап пен зарядтау корпусының батарея деңгейі 20%-дан жоғары екеніне көз жеткізіңіз және оларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Техникалық сипаттамалар өзгертілуі мүмкін, ескертусіз.

Кіріс	5V --- 1A
Номиналды шығыс қуаты	20мВт
Батарея сыйымдылығы	Құлаққаптар: 56мАч × 2 Зарядтау қорабы: 580мАч
Зарядтау уақыты	Наушники: шамамен 40 минут.
Ойнату уақыты (ANC өшірулі)	10 сағатқа дейін (құлаққап жинағымен 40 сағатқа дейін)
Ойнату уақыты (ANC қосулы)	7,5 сағатқа дейін (Зарядтау қорабымен бірге 30 сағат).
Драйвер	10.5 мм және 4.6 мм динамикалық драйверлер
Жиілікке жауап беру	14Hz - 40kHz
Импеданс	15.3Ω+10.3Ω
Құлаққаптардың су өткізбейтін және шаң өткізбейтін рейтингі	IP55
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth арақашықтығы	10м