

APLIKACE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore, abyste mohli upravit nastavení EQ, přizpůsobit dotykové ovládání, aktualizovat firmware a objevovat další funkce.


Pokud se vaše sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, zkuste aplikaci přestavět nebo ji aktualizovat na nejnovější verzi dostupnou ve vašem mobilním obchodě s aplikacemi.

PŘEHLED



1. Dotyková ovládací plocha
2. Nastavitelný háček na ucho
3. Reproductor
4. Nabíjecí stykače
5. USB-C nabíjecí port

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ




1. Při prvním použití odstraňte izolační nálepky.
2. Vratte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
3. Znovu vyjměte sluchátka, automaticky se zapnou a přejdou do režimu párování Bluetooth.
4. Vyberte „soundcore V40i“ ze seznamu Bluetooth vašeho zařízení pro připojení.



Po připojení se sluchátka automaticky znovu připojí k vašemu zařízení pokaždé, když je vyjmete, pokud jste neodstranili historii párování z vašeho zařízení.


RUČNÍ PÁROVÁNÍ



Pro ruční aktivaci režimu párování Bluetooth vyjměte sluchátka z pouzdra a poté stiskněte a podržte dotykové ovládací plochy na obou sluchátkách po dobu 3 sekund.

DUÁLNI PŘIPOJENÍ

Duální připojení je ve výchozím nastavení povoleno. Chcete-li připojit svá sluchátka ke dvěma zařízeními Bluetooth současně, existují dvě metody:



Metoda 1: Ruční spárování s druhým zařízením

Při nasazených sluchátkách stiskněte a podržte dotykové ovládací oblasti na obou sluchátkách po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál. Poté můžete pokračovat ve spárování s druhým zařízením.




Pokud byla vaše sluchátka připojena ke dvěma zařízením, odpojte alespoň jedno z nich před spárováním nového zařízení.

Metoda 2: Použijte aplikaci soundcore

V aplikaci soundcore klepněte na **Dual Connections** na hlavním rozhraní, poté pokračujte na **Připojit nové zařízení**.

Poznámka: Názvy možností se mohou lišit v závislosti na jazykovém nastavení vaší aplikace. Postupujte podle odpovídajících terminů ve vaší aplikaci, abyste proces dokončili.

NOŠENÍ



1. Nastavte ušní háčky do polohy LV4, která nabízí největší přizpůsobení.
2. Nasadte si sluchátka a otočte háčky kolem vnějšího ucha, aby byly správně umístěny.
3. Nastavte mezi čtyřmi polohami, abyste našli nejpohodlnější a nejbezpečnější uchycení.

OVLÁDÁNÍ




		Použití duálních sluchátek	Použití jednoho sluchátka
	Přehrát/pozastavit zvuk	Dvojité klepnutí (R)	Dvojité klepnutí
	Přehrát další skladbu	Dvojité klepnutí (L)	/
	Přijmout hovor	Dvojité klepnutí (L / R)	Dvojité klepnutí
	Odmítnout hovor / Ukončit hovor	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund (L / R)	Stiskněte a podržte 2 sekundy

Přizpůsobte dotykové ovládání v aplikaci soundcore


Ovládací prvky na domovské stránce umožňují přizpůsobit dotykové příkazy pro levé nebo pravé sluchátko, včetně úpravy hlasitosti, přeskokování skladeb, přehrávání/pozastavení a aktivace hlasového asistenta.

NABÍJENÍ



- Umístěte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra.
 - Ujistěte se, že sluchátka a USB-C nabíjecí port jsou zcela suché před nabíjením.
- Připojte nabíjecí pouzdro k napájecímu zdroji pomocí přiloženého USB-C kabelu. Kontrolka LED na pouzdro bude během nabíjení blikat. Jakmile je zařízení plně nabit, LED dioda zůstane svítit 3 sekundy, než se vypne.
 - Pouzdro se plně nabije přibližně za 2,5 hodiny přes USB-C.

Průvodce LED indikátory



Nabíjení: Svítlna pulsuje.
Plně nabité: Svítlna zhasne.

Když jsou sluchátka vrácena do pouzdra:




Pouzdro s nabitím 20 % nebo více:
Kontrolka svítí 3 sekundy.



Pouzdro s méně než 20 % nabitím:
Kontrolka blikne 6x.

VYPNUTÍ




Pro vypnutí nastavte háčky na uši do polohy LV1 a vraťte sluchátka do pouzdra.



Pokud nejsou sluchátka připojena, automaticky se vypnou po 30 minutách, když jsou mimo pouzdro. Upravte čas vypnutí v aplikaci soundcore.

RESETOVÁNÍ



Resetujte sluchátka, pokud nefungují správně.

Při jejich nošení klepněte a podržte dotykové ovládací plochy na obou sluchátkách po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu. Vaše sluchátka byla nyní úspěšně resetována.

AKTUALIZACE FIRMWARE

Když jsou sluchátka připojena k aplikaci, budete upozorněni, pokud je k dispozici nová verze firmwaru. Nechte sluchátka v nabíjecím pouzdro, dokud aktualizace nebude dokončena, a během procesu je nepoužívejte.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	Nabíjecí pouzdro: 5V $\pm$ 0.5A
Výstup	Nabíjecí pouzdro: 5V $\pm$ 0.2A (0.1A na port)
Kapacita baterie	Sluchátka: 60mAh Nabíjecí pouzdro: 470mAh
Doba nabíjení	Sluchátka: 1H Nabíjecí pouzdro: 2H
Ovladač	16 x 13 x 4 mm
Odezva kmitočtu	20 Hz – 20 kHz
Impedance	16 ohmů

Hodnocení voděodolnosti a prachuvzdornosti (sluchátka)	IP55
Verze Bluetooth	5.4
Dosah Bluetooth	10 m (32 ft)



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)