APP

soundcore

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Lade die soundcore App herunter, um die EQ-Einstellungen anzupassen, Touch-Steuerungen zu personalisieren, die Firmware zu aktualisieren und weitere Funktionen zu nutzen.
Wenn deine Earbuds keine Verbindung zur soundcore App herstellen können, versuche, die App neu zu installieren oder auf die neueste Version zu aktualisieren, die in deinem App-Store verfügbar ist.

ÜBERSICHT



1. Touch-Bereich
2. Verstellbarer Ohrbügel
3. Lautsprecher
4. Ladekontakte
5. USB-C Ladeanschluss

EINSCHALTEN UND KOPPELN



1. Entferne vor der ersten Nutzung die Isolationsaufkleber.
2. Lege die Earbuds zurück in das Ladecase.
3. Nimm die Earbuds wieder heraus. Diese schalten sich automatisch ein und wechseln in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
4. Wähle „**soundcore V40i**“aus der Bluetooth-Liste deines Geräts, um eine Verbindung herzustellen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, verbinden sich die Earbuds automatisch jedes Mal wieder mit deinem Gerät, wenn du sie herausnimmst (insofern du den Kopplungsverlauf nicht von deinem Gerät gelöscht hast).

MANUELLES KOPPELN



Um den Bluetooth-Kopplungsmodus manuell zu aktivieren, nimmst du die Earbuds aus dem Case und hältst den Touch-Bereich beider Earbuds 3 Sekunden lang gedrückt.

DUALE VERBINDUNGEN

Duale Verbindungen sind standardmäßig aktiviert. Um deine Earbuds gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten zu verbinden, gibt es zwei Methoden:



Methode 1: Manuelles Koppeln mit dem zweiten Gerät
Trage die Earbuds und halte den Touch-Bereich beider Earbuds 3 Sekunden lang gedrückt, bis du eine Sprachansage hörst, die den Kopplungs-Modus bestätigt. You can then proceed to pair with the second device.

Wenn deine Earbuds bereits mit zwei Geräten verbunden sind, musst du mindestens eine Verbindung trennen, bevor du sie mit einem neuen Gerät koppeln kannst.

Methode 2: Mit der soundcore App
Gehe in der soundcore App auf „**Duale Verbindungen**“ auf der Hauptoberfläche und **verbinde dann das neue Gerät**.
Hinweis: Die Bezeichnungen der Optionen können je nach Spracheinstellungen deiner App variieren. Folge den entsprechenden Begriffen in deiner App, um den Vorgang abzuschließen.

EARBUDS TRAGEN



1. Stelle die Ohrbügel auf die Position LV4 ein. Diese bietet die größte Passform.
2. Setze die Earbuds ein und drehe die Ohrbügel entlang deiner Ohrmuschel, um die für dich richtige Position zu finden.
3. Teste alle vier Positionen, um die bequemste und sicherste Passform zu finden.

STEUERUNG



		Zwei Earbuds verwenden	Einen Earbud verwenden
♫	Audio Wiedergabe/Pause	Doppeltipp (R)	Doppeltipp
	Nächsten Titel abspielen	Doppeltipp (L)	/
✆	Einen Anruf annehmen	Doppeltipp (L / R)	Doppeltipp
	Einen Anruf ablehnen/Anruf beenden	Tippen und 2 Sekunden halten (L / R)	2 Sekunden lang gedrückt halten

Passe die Touch-Steuerungen in der soundcore App an
Rufe die **Steuerungsoptionen** auf der Startseite auf, um die Touch-Steuerung für den linken oder rechten Earbud individuell anzupassen – darunter Lautstärkeregelung, Titel überspringen, Wiedergabe/Pause und Aktivierung des Sprachassistenten.

LADEN



1. Lege die Earbuds zurück in das Ladecase.
   • Stelle sicher, dass die Earbuds und der USB-C Ladeanschluss vollständig trocken sind, bevor du sie wieder auflädst.
2. Schließe das Ladecase mit dem mitgelieferten USB-C Kabel an eine Stromquelle an. Die LED-Anzeige des Cases blinkt während des Ladevorgangs. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED für 3 Sekunden, bevor sie erlischt.
   • Das Ladecase ist über USB-C in etwa 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.

Guide für die LED-Anzeige



Laden: Licht pulsiert.
Voll: Licht aus.

Wenn die Ohrhörer ins Case zurückgelegt werden:

Case mit 20 % Ladung oder mehr:
Licht bleibt 3 Sekunden an.

Case mit weniger als 20 % Ladung:
Licht blinkt 6-mal.

EINSCHALTEN



Um sie auszuschalten, setze die Ohrbügel in die LV1-Position und lege die Earbuds zurück in das Ladecase.

Wenn die Earbuds aus dem Case genommen werden, schalten sie sich automatisch nach 30 Minuten aus, wenn keine Verbindung zu einem Gerät besteht. Du kannst die Ausschaltzeit in der soundcore App anpassen.

ZURÜCKSETZEN



Wenn die Earbuds nicht richtig funktionieren, kannst du sie zurücksetzen.
Halte während des Tragens den Touch-Bereich beider Earbuds 10 Sekunden lang gedrückt, bis du eine Sprachansage hörst. Deine Earbuds wurden erfolgreich zurückgesetzt.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Du wirst benachrichtigt, wenn eine neue Firmware-Version der Earbuds oder des Ladecases verfügbar ist, sobald die Earbuds mit der App verbunden werden. Lasse die Earbuds im Ladecase, bis das Update abgeschlossen ist, und vermeide die Nutzung während des Vorgangs.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eingang	Ladecase: 5V ⎓ 0,5A
Ausgang	Ladecase: 5V ⎓ 0,2A (0,1A pro Anschluss)
Akkukapazität	Earbuds: 60mAh Ladecase: 470mAh
Ladezeit	Earbuds: 1h Ladecase: 2h
Treiber	16x13x4mm
Frequenzgang	20Hz-20kHz

Impedanz	16Ω
Schutz gegen Wasser und Staub (Earbuds)	IP55
Bluetooth-Version	5.4
Bluetooth-Reichweite	10m

KUNDENDIENST

service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Nur für den Nahen Osten und Afrika)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)