Aplicación



Descarga la aplicación de soundcore para ajustar la configuración del ecualizador (EQ), personalizar los controles táctiles, actualizar el firmware y descubrir más funciones.
Si tus auriculares no pueden conectarse a la aplicación de soundcore, intenta reinstalar la aplicación o actualizarla a la última versión disponible en la tienda de aplicaciones de tu móvil.

DESCRIPCIÓN GENERAL



1. Área de control táctil
2. Gancho ajustable para la oreja
3. Altavoz
4. Contactos de carga
5. Puerto de carga USB-C

ENCENDER Y CONECTAR



1. Para el primer uso, retira las pegatinas aislantes.
2. Vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga.
3. Saca los auriculares de nuevo. Se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de conexión Bluetooth.
4. Selecciona "soundcore V40i" en la lista de Bluetooth de tu dispositivo para conectarlos.

Una vez conectados, los auriculares se volverán a conectar automáticamente a tu dispositivo cada vez que los saques, siempre y cuando no hayas eliminado el historial de conexión.

EMPAREJAMIENTO MANUAL



Para activar manualmente el modo de conexión Bluetooth, saca los auriculares del estuche y mantén pulsados los controles táctiles de ambos auriculares durante 3 segundos.

DOBLE CONEXIÓN

La función de doble conexión está activada por defecto. Para conectar tus auriculares a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, existen dos métodos:



Método 1: Conexión manual con el segundo dispositivo
Con los auriculares puestos, mantén pulsados los controles táctiles de ambos auriculares durante 3 segundos hasta que escuches una señal sonora. A continuación, puedes conectarlos con el segundo dispositivo.

Si los auriculares ya están conectados a dos dispositivos, deberás desconectar al menos uno antes de vincular un nuevo dispositivo.
Método 2: Utiliza la aplicación de soundcore
En la aplicación de soundcore, pulsa "**Doble conexión**" en la interfaz principal y luego selecciona "**Conectar nuevo dispositivo**".
Nota: Los nombres de las opciones pueden variar según la configuración de idioma de la aplicación. Sigue las instrucciones correspondientes en la aplicación para completar el proceso.

MODO DE USO



1. Coloca los ganchos en la posición LV4, que ofrece un ajuste más amplio.
2. Ponte los auriculares y gira los ganchos alrededor de tu oreja para una posición adecuada.
3. Ajusta entre las cuatro posiciones disponibles hasta encontrar el ajuste más cómodo y seguro.

CONTROLES



		Usando Dos Auriculares	Usando Un Solo Auricular
♫	Reproducir/Pausar Sonido	Doble Toque (D)	Doble Toque
	Reproducir La Siguiente Pista	Doble Toque (I)	/
✆	Responder Una Llamada	Doble Toque (I/D)	Doble Toque
	Rechazar Una Llamada / Finalizar Una Llamada	Mantén Pulsado Durante 2 Segundos (I/D)	Mantén Pulsado Durante 2 Segundos

Personaliza los controles táctiles en la aplicación de soundcore
Accede a los **controles** en la página de inicio para personalizar los comandos táctiles del auricular izquierdo o derecho, incluyendo el ajuste de volumen, el salto de pistas, la reproducción/pausa y la activación del asistente de voz.

CARGA



1. Vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga.
• Asegúrate de que los auriculares y el puerto de carga USB-C estén completamente secos antes de cargarlos.
2. Conecta el estuche de carga a una fuente de alimentación utilizando el cable USB-C incluido. El indicador LED del estuche parpadeará durante la carga. Una vez que la carga esté completa, el LED permanecerá encendido durante 3 segundos antes de apagarse.
• El estuche se recarga completamente en aproximadamente 2.5 horas mediante USB-C.

Guía del indicador LED



APAGADO



Para apagar los auriculares, coloca los ganchos en la posición LV1 y guárdalos en el estuche.

Cuando estén fuera del estuche, los auriculares se apagarán automáticamente tras 30 minutos sin conexión. Ajusta el tiempo de apagado en la aplicación soundcore.

REINICIO



Reinicia los auriculares si no funcionan correctamente.
Con los auriculares puestos, mantén pulsados los controles táctiles de ambos auriculares durante 10 segundos hasta que escuches un aviso de voz. Los auriculares se han reiniciado correctamente.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Cuando los auriculares estén conectados a la aplicación, recibirás una notificación si hay una nueva versión de firmware disponible. Mantén los auriculares en el estuche de carga hasta que se complete la actualización y evita utilizarlos durante el proceso.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	Estuche De Carga: 5v ⎓ 0.5a
Salida	Estuche De Carga: 5v ⎓ 0.2a (0.1a Por Puerto)
Capacidad De La Batería	Auriculares: 60mah Estuche De Carga: 470mah

Tiempo De Carga	Auriculares: 1 Hora Estuche De Carga: 2 Horas
Altavoz	16 × 13 × 4mm
Respuesta De Frecuencia	20Hz - 20kHz
Impedancia	16Ω
Clasificación De Resistencia Al Agua Y Al Polvo (Auriculares)	IP55
Versión De Bluetooth	5.4
Alcance De Bluetooth	10m (32ft)

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)