

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Stiahnite si aplikáciu soundcore a upravte nastavenia EQ, prispôbte dotykové ovládanie, aktualizujte firmvér a objavte viac funkcií. Ak sa vaše slúchadlá nemôžu pripojiť k aplikácii soundcore, skúste aplikáciu preinštalovať alebo ju aktualizovať na najnovšiu verziu dostupnú vo vašom mobilnom obchode s aplikáciami.

PREHĽAD



1. Dotyková ovládacia plocha
2. Nastaviteľný ušný háčik
3. Reproduktor
4. Nabíjacie stykače
5. USB-C nabíjací port

ZAPÍNANIE A SPÁROVANIE




1. Pri prvom použití odstráňte izolačné nálepky.
2. Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra.
3. Vyberte slúchadlá znova, automaticky sa zapnú a prejdú do režimu párovania Bluetooth.
4. Vyberte „soundcore V40i“ zo zoznamu Bluetooth zariadenia, aby ste sa pripojili.



Po pripojení sa slúchadlá automaticky znova pripoja k vášmu zariadeniu vždy, keď ich vyberiete, pokiaľ ste neodstránili históriu párovania zo svojho zariadenia.


MANUÁLNE PÁROVANIE



Ak chcete manuálne aktivovať režim párovania cez Bluetooth, vyberte slúchadlá z puzdra a potom stlačte a podržte dotykové ovládacie oblasti na oboch slúchadlách po dobu 3 sekúnd.

PRIPOJENIA K DVOM ZARIADENIAM

Duálne pripojenia sú predvolene povolené. Ak chcete pripojiť svoje slúchadlá k dvom Bluetooth zariadeniam súčasne, existujú dva spôsoby:



Metóda 1: Ručné spárovanie s druhým zariadením

Pri nosení slúchadiel stlačte a podržte dotykové ovládacie plochy na oboch slúchadlách po dobu 3 sekúnd, kým nepočujete zvukový signál. Potom môžete pokračovať so spárovaním druhého zariadenia.




Ak boli vaše slúchadlá pripojené k dvom zariadeniam, odpojte aspoň jedno z nich pred spárovaním nového zariadenia.

Metóda 2: Použite aplikáciu soundcore

V aplikácii soundcore klepnite na možnosť **Dual Connections** na hlavnom rozhraní, potom pokračujte na **Pripojiť nové zariadenie**.

Poznámka: Názvy možností sa môžu líšiť v závislosti od jazykového nastavenia vašej aplikácie. Postupujte podľa zodpovedajúcich terminov vo vašej aplikácii na dokončenie procesu.

NOSENIE



1. Nastavte ušné háčiky do polohy LV4, ktorá poskytuje najvolnejšie nastavenie.

2. Nasadte si slúchadlá a otočte háčiky na uši pozdĺž vonkajšej časti ucha pre správne umiestnenie.

3. Nastavte medzi štyrmi polohami, aby ste našli najpohodlnejšie a najbezpečnejšie uchytenie.

OVLÁDANIE




		Použitie duálnych slúchadiel	Používanie jedného slúchadla
	Prehrávať/pozastaviť zvuk	Dvojité ťuknutie (R)	Dvojité ťuknutie
	Prehrať nasledujúcu skladbu	Dvojité ťuknutie (L)	/
	Prijat' hovor	Dvojité ťuknutie (L / R)	Dvojité ťuknutie
	Odmietnuť hovor/ukončiť hovor	Podržte prst 2 sekundy (L / R)	Klepnite a podržte na 2 sekundy

Prispôbte dotykové ovládanie v aplikácii soundcore


Ovládanie prístupu na domovskej stránke na prispôbenie dotykových príkazov pre ľavé alebo pravé slúchadlo vrátane nastavenia hlasitosti, preskakovania skladieb, prehrávania/pozastavenia a aktivácie hlasového asistenta.

NABÍJANIE



1. Umiestnite slúchadlá späť do nabijacieho puzdra.
 - Uistite sa, že slúchadlá a port USB-C na nabíjanie sú úplne suché pred nabíjaním.
2. Pripojte nabijaciu škatuľku k napájaniu pomocou priloženého USB-C kábla. LED indikátor puzdra bude počas nabíjania blikáť. Po úplnom nabití bude LED svietiť 3 sekundy, potom sa vypne.
 - Puzdro sa úplne nabije približne za 2,5 hodiny cez USB-C.

Sprievodca LED indikáciou



Nabíjanie: Svetlo pulzuje.
Plne nabité: Svetlo zhasne.

Keď sa slúchadlá vrátia do puzdra:




Puzdro s 20% alebo viac nabitia:
Svetlo svieti 3 sekundy.



Puzdro s menej než 20% nabitia:
Svetlo zabliká 6x.

VYPNUTIE




Ak chcete vypnúť zariadenie, nastavte ušné háčiky do polohy LV1 a vložte slúchadlá späť do puzdra.



Keď sú slúchadlá mimo puzdra, automaticky sa vypnú po 30 minútach, ak nie sú pripojené. Nastavte čas vypnutia v aplikácii soundcore.

RESETOVANIE



Resetujte slúchadlá, ak nefungujú správne.

Počas nosenia klepnite a podržte dotykové ovládacie plochy na oboch slúchadlách po dobu 10 sekúnd, až kým nepočujete hlasovú výzvu. Vaše slúchadlá boli úspešne resetované.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

Keď sú slúchadlá pripojené k aplikácii, budete upozornení, ak je k dispozícii nová verzia firmvéru. Nechajte slúchadlá v nabíjacom puzdre, kým sa aktualizácia nedokončí, a počas procesu ich nepoužívajte.

ŠPECIFIKÁCIE

Technické údaje sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Vstup	Nabíjacie puzdro: 5V $\pm$ 0.5A
Výstup	Nabíjacie puzdro: 5V $\pm$ 0.2A (0.1A na port)
Kapacita batérie	Slúchadlá: 60mAh Nabíjacie puzdro: 470mAh
Čas Nabíjania	Slúchadlá: 1H Nabíjacie puzdro: 2H
Menič	16 x 13 x 4 mm
Frekvenčná odozva	20 Hz – 20 kHz
Impedancia	16Ω

Vodotesnosť a odolnosť voči prachu (slúchadlá)	IP55
Verzia Bluetooth	5.4
Dosah Bluetooth	10 m (32 stôp)

CKY SERVIS



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511-86-23 (Russia)
000-8000-504-414 (India)