

ҚОСЫМША



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Дыбыстық эффектілерді, қоршаған ортаның дыбыстық режимдерін, HearID дыбысын, ойын режимін, микробағдарлама жаңартуларын және тағы басқаларын пайдалану үшін soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз.

Егер құлаққаптарыңыз soundcore қосымшасымен байланыса алмаса, қосымшаны қайта орнатыңыз немесе оны мобильді қосымша дүкенінде соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз.


КИЮ



Құлаққа жақсы сәйкес келетін құлақ ұштарын таңдаңыз және ең жақсы ANC өнімділігін қамтамасыз ету үшін soundcore қолданбасында сәйкестік тестін өткізіңіз.

* Құлаққаптарда шаң, құлық немесе басқа да қоқыстар жиналуы мүмкін. Дыбыстың сапасын сақтау үшін құлаққаптарды үнемі тазалап отырыңыз: резеңке құлаққап астындағы металл торлы сүзгіні сәл ылғалданған мақта таяқшасымен спиртке батырып, ақырын сүртіңіз. Соңында, металл тор сүзгісіндегі спирттің толық кепкеніне көз жеткізіңіз.

ЗАРЯДКА



1. Құлаққаптарды алғаш рет пайдаланар алдында оқшаулау жапсырмасын алыңыз.


2. Наушниктерді зарядтау қорабына салыңыз да, оны жабыңыз.

- Наушник пен USB-C зарядтау портын зарядтамас бұрын толық құрғатыңыз.

3. Зарядтау корпусын қуат көзіне сертификатталған USB-C зарядтау кабелін пайдалана отырып қосыңыз. Сондай-ақ, сымсыз зарядтау үшін зарядтау қаптамасын сымсыз зарядтағыштың ортасына орналастырыңыз.


- Екі құлаққап пен зарядтау қорабын алғашқы пайдалану алдында толық зарядтаңыз.

ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАСТЫРУ



Зарядтау қапшығын ашыңыз, құлаққаптар автоматты түрде қосылып, Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді. Алғаш рет қосылу кезінде құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен **"soundcore Liberty 4 NC"** таңдап алыңыз.


ҚОС БАЙЛАНЫСТАР



Bluetooth құлаққаптарын екі құрылғымен бір уақытта қосудың екі тәсілі бар.


Опция А: Басқа құрылғымен жұптастыру үшін құлаққаптарды киіп, екі құлаққаптағы сенсорлы тақтаны бір уақытта 3 секунд бойы басып ұстаңыз.

ҚОС БАЙЛАНЫСТАР




Опция В: soundcore қосымшасында параметрлерге өтіп, **Қос Құрылғылар Байланысы > Жаңа Құрылғыны Қосу** таңдаңыз.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ



Bluetooth жұптастыру режимін қолмен енгізу үшін құлаққаптарды зарядтау қорабына салыңыз және қорапты ашық күйде қалдырыңыз. Зарядтау қорабының батырмасын 3 секунд бойы толық басып тұрып, жарықдиодты көрсеткіштер ақ түспен тез жыпылықтағанша күтіңіз.


БАСҚАРУ



* Сіз дыбыс контроллерін soundcore қосымшасында теңшеуіңізге болады.

	TWS режимі	Моно режим
	Ойнату / Тоқтату	Бір рет түртіңіз (L/R)
	Келесі трек	Екі рет түртіңіз (R)
	Алдыңғы трек	Екі рет түртіңіз (L)
	Қоңырауға жауап беру	Екі рет түртіңіз (L/R)
	Қоңырауды аяқтау/бас тарту	2 секунд басып тұрыңыз (L/R)
	Қоршаған дыбыс режимдерін ауыстыру (ANC/Transparency)	2 секунд басып тұрыңыз (L/R)


ҚОРШАҒАН ДЫБЫС



Дыбыс жою, қалыпты немесе мөлдірлік режимін soundcore қолданбасында таңдауға болады.

- **Адаптивті ANC:** Шудың болдырмауын құлақтарыңызға және қоршаған ортаға бейімдеу арқылы оңтайландырыңыз.
- **Мөлдірлік:** Музыка тыңдап жатқанда айналаңызды қадағалаңыз.


LDAC



- LDAC сапасына сәйкес дыбысты есту үшін Android 8.0 немесе одан кейінгі нұсқаларымен жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.
 - LDAC жоғары сапалы дыбысты қамтамасыз етеді, қуат тұтынуды арттырады және ойнату уақытын азайтады.
 - LDAC-ты төмен кедергі ортасында қосыңыз, тұрақты Bluetooth байланысын қамтамасыз ету үшін.
1. Дыбыс өзегі қосымшасындағы параметрлерге өтіңіз.
 2. "Дыбыс режимін" таңдаңыз.
 3. "Таңдаулы дыбыс сапасын" таңдап, LDAC кодеріне ауысыңыз.
 4. Сізге құлаққаптардың екі құрылғыға қосылған кезде LDAC-ты қолдамайтыны туралы хабарланады. «Қосу» опциясын таңдап, жалғастырыңыз.


5. Аудио кодектерін ауыстыру шамамен 10 секундты алады. Қажет болса, құлаққаптардың микропрограммасын жаңартуыңыз сұралуы мүмкін.

КИЮДІ АНЫҚТАУ




Әрбір құлақпапты шешкен уақытта ойнату автоматты түрде тоқтап, оны қайта кигенде жалғасады. Кіріс қоңырауды автоматты түрде қабылдау үшін кез келген құлақпапты қолданыңыз.

ӨШІРУ




Наушниктерді өшіру үшін оларды зарядтау қапшығына салыңыз және оны жабыңыз. Құлаққаптар 30 минут ішінде қосылмаған жағдайда автоматты түрде өшеді. Ұзақтығын soundcore қолданбасынан орнатуға болады.

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ




Құлаққаптардың бір-бірімен немесе басқа құрылғылармен жұптасуында қиындықтар болса, оларды қайта орнатыңыз. Алдымен Bluetooth құрылғысындағы жұптау тарихын жойыңыз. Наушниктерді зарядтау корпусының ішіне қойып, корпусы ашық қалдырыңыз. Зарядтау корпусының батырмасын 10 секунд бойы басып тұрыңыз, ақ жарық диодтары тез үш рет жыпылықтағанша.

LED LIGHT GUIDE




Жарық диод (LED)	Сипаттама	Зарядтау кезіндегі батарея деңгейі
	Қысқа жарық қызыл дем	< 20%

	Ақ қысқа жарық тыныс алу.	20% - 60%
	Ұзақ жеңіл тыныс алу ақ	60% - 99%
	Ұзақ жарық тұрақты ақ түсті 5 минут.	100%




Жарық диод (LED)	Сипаттама	Батарея деңгейі
	5 секунд бойы қысқа тұрақты қызыл жарық, содан кейін сөнеді.	< 20%
	Ақ түсті жарық 5 секунд бойы тұрақты жанады, содан кейін өшеді.	20% - 60%
	Ақ жарық 5 секунд бойы тұрақты жанып тұрады, содан кейін өшеді.	60% - 100%



Жарық диод (LED)	Сипаттама	Статус
	Ақ түсті үш рет жылтылдау	Қалпына келтіру аяқталды
	Жарқыраған ақ	Жұптастыру
	1 секунд тұрақты ақ, 1 секунд сөніп, содан кейін ақ ақырын жыпылықтайды.	Қосылған

ТҰРАҚТЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАҢАРТУ



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кіріс	5В --- 0.8
Номиналды шығыс қуаты	5мВт
	53 мАч x 2 (құлаққаптар);

Батарея сыйымдылығы	800mAh (зарядтау қаптамасы)
Зарядтау уақыты	3 сағатқа дейін
Ойын уақыты (ANC өшірулі)	10 сағатқа дейін (жалпы 50 сағат) зарядтау корпусы арқылы
Ойын уақыты (ANC қосулы болғанда)	8 сағатқа дейін (жалпы 40 сағат) зарядтау корпусы арқылы
Драйвер қондырғысы	11мм динамикалық драйвер
Жиілік реакциясы	20Hz - 40kHz
Импеданс	10 Ω
Құлаққаптардың су өткізбейтін деңгейі	IPX4
Bluetooth нұсқасы	Bluetooth 5.3
Bluetooth ауқымы	10 м / 33 фут

Тұтынушыларға қызмет көрсету

	service@soundcore.com қолдау.mea@soundcore.com (Тек Орта Шығыс және Африка үшін) support@anker.com (Жапония)
	+1 (800) 988 7973 (АҚШ/Канада) +44 (0) 1604 936200 (Ұлыбритания) +49 (0) 69 9579 7960 (DE) 03 4455 7823 (Жапония) +86 400 0550 036 (Қытай) +82 02-1661-9246 (Корея) +971 529750842 (Таяу Шығыс және Африка) +971 8000320817 (БАӘ) +966 8008500030 (KSA) +965 22069086 (Кувейт) +20 8000000826 (Мысыр) +61 3 8331 4800 (Австралия) +90 (850) 460 14 14 (Түркия) +8 (800) 511-86-23 (Ресей) +91 18003138831 (Үндістан)