



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




قم بتنزيل تطبيق soundcore لضبط إعدادات EQ، وتخصيص عناصر التحكم باللمس، وتحديث البرنامج الثابت، واستكشاف المزيد من الميزات. إذا تعذر على سماعات الأذن الاتصال بتطبيق soundcore، جرّب إعادة تثبيت التطبيق أو تحديثه إلى أحدث إصدار متوفر في متجر التطبيقات على هاتفك.

## نظرة عامة



1. منطقة التحكم باللمس
2. خطاف أذن قابل للتعديل
3. المحدث
4. الملامسات الكهربائية للشحن
5. منفذ شحن USB-C

## تشغيل الجهاز والإقران




1. للاستخدام الأول، قم بإزالة ملصقات العزل.
2. أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن.
3. أخرج سماعات الأذن مرة أخرى، ستعمل تلقائيًا وتدخل في وضع اقتران البلوتوث.
4. حدد "soundcore V40i" من قائمة البلوتوث بجهازك للاتصال.



بمجرد الاتصال، ستتم إعادة توصيل السماعات تلقائيًا بجهازك في كل مرة تقوم بإخراجها، طالما لم يتم حذف سجل الاقتران من جهازك.


## الاقتران اليدوي



لإدخال وضع اقتران البلوتوث يدويًا، أخرج سماعات الأذن من العلبة، ثم اضغط مطولاً على مناطق التحكم باللمس على كلا السامعتين لمدة 3 ثوانٍ.

## الاتصال المزدوج

يتم تمكين الاتصال المزدوج افتراضياً. لتوصيل سماعات الأذن بجهازين Bluetooth في وقت واحد، هناك طريقتان:



**الطريقة 1: الإقران يدويًا مع الجهاز الثاني**  
أثناء ارتداء سماعات الأذن، اضغط مع الاستمرار على مناطق التحكم باللمس في كلا السامعتين لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع تنبيهًا صوتيًا. يمكنك بعد ذلك متابعة الإقران مع الجهاز الثاني.




إذا كنت سماعات الأذن الخاصة بك متصلة بجهازين، قم بفصل واحد على الأقل قبل إقران جهاز جديد.

**الطريقة 2: استخدام تطبيق soundcore**

في تطبيق soundcore، انقر على "الاتصالات المزدوجة" في الواجهة الرئيسية، ثم تابع إلى "توصيل جهاز جديد". ملاحظة: قد تختلف أسماء الخيارات وفقًا لإعدادات لغة التطبيق الخاص بك. اتبع المصطلحات المقابلة في التطبيق لإكمال العملية.

## الارتداء



1. قم بضبط خطافات الأذن على الوضع LV4، الذي يوفر المقاس الأكبر.
2. ضع سماعات الأذن وقم بتدوير خطافات الأذن على طول أذنك الخارجية لتثبيتها بشكل صحيح.
3. اضبط بين الوضعيات الأربع للعثور على الأنسب والأكثر راحة وثباتًا.


## عناصر التحكم



استخدام سماعة الأذن الفردية	باستخدام سماعات الأذن الثنائية	
النقر المزدوج	النقر المزدوج (R)	تشغيل / إيقاف الصوت
/	النقر المزدوج (L)	قم بتشغيل المسار التالي
النقر المزدوج	نقرتان مزدوجتان (L / R)	الرُّدُّ على مُكالمَةٍ
الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين (L / R)	رفض مُكالمَةٍ/إنهاء مُكالمَةٍ

تخصيص أدوات التحكم باللمس في تطبيق soundcore  
عناصر التحكم في الوصول على الصفحة الرئيسية لتخصيص أوامر اللمس لسماعة الأذن اليسرى أو اليمنى، بما في ذلك ضبط مستوى الصوت، تخطي المسارات، التشغيل/الإيقاف المؤقت، وتفعيل مساعد الصوت.

## الشحن




1. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن.

• تأكد من أن سماعات الأذن ومنفذ الشحن USB-C جافان تمامًا قبل الشحن.

2. قم بتوصيل حاوية الشحن بمصدر طاقة باستخدام كابل USB-C المرفق. سيومض مؤشر LED الخاص بالحاوية أثناء الشحن. بمجرد أن يتم شحنه بالكامل، سيظل ضوء LED مضاءً لمدة 3 ثوانٍ قبل أن ينطفئ.

## دليل مؤشر LED



الشحن: الضوء يومض بهدوء.  
ممتلئ: الضوء مطفأ.




عندما يتم إرجاع السماعات إلى العلية:

علبة بها شحن 20% أو أكثر:  
يظل الضوء مضاءً لمدة 3 ثوانٍ.



علبة بها أقل من 20% شحن:  
يومض الضوء 6 مرات.

## إيقاف التشغيل




لإيقاف التشغيل، ضع حلقات الأذن في الوضع LV1 وأعد سماعات الأذن إلى العلية.



عند إخراج سماعات الأذن من العلية، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 دقيقة إذا لم يتم توصيلها. اضبط وقت إيقاف التشغيل في تطبيق **soundcore**.

## إعادة الضبط



أعد ضبط سماعات الأذن إذا كانت تعمل بشكل غير صحيح. أثناء ارتدائها، اضغط مطولاً على مناطق التحكم بالمس في كلا السماعتين لمدة 10 ثوانٍ حتى تسمع مطاببة صوتية. تمت إعادة ضبط سماعات الأذن الخاصة بك بنجاح الآن.

## تحديث البرنامج الثابت

عندما يتم توصيل سماعات الأذن بالتطبيق، سيتم إخطارك إذا كانت هناك نسخة جديدة من البرنامج الثابت متوفرة. احتفظ بسماعات الأذن في علبة الشحن حتى يكتمل التحديث وتجنب استخدامها أثناء العملية.

## المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	علبة الشحن: 5V --- 0.5A
الإخراج	علبة الشحن: 5V --- 0.2A (0.1A لكل منفذ)
سعة البطارية	سماعات الأذن: 60 مللي أمبير حافطة الشحن: 470 مللي أمبير في الساعة
مدة الشحن	سماعات الأذن: 1H علبة الشحن: 2H
برنامج التشغيل	16 × 13 × 4 ملم
استجابة الترددات	20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز
المقاومة	16 أوم
تصنيف مقاومة الماء والغبار (سماعات الإيربذ)	IP55
إصدار الـ Bluetooth	5.4
نطاق Bluetooth	10م (32قدم)

## خدمة العملاء

الخدمة@ساوندكور.كوم support.me@soundcore.com (للشرق الأوسط وأفريقيا فقط) support@anker.com (اليابان) support.kr@anker.com	✉
1+ (800) 7973 988 (الولايات المتحدة / كندا) 44+ (0) 936200 1604 (المملكة المتحدة) 49+ (0) 7960 9579 69 (DE) +49 (0) 7960 9579 69 (DE) 03 4455 7823 (اليابان) 036 400 0550 +86 (China) 036 1666 +82 (한국) 0971 00220817 (الإمارات العربية المتحدة)	☎

٨٠٠٨٥٠٠٠٣٠ ٠٠٩٦٦ (المملكة العربية السعودية)  
٢٢٠٦٩٠٨٦ ٩٦٥ (الكويت)  
800000826 20+ (مصر)  
4800 8331 3 61+ (أستراليا)  
14 14 460 (850) 90+ (تركيا)  
511-86-23 (800) 8+ (روسيا)  
000-8000-504-414 (الهند)