

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Κατεβάστε την εφαρμογή soundcore για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους EQ, να προσαρμόσετε τις λειτουργίες αφής, να ενημερώσετε το firmware και να εξερευνήσετε περισσότερες δυνατότητες.


Εάν τα ακουστικά σας δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή soundcore, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά την εφαρμογή ή να την ενημερώσετε στην πιο πρόσφατη έκδοση που είναι διαθέσιμη στο κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ



1. Περιοχή Αφής Ελέγχου
2. Ρυθμιζόμενος Γάντζος Αυτιού
3. Ηχείο
4. Ρελέ Φόρτισης
5. Θύρα φόρτισης USB-C

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΕΥΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ




1. Για την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα μόνωσης.
2. Επιστρέψτε τα ακουστικά στην θήκη φόρτισης.
3. Βγάλτε ξανά τα ακουστικά, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και θα μπουν σε λειτουργία ζευγαρώματος Bluetooth.
4. Επιλέξτε «**soundcore V40i**» από τη λίστα Bluetooth της συσκευής σας για να συνδεθείτε.



Μόλις συνδεθούν, τα ακουστικά θα επανασυνδεόνται αυτόματα με τη συσκευή σας κάθε φορά που τα βγάžete, εφόσον δεν έχετε διαγράψει το ιστορικό σύζευξης από τη συσκευή σας.


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ



Για να εισαγάγετε χειροκίνητα τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth, βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένες τις περιοχές με έλεγχο αφής και στα δύο ακουστικά για 3 δευτερόλεπτα.

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η δυνατότητα διπλής σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να συνδέσετε τα ακουστικά σας ταυτόχρονα σε δύο συσκευές Bluetooth, υπάρχουν δύο μέθοδοι:



Μέθοδος 1: Χειροκίνητη σύζευξη με τη δεύτερη συσκευή

Ενώ φοράτε τα ακουστικά, πατήστε και κρατήστε τις περιοχές αφής και στα δύο ακουστικά για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στη σύζευξη με τη δεύτερη συσκευή.




Εάν τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί με δύο συσκευές, αποσυνδέστε τουλάχιστον μία πριν συνδέσετε μια νέα συσκευή.

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή soundcore

Στην εφαρμογή soundcore, πατήστε στην επιλογή **Διπλές Συνδέσεις** στην κύρια διεπαφή και στη συνέχεια προχωρήστε στην επιλογή **Σύνδεση Νέας Συσκευής**.

Σημείωση: Τα ονόματα των επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας της εφαρμογής σας. Ακολουθήστε τους αντίστοιχους όρους στην εφαρμογή σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

ΧΡΗΣΗ



1. Ρυθμίστε τους γάντζους για τα αυτιά στη θέση LV4, που παρέχει την πιο ευρύχωρη εφαρμογή.
2. Φορέστε τα ακουστικά και περιστρέψτε τους γάντζους αυτιών κατά μήκος του εξωτερικού σας αυτιού για σωστή τοποθέτηση.
3. Προσαρμόστε ανάμεσα στις τέσσερις θέσεις για να βρείτε την πιο άνετη και ασφαλή εφαρμογή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ




		Χρησιμοποιώντας διπλά ακουστικά	Χρησιμοποιώντας μονό ακουστικό
	Αναπαραγωγή / Παύση ήχου	Διπλό Πάτημα (R)	Διπλό Πάτημα
	Παίξτε το επόμενο κομμάτι	Διπλό Πάτημα (L)	/
	Απάντηση σε κλήση	Διπλό Πάτημα (L / R)	Διπλό Πάτημα
	Απόρριψη κλήσης / Τερματισμός κλήσης	Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα (L / R)	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα

Προσαρμόστε τα χειριστήρια αφής στην εφαρμογή soundcore


Έλεγχος Πρόσβασης στην αρχική σελίδα για προσαρμογή των εντολών αφής στο αριστερό ή το δεξί ακουστικό, συμπεριλαμβανομένων της ρύθμισης της έντασης, της παράκαμψης κομματιών, της αναπαραγωγής/παύσης και της ενεργοποίησης του φωνητικού βοηθού.

ΦΟΡΤΙΣΗ



- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η θύρα φόρτισης USB-C είναι πλήρως στεγνά πριν από τη φόρτιση.
- Συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε μια πηγή τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB-C. Η ένδειξη LED της θήκης θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση. Μόλις φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη LED θα παραμείνει αναμμένη για 3 δευτερόλεπτα πριν σβήσει.
 - Η θήκη επαναφορτίζεται πλήρως σε περίπου 2,5 ώρες μέσω USB-C.

Οδηγός Δείκτη LED



Φόρτιση: Το φως αναβοσβήνει αργά.
Πλήρης: Το φως σβήνει.



Όταν τα ακουστικά επιστρέφουν στη θήκη:




Θήκη με φόρτιση 20% ή περισσότερο:
Το φως μένει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα.



Θήκη με λιγότερο από 20% φόρτιση:
Το φως αναβοσβήνει 6 φορές.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1



2




Για να απενεργοποιήσετε, τοποθετήστε τα άγκιστρα αυτιών στη θέση LV1 και επιστρέψτε τα ακουστικά στη θήκη.




Όταν είναι εκτός θήκης, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 30 λεπτά αν δεν συνδεθούν. Ρυθμίστε τον χρόνο απενεργοποίησης στην εφαρμογή soundcore.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

L



R



Επαναφέρετε τα ακουστικά αν δεν λειτουργούν σωστά.

Φορώντας τα, πατήστε και κρατήστε πατημένες τις περιοχές αφής και στα δύο ακουστικά για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση. Τα ακουστικά σας έχουν επαναφερθεί με επιτυχία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν με την εφαρμογή, θα ειδοποιηθείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση λογισμικού. Κρατήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και αποφύγετε τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Είσοδος	Θήκη Φόρτισης: 5V $\pm$ 0.5A
Έξοδος	Θήκη φόρτισης: 5V $\pm$ 0.2A (0.1A ανά Θύρα)
Χωρητικότητα Μπαταρίας	Ακουστικά: 60mAh Θήκη Φόρτισης: 470mAh
Χρόνος φόρτισης	Ακουστικά: 1H Θήκη Φόρτισης: 2H
Πρόγραμμα οδήγησης	16 x 13 x 4mm
Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 kHz

Εμπέδηση	16Ω
Αξιολόγηση υδατοστεγανότητας και αντοχής στη σκόνη (Ακουστικά)	IP55
Έκδοση Bluetooth	5.4
Εύρος Bluetooth	10μ (32 πόδια)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

	service@soundcore.com support_mea@soundcore.com (Μόνο για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική) support@anker.com (Ιαπωνία) support.kr@anker.com
	+1 (800) 988 7973 (ΗΠΑ/Καναδάς) +44 (0) 1604 936200 (Ηνωμένο Βασίλειο) +49 (0) 69 9579 7960 (ΓΕ) 03 4455 7823 (Ιαπωνία) +86 400 0550 036 (中国) +82 1666-8470 (한국) +971 8000320817 (ΗΑΕ) +966 8008500030 (ΣΑΟ) +965 22069086 (Κουβέιτ) +20 8000000826 (Αίγυπτος) +61 3 8331 4800 (Αυστραλία) +90 (850) 460 14 14 (Τουρκία) +8 (800) 511-86-23 (Ρωσία) 000-8000-504-414 (Ινδία)