

SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus säätääksesi taajuuskorjainasetuksia, mukauttaaksesi kosketusohjaimia, päivittääksesi laiteohjelmistoa ja tutkiaksesi lisää ominaisuuksia.


Jos kuulokkeesi eivät pysty muodostamaan yhteyttä soundcore-sovellukseen, yritä asentaa sovellus uudelleen tai päivittää se mobiilisovelluskaupassasi saatavilla olevaan uusimpaan versioon.

YLEISKUVAUS



1. Kosketusohjausalue
2. Säädettävä korvasanka
3. Kaiutin
4. Latauskontaktorit
5. USB-C-latausportti

KYTKETTÄESSÄ LAITETTA PÄÄLLE JA YHDISTETTÄESSÄ




1. Ensimmäistä käyttökertaa varten poista eristystarrat.
2. Palauta nappikuulokkeet latauskoteloon.
3. Ota napit uudelleen esiin, ne käynnistyvät automaattisesti ja siirtyvät Bluetooth-parinmuodostustilaan.
4. Valitse laitteesi Bluetooth-luettelosta "soundcore V40i" yhdistääksesi.



Kun yhteys on muodostettu, kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti laitteeseesi aina kun otat ne ulos, kunhan et ole poistanut laitteesi pariliitoshistoriaa.


MANUAALINEN PARILIITOS



Ota Bluetooth-parinmuodostustila käyttöön manuaalisesti ottamalla kuulokkeet pois kotelosta ja painamalla molempien kuulokkeiden kosketusohjausalueita 3 sekunnin ajan.

KAKSOISYHTEYDET

Kaksoisliitännät ovat oletusarvoisesti käytössä. Liittääksesi nappikuulokkeesi samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen, on kaksi menetelmää:



Menetelmä 1: Pariliitä toiseen laitteeseen manuaalisesti

Kun käytät nappikuulokkeita, paina ja pidä molempien nappikuulokkeiden kosketusohjausalueita 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehotteen. Voit sen jälkeen jatkaa pariliitosta toisen laitteen kanssa.




Jos kuulokkeesi on yhdistetty kahteen laitteeseen, poista ainakin yksi ennen uuden laitteen pariliittämistä.

Menetelmä 2: Käytä soundcore-sovellusta

soundcore-sovelluksessa napauta pääliittymässä **Kaksoisyhteydet** ja jatka sitten kohtaan **Yhdistä uusi laite**.

Huomautus: Vaihtoehtojen nimet voivat vaihdella sovelluksen kieliasetusten perusteella. Seuraa sovelluksessasi vastaavia termejä prosessin loppuun saattamiseksi.

KÄYTTÖ



1. Aseta korvakoukut LV4-asentoon, joka tarjoaa suurimman koon.
2. Laita nappikuulokkeet korviin ja kierrä korvasangat ulkokorvasi ympärille oikeaan asentoon.
3. Säädä neljän asennon välillä löytääksesi mukavimman ja turvallisimman istuvuuden.

OHJAUSPAINIKKEET




		Käyttäen kaksinkertaisia kuulokkeita	Käyttäen yhtä korvakuuloketta
🎵	Äänen toisto/tauko	Kaksoisnapautus (R)	Kaksoisnapautus
	Toista seuraava kappale	Kaksoisnapautus (L)	/
☎️	Vastaa puheluun	Kaksoisnapautus (L/R)	Kaksoisnapautus
	Hylkää/lopetta puhelu	Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia (L / R)	Napauta ja pidä painettuna 2 sekuntia

Mukauta kosketusohjaimet soundcore-sovelluksessa

Pääsivun käyttöohjaimet mahdollistavat kosketuskomentojen mukauttamisen vasemmalle tai oikealle korvanapille, mukaan lukien äänenvoimakkuuden säätö, kappaleiden ohittaminen, toisto/tauko ja ääniavustajan aktivointi.

LATAUS




1. Aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon.
 - Varmista, että nappikuulokkeet ja USB-C-latausportti ovat täysin kuivat ennen lataamista.
2. Yhdistä latauskotelo virtalähteeseen mukana tulevalla USB-C-kaapelilla. The case's LED indicator will flash during charging. Once fully charged, the LED will stay on for 3 seconds before turning off.
 - Kotelo latautuu täyteen noin 2,5 tunnissa USB-C:n kautta.

LED-merkkivalo-opas



VIRRAN KATKAISU




Virrankatkaisu: Aseta korvasangat LV1-asentoon ja palauta nappikuulokkeet koteloon.



Kun otat kuulokkeet pois kotelosta, ne sammuvat automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos yhteyttä ei ole muodostettu. Säädä sammutusaika soundcore-sovelluksessa.

NOLLAAMINEN



Palauta nappikuulokkeet, jos ne eivät toimi oikein.

Kun käytät niitä, kosketa ja pidä molempien nappikuulokkeiden kosketusaluuta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehотteen. Korvanappisi on nyt onnistuneesti palautettu.

LAITE

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty sovellukseen, saat ilmoituksen, jos uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla. Pidä nappikuulokkeet latauskotelossa, kunnes päivitys on valmis, ja vältä niiden käyttöä päivityksen aikana.

TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Syöttö	Latauskotelo: 5V $\pm$ 0.5A
Lähtö	Latauskotelo: 5V $\pm$ 0,2A (0,1A per portti)
Akun kapasiteetti	Nappikuulokkeet: 60 mAh Latauskotelo: 470 mAh
Latausaika	Korvanapit: 1H Latauskotelo: 2H
Kaiutin	16 x 13 x 4 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz

Impedanssi	16 ohmia
Vesitiiviys- ja pölytiiviytsluokitus (nappikuulokkeet)	IP55
Bluetooth-versio	5.4
Bluetooth-kantama	10 m (32 ft)

Asiakaspalvelu



service@soundcore.com
support. mea@soundcore.com (vain Lähi-itä ja Afrikka)
support@anker.com (Japani)
support. kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (Iso-Britannia)
+49 (0) 69 9579 7960 (Saksa)
03 4455 7823 (Japani)
+86 400 0550 036 (中国)



+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (Yhdistyneet Arabiemiirikunnat)
+966 8008500030 (SAU)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypti)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Turkki)
+8 (800) 511-86-23 (Venäjä)
000-8000-504-414 (Intia)