



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Töltse le a soundcore alkalmazást az EQ-beállítások módosításához, az érintésvezérlés testreszabásához, a firmware frissítéséhez és további funkciók felfedezéséhez.


Ha a fülhallgatód nem tud csatlakozni a soundcore alkalmazáshoz, próbáld meg újratelepíteni az alkalmazást vagy frissíteni a mobilalkalmazás áruházában elérhető legújabb verzióra.

ÁTTEKINTÉS



1. Érintésvezérlő terület
2. Állítható fülkampó
3. Hangszóró
4. Töltőérintkezők
5. USB-C töltőport

BEKAPCSOLÁS ÉS PÁROSÍTÁS




1. Első használat előtt távolítsa el a szigetelő matricákat.
2. Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba.
3. Vegye ki újra a fülhallgatót, automatikusan bekapcsolnak és Bluetooth párosítási módba lépnek.
4. Válassza ki a készüléke Bluetooth listájáról a „soundcore V40i” opciót a csatlakozáshoz.



Miután csatlakoztatta, a fülhallgatók automatikusan újracsatlakoznak az eszközhöz minden alkalommal, amikor kiveszi őket, feltéve, hogy nem törölte a párosítási előzményeket az eszközéről.


KÉZI PÁROSÍTÁS



A Bluetooth párosítási mód manuális aktiválásához vegye ki a fülhallgatókat a tokból, majd nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatón a érintésvezérlő területeket 3 másodpercig.

KETTŐS KAPCSOLATOK

Az Ikercsatlakozás alapértelmezés szerint engedélyezve van. Az earbudok csatlakoztatásához két Bluetooth-eszközhöz egyidejűleg két módszer áll rendelkezésre:



Módszer 1: Második eszköz kézi párosítása

Miközben viseli a fülhallgatókat, nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgató érintésvezérlési területét 3 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall. Ezután folytathatja a párosítást a második eszközzel.




Ha a fülhallgatója két eszközhez csatlakozott, távolítson el legalább egyet, mielőtt új eszközt párosítana.

Módszer 2: Használja a soundcore alkalmazást

A soundcore alkalmazásban koppintson a fő felületen a **Kettős kapcsolat** lehetőségre, majd folytassa az **Új eszköz csatlakoztatásával**.

Megjegyzés: Az opciók nevei eltérhetnek az alkalmazás nyelvi beállításaitól függően. Kövesse az alkalmazásban található megfelelő kifejezéseket a folyamat befejezéséhez.

HASZNÁLAT



1. Állítsa fülkampókat a LV4 pozícióba, amely a legnagyobb illeszkedést kínálja.
2. Helyezze be a fülhallgatót, és forgassa el a fülkampókat a külső fül vonalában a megfelelő elhelyezés érdekében.
3. Állítsa be a négy pozíció között, hogy megtalálja a legkényelmesebb és legbiztonságosabb illeszkedést.

VEZÉRLŐK



Érintésvezérlő terület


Két fülhallgató	Egy fülhallgató
▶/▶ R x2 ▶▶ L x2	▶/▶ x2
☎ L/R x2 ☎ x / ☎ L/R 2s	☎ x2 ☎ x / ☎ 2s

	A Dual Earbuds használata	Egyetlen fülhallgató használata
🎵	Hang lejátszása / szüneteltetése	Dupla koppintás (R)
	Játszsa le a következő számot	Dupla koppintás (L)
☎	Hívás fogadása	Dupla koppintás (L / R)
	Hívás elutasítása / Hívás befejezése	Érintse meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig (L / R)

Testreszabhatja az érintésvezérléseket a soundcore alkalmazásban.

Hozzáférési vezérlők a kezdőlapban a bal vagy jobb fülhallgató érintési parancsainak testreszabásához, beleértve a **hangerő beállítását**, a **számok átugrását**, a **lejátszás/szünet** funkciót és a **hangasszisztens** aktiválását.

TÖLTÉS




- Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba.
 - Győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók és a USB-C töltőport teljesen szárazak töltés előtt.
- Csatlakoztassa a töltőtokot egy áramforráshoz a mellékelt USB-C kábellel. A tok LED-jelzője villogni fog töltés közben. Ha teljesen feltöltött, a LED 3 másodpercig világít, mielőtt kikapcsol.
 - A tok körülbelül 2,5 óra alatt teljesen feltölt USB-C-n keresztül.

LED jelzőfény útmutató



KIKAPCSOLÁS




A kikapcsoláshoz állítsa a fülkampókat az LV1 pozícióba, és helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba.



A token kívül az earbudok automatikusan kikapcsolnak 30 perc után, ha nincsenek csatlakoztatva. Állítsa be a kikapcsolási időt a soundcore alkalmazásban.

VISSZAÁLLÍTÁS



Állítsa vissza a fülhallgatót, ha nem működik megfelelően.

Viselés közben érintse meg, és tartsa a két fülhallgató érintővezérlő felületét 10 másodpercig, amíg hangutasítást nem hall. A fülhallgatója most sikeresen vissza lett állítva.

FIRMWARE-FRISSÍTÉS

Amikor a fülhallgatók csatlakoztatva vannak az alkalmazáshoz, értesítést kap, ha egy új firmware-verzió elérhető. Tartsa a fülhallgatókat a töltőtokban, amíg a frissítés be nem fejeződik, és kerülje a használatukat a folyamat során.

SPECIFIKÁCIÓK

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bemenet	Töltőtok: 5V $\pm$ 0,5A
Kimenet	Töltőtok: 5V $\pm$ 0,2A (0,1A portonként)
Akkumulátor kapacitás	Fülhallgatók: 60mAh Töltőtok: 470mAh
Töltési idő	Fülhallgatók: 1H Töltőtok: 2 óra
Hangszóróátmérő	16 $\times$ 13 $\times$ 4 mm
Frekvenciaválasz	20 Hz–20 kHz
Impedancia	16 ohm

Vízálló és porálló besorolás (fülhallgatók)	IP55
Bluetooth-verzió	5.4
Bluetooth-hatótávolság	10 m (32 ft)

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (Csak Közel-Kelet és Afrika számára)
support@anker.com (Japán)
support.kr@anker.com

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (Egyesült Királyság)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japán)
+86 400 0550 036 (中国)



+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (Egyesült Arab Emírségek)
+966 8008500030 (SZA)
+965 22069086 (Kuvait)
+20 8000000826 (Egyiptom)
+61 3 8331 4800 (Ausztrália)
+90 (850) 460 14 14 (Törökország)
+8 (800) 511-86-23 (Oroszország)
000-8000-504-414 (India)