



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Last ned soundcore-appen for å justere EQ-innstillinger, tilpasse berøringskontroller, oppdatere fastvare og utforske flere funksjoner.


Hvis øreproppene dine ikke kan koble til soundcore-appen, prøv å installere appen på nytt eller oppdatere den til den nyeste versjonen som er tilgjengelig i din mobilappbutikk.

OVERSIKT



1. Berøringskontroll-området
2. Justerbar ørekrok
3. Høytaler
4. Ladekontakter
5. USB-C ladeport

PÅSLÅING OG PARRING




1. For førstegangsbruk, fjern isolasjonsklistremerkene.
2. Sett øreproppene tilbake i ladeetuiet.
3. Ta ut øreproppene igjen, de vil automatisk slå seg på og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
4. Velg "soundcore V40i" fra Bluetooth-listen på enheten din for å koble til.



Når de er koblet til, vil øreproppene automatisk koble seg til enheten din hver gang du tar dem ut, så lenge du ikke har slettet sammenkoblingshistorikken fra enheten din.


HANDMATIG KOPPELEN



For å manuelt gå inn i Bluetooth-paringsmodus, ta øreproppene ut av etuiet, og trykk og hold berøringskontrollområdene på begge øreproppene i 3 sekunder.

TO TILKOBLINGER

Doble tilkoblinger er aktivert som standard. For å koble øreproppene dine til to Bluetooth-enheter samtidig, er det to metoder:



Metode 1: Par manuelt med den andre enheten

Mens du har på deg øreproppene, trykk og hold berøringskontrollområdene på begge øreproppene i 3 sekunder til du hører et lydsignal. Du kan deretter pare med den andre enheten.




Hvis øreproppene dine er koblet til to enheter, fjern minst én før du parer en ny enhet.

Metode 2: Bruk soundcore-appen

I soundcore-appen, trykk på **Dual Connections** på hovedgrensesnittet, og fortsett deretter til **Koble til ny enhet**.

Merk: Alternativnavnene kan variere avhengig av språkinnstillingene i appen din. Følg de tilsvarende begrepene i appen din for å fullføre prosessen.

BRUK



1. Sett ørekrokkene til LV4-posisjonen, som gir den største passformen.

2. Sett på øreproppene og roter ørekrokkene langs ytterøret for korrekt plassering.

3. Juster mellom de fire posisjonene for å finne den mest komfortable og sikre passformen.

KONTROLLER



Berøringskontrollområde


To ørepropper	En ørepropp
▶/▶ x2 ▶▶ x2	▶/▶ x2
x2 2s	x2 2s

	Bruk av doble ørepropper	Bruk av enkelt ørepropp
	Spill av / pause lyd	Dobbeltrykk (R)
	Spill neste spor	Dobbeltrykk (L)
	Svar på et anrop	Dobbeltrykk (L / R)
	Avvis en samtale / Avslutt en samtale	Trykk og hold i 2 sekunder (L / R)

Tilpass berøringskontrollene i soundcore-appen

Tilpass berøringskontrollene på startsidene for venstre eller høyre ørepropp, inkludert volumjustering, hopping over spor, avspilling/pausing og aktivering av stemmeassistent.


LADING



1. Plasser øreproppene tilbake i ladeetuiet.

- Sørg for at ørepluggene og USB-C-ladeporten er helt tørre før lading.
2. Koble ladeetuiet til en strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-C-kabelen. LED-indikatoren på dekslet vil blinke under lading. Når den er fulladet, vil LED-lampen lyse i 3 sekunder før den slår seg av.
- Etuiet lades fullt opp på omtrent 2,5 timer via USB-C.

LED-indikatorkurve




 Lading: Lyset pulserer.
Fulladet: Lyset slås av.

Når øreproppene settes tilbake i etuiet:

 Etui med 20 % eller mer strøm:
Lyset er på i 3 sekunder.

 Etui med mindre enn 20 % strøm:
Lyset blinker 6 ganger.

UITSCHAKELEN




For å slå av, sett ørebøylene til LV1-posisjonen og legg øreproppene tilbake i etuiet.



Når de er ute av etuiet, vil øreproppene automatisk slå seg av etter 30 minutter hvis de ikke er koblet til. Juster avslutningstiden i soundcore-appen.

RESETTEN



Tilbakestill øreproppene hvis de ikke fungerer som de skal.

Mens du har dem på, trykk og hold berøringskontrollområdet på begge øreproppene i 10 sekunder til du hører en taleprompt. Øreproppene dine er nå tilbakestilt.

FASTVAREOPPDATER

Når øreproppene er koblet til appen, vil du bli varslet hvis en ny fastvareversjon er tilgjengelig. Hold øreproppene i ladeetuiet til oppdateringen er fullført, og unngå å bruke dem under prosessen.

SPESIFIKASJONER

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Inngang	Ladeetui: 5V $\pm$ 0,5A
Utgang	Ladeetui: 5V $\pm$ 0.2A (0.1A per port)
Batterikapasitet	Ørepropper: 60mAh Ladeetui: 470mAh
Ladetid	Ørepropper: 1H Ladeetui: 2H
Driver	16 × 13 × 4mm
Frekvensrespons	20 Hz – 20 kHz
Impedans	16 ohm
Vannrett og støvtett klassifisering (ørepropper)	IP55
Bluetooth-versjon	5.4
Bluetooth rekkevidde	10m (32ft)

Kundetjenest



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Kun for Midtøsten og Afrika)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (USA/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Storbritannia)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Tyrkia)
+8 (800) 511-86-23 (Russland)
000-8000-504-414 (India)