

Ескерту: Фирмалық бағдарламалық жасақтама мен аппараттық жаңартуларға байланысты өнім мен нұсқаулық арасында сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Нақты қолдану үшін нақты өнімге жүгініңіз.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Дыбыстық режимдерді ауыстыру, EQ параметрлерін орнату, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және көп нөрсені зерттеу үшін soundcore қолданбасын жүктеп алыңыз.


Егер құлаққаптарыңыз soundcore қосымшасымен қосыла алмай жатса, қосымшаны қайта орнатыңыз немесе мобильді қосымшалар дүкенінде оны ең соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

КИЮ



Құлаққапты сол құлағыңызға «L» логотипімен және оң құлағыңызға «R» логотипімен киіңіз. Бас таспаның ұзындығын ыңғайлы сәйкестік үшін реттеңіз.

ЗАРЯДТАУ




Құлаққаптар мен USB-C зарядтау портын зарядтаудан бұрын толықтай құрғатыңыз.

Құлаққапты зарядталып жатқанда қоспаңыз.

Сертификатталған USB-C зарядтау кабелі мен зарядтағышты пайдаланыңыз, зақымданудың алдын алу үшін.

ҚҰАТТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ЖҰПТАУ




Көпфункционалды батырманы 2 секунд бойы басып тұрыңыз, құрылғыны қосу үшін. Құлаққап алғаш рет қосылған кезде автоматты түрде Bluetooth жұптау режиміне өтеді.

Құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен алғаш рет қосылғанда **soundcore Q20i** * таңдаңыз.


* Құрылғының атауы аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ



Bluetooth жұптастыру режимін қолмен енгізу үшін құлаққаптарды өшіріп, көпфункционалды түймені 5 секунд басыңыз.

ҚОС ҚОСЫЛЫМДАР




Құлақаспаптарды бір уақытта екі құрылғыға қосу үшін, оларды тек бір құрылғыға ғана қосылғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін екінші құрылғымен жұптастыру үшін көпфункционалды батырманы екі рет басыңыз.

Сіз Dual Connections функциясын soundcore қосымшасы арқылы да қоса аласыз. soundcore қосымшасында **Dual Connections > Enable Dual Connections > Жаңа құрылғыны қосу бөліміне өтіңіз.**

• Қос қосылымдар әдепкі бойынша қосылады.


БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ



×1: Бір рет басыңыз
×2: Екі рет басыңыз
2 секунд: 2 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз


	Қоршаған дыбыс режимдерін ауыстыру		Бір рет басыңыз
	BassUp қосу / өшіру		Екі рет басыңыз
	Қосу / Өшіру		Басыңыз және 2 секунд ұстаңыз
	Ойнату / Тоқтату		Бір рет басыңыз
	Келесі трек		2 секунд басып тұрыңыз
	Алдыңғы трек		2 секунд басып тұрыңыз
	Дыбысты жоғарылату		Бір рет басыңыз
	Дыбысты төмендету		Бір рет басыңыз
	Қоңырауды қабылдау / Аяқтау		Бір рет басыңыз
	Қоңырауды қабылдамау		2 секунд басып тұрыңыз
	Дауыс көмекшісін іске қосу		2 секунд басып тұрыңыз

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ДЫБЫСЫ



Бөлсенді шуды тоқтату (ANC): Қажетсіз фондық шуды азайтыңыз.
Мөлдірлік: Музыка тыңдап жатқанда айналаңыздағы жағдайдан хабардар болыңыз.


WIRED LISTENING



Сыртқы құрылғыда аудио ойнату үшін 3.5 мм AUX кабелін қосыңыз. Сымды тыңдау автоматты түрде Bluetooth режимін өшіреді.

* AUX кабелін пайдаланған кезде ANC функциясы өшіріледі.


СИДЕТОН



Құлаққаптарды пайдаланып телефон қоңырауларын қабылдағанда немесе жасағанда Sidetone функциясы қосылуы болса, өз даусыңызды анық әрі қатты естисіз.

* Бүйірлік тон мүмкіндігі әдепкі бойынша қосылады. Сіз бұл мүмкіндікті soundcore қолданбасы арқылы өшіруге болады.

ҚАЙТА ОРНАТУ




Қосылу немесе функция мәселелері болса, құлаққапты қайта іске қосу қажет болуы мүмкін.

Алдымен Bluetooth құрылғыңыздың жұптастыру тарихын өшіріңіз.


Дыбыс деңгейін жоғарылату және көпфункционалды батырманы бір уақытта 5 секунд бойы басып тұрыңыз, LED шамы баяу түрде үш рет қызыл түспен жанып-өшкенше.

LED жарыққа арналған нұсқаулық



	Жылдам ақ түсті жыпылықтау
	Қызыл жарық баяу жыпылықтайды
	Қатты қызыл
	Жылдам жыпылықтаған көк түс.
	Толық көк
	Шам өшірулі

Фирмалық бағдарламалық жасақтаманы жаңарту



Құлаққапты қолданбаға қосқан кезде микробағдарламаның жаңа нұсқасы анықталғаны туралы сізге хабарланады. Микробағдарламаны жаңарту аяқталғанша құлаққаптардың қосулы және құрылғыға қосылғанын тексеріңіз. Жаңарту кезінде қандай да бір пайдаланудан аулақ болыңыз және интернетке тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етіңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Енгізу	5 В --- 0,75 А
Номиналды шығыс қуаты	3.4 мВт
Батарея сыйымдылығы	800 мАч
Зарядтау уақыты	2 сағат
Ойнату уақыты (ANC сөндірілгенде)	60 сағатқа дейін
Ойнату уақыты (ANC қосулы кезде)	40 сағатқа дейін
Драйвер өлшемі	40 мм
Жиілікке жауап беру	20 Гц – 40 кГц
Импеданс	16 Ω
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	15 м / 49.2 фут