

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、サウンドのカスタマイズ（イコライザーによる音質調整）、本体操作のカスタマイズ、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。


イヤホンがSoundcoreアプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

各部分の名称



1. タッチ操作エリア
2. イヤーフック
3. スピーカー
4. 充電端子
5. USB-C充電ポート

電源オン & ペアリング




1. 初めて使用する際はイヤホンの保護フィルムを剥がしてください。
2. イヤホンを充電ケースに戻します。
3. イヤホンをもう一度取り出すと、自動的に電源がオンになり、Bluetoothペアリングモードになります。
4. ご使用中の機器のBluetooth設定画面で「soundcore V40i」を選択し、接続してください。



一度接続すると、ケースからイヤホンを取り出すと、自動でペアリングされるようになります。


手動ペアリング



充電ケースから両方のイヤホンを取り出し、本体のタッチ操作エリアを3秒間長押しします。

マルチポイント接続

この機能はデフォルトでオンになっています。いずれかの方法で、同時に2台の機器とペアリングできます。



方法1: 手動で2台目の機器とペアリング

充電ケースから両方のイヤホンを取り出し、イヤホンを着装した状態で、本体のタッチ操作エリアを3秒間長押しします。2 番目のデバイスとのペアリングに進みます。




イヤホンが2台の機器とペアリングされている場合、新しい機器とペアリングする前に、1台の機器とのペアリングを切断してください。

方法2: 方法2: Soundcore アプリで設定

Soundcore アプリの画面右上にある「設定」マークから、「新しい機器と接続する」をタップします。

注意: メニュー名はアプリの設定言語によって異なる場合があります。アプリ内の指示に従って接続を完了してください。

装着方法



1. 角度が最大になるよう端までスライドします。
2. イヤーフックを耳に沿わせて装着します。
3. 再度角度を調整して最も快適に装着できる位置に合わせます。


操作方法



		ステレオモード (両耳使用時)	モノラルモード (片耳使用時)
🎵	再生 / 一時停止	2 回タップ (右)	2 回タップ
	次へ	2 回タップ (左)	/
📞	着信に応答する	2 回タップ (左 / 右)	2 回タップ
	着信を拒否 / 通話を終了	2 秒間長押し (左/右)	2 秒間長押し


操作方法是、Soundcore アプリでカスタマイズいただけます。

充電方法



1. イヤホンを充電ケースに戻します。
 - ・イヤホンとUSBポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
2. 損傷を防ぐため、付属のUSB-Cケーブルを使用してください。充電中は充電ケースのLEDインジケーターが点滅します。満充電されると、LEDインジケーターは3秒間点灯した後消灯します。
 - 充電ケースは約2.5時間で満充電されます。

LEDインジケーターガイド



充電中：LEDインジケーターが点滅
満充電：LEDインジケーターが消灯

イヤホンを充電ケースに戻した場合：




充電が20%以上：LEDインジケーターが
3秒間点灯



充電が20%以下：LEDインジケーターが
6回点滅

電源オフ

①



②



電源をオフにするには、イヤーフックの角度をLV1に戻し、イヤホンを充電ケースに戻します。



イヤホンが接続されていない状態で30分経過すると、電源は自動でオフになります。電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

リセット

L



⌚ 10秒

R



⌚ 10秒

片耳からしか音が聞こえない場合や機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。

充電ケースから両方のイヤホンを取り出し、イヤホンを装着した状態で、本体のタッチ操作エリアを通知音が聞こえるまで10秒間長押しします。

ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。アップデートが完了するまでイヤホンを充電ケースに入れたままにし、本製品を使用しないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	充電ケース: 5V $\pm$ 0.5A
出力	充電ケース: 5V $\pm$ 0.2A (ポートあたり0.1A)
バッテリー容量 (mAh)	イヤホン: 60mAh 充電ケース: 470mAh
充電時間	イヤホン: 1時間 充電ケース: 2時間
ドライバー	16 $\times$ 13
周波数応答	20 Hz $\sim$ 20 kHz
電気抵抗	16 Ω
防塵・防水性能 (イヤホン本体)	IP55
通信方式	5.4
Bluetooth動作範囲	10m

カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (日本)