





מחווך Bluetooth	7	מדד הבס	1
צבע מחווך Bluetooth: כחול / לבן		צבע מחווך הבס: לבן	
כפתור הפעלה / מחווך הפעלה	8	כפתור הבאס	2
צבע מחווך ההפעלה: אדום / לבן		כפתור ההפחתת עוצמת השמע	3
יציאת USB מסוג C	9	כפתור פונקציות מרובות	4
יציאת כניסת אודיו 3.5 מ"מ	10	לחצן הגברת ווליום	5
		כפתור בלוטות'	6

שימוש ב-Soundcore Motion+ שלך

1. הפעל / כבה




פועל	לחיצה אחת
כבוי	לחיצה במשך 2 שניות


סאונדקור Motion+ מצויד באודיו ברוזלוציה גבוהה. המומחיות הזו מספקת לרמקול איכות צליל טובה יותר באמצעות שימוש בתהליכים דיגיטליים המאפשרים ניגון מוזיקה עם שיעורי דגימה גבוהים יותר.


הערה: Soundcore Motion+ תומך ב-aptX™ Qualcomm.

a. מצב Bluetooth



מציב התאמת Bluetooth שים לב: הרמקול מתחיל להתחבר למכשיר הנייד שהתחברת אליו קודם כאשר מדליקים אותו.	הבהוב איטי בכחול (התעממות והתחזות)	🔵
מחובר למכשיר	כחול אחיד	🟢





היכנס למצב קבוצה של סטריאו אלחוטי אמיתי / נתק סטריאו אלחוטי אמיתי	🔊
באיטיות	⏸
לבן	○
מחובר ל-True Wireless Stereo	●



- עם טכנולוגיית הסטריאו האלחוטי האמיתי, אתה יכול לצמד את Soundcore Motion+ שלך עם Soundcore Motion+ נוסף ולחקור את אפקטי הצליל הטובים ביותר כאשר ערוצי הצליל השמאלי והימני מופרדים על שני הרמקולים.

מוזיקה

הפעלה/השהיה	🔊 ×1
נגן את השיר הבא	🔊 ×2
נגן את השיר הקודם	🔊 ×3
לחץ כדי להפעיל את הבס	🔊 ×1
לחץ פעם אחת כדי להפעיל את הבס הערה: לחץ שוב כדי לחזור לאיקווליזר הרגיל	🔊 ×1
הפעל את Siri / תוכנת שליטה קולית אחרת	🔊 ×2s
עצמת הקול למעלה / למטה	🔊


טלפון נייד

מענה לשיחה / סיום שיחה	🔊 ×1
דחיית שיחה / מעבר בין שיחה בהמתנה ושיחה פעילה	🔊 ×2"
הסר את השיחה הנוכחית וענה לשיחה הנכנסת / סיים את השיחה הנוכחית והחלף לשיחה בהמתנה	🔊 ×2s
החלף את מקור השמע בין רמקול לטלפון	🔊 ×2s
כחול אחיד	●
כחול מהבהב	⚡




- בעת ההדלקה, Soundcore Motion+ יתחבר באופן אוטומטי למכשיר האחרון שאליו התחבר אם הוא זמין. אם לא, לחץ על כפתור ה-Bluetooth כדי להפעיל את מצב ההתאמה.
- כדי להתאים מכשיר אחר, לחץ על כפתור ה-Bluetooth כדי להיכנס שוב למצב התאמה. אז חזור על שלבי הזוגות.
- יש לך בעיות חיבור? הסר את Soundcore Motion+ מהיסטוריית ה-Bluetooth של המכשיר שלך וודא שהוא במרחק של פחות מ-3 רגל. לאחר מכן, נסה שוב להתאים. כדי לקבל את איכות הצליל הטובה ביותר, וודא שיש קו ראייה ברור בין המכשיר המחובר לרמקול שלך.

b. מצב AUX-In



- חיבור כבל שמע יגרום למעבר אוטומטי למצב AUX.
- בעת שימוש במצב AUX, השליטה בהשמעה נעשית דרך ההתקן המחובר.

טעינת Soundcore Motion+ שלך



סוללה נמוכה	מהבהב באדום לאט	
טעינה	אדום מלא	
מטען מלא	כבוי	


- השתמש בכבל ה-USB הכלול כדי להטעין את Soundcore Motion+ ודא שהוא טעון במלואו לפני השימוש הראשון.
- כבל USB Type C תומך רק בטעינה פנימה, הוא אינו תומך בטעינה החוצה.
- נתק את הרמקול מהמטען כאשר הוא טעון במלואו. אל תטעין את הרמקול שלך למשך זמן ממושך.
- כאשר הרמקול אינו בשימוש, אחסן אותו במקום קריר.

מפרט טכני

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט: 5V = 2 A
 פלט שמע: 30 וואט
 קיבולת סוללה: מקסימום 6700mAh
 זמן טעינה: כ-4 שעות (כאשר הכוח כבוי והמתאם חייב להיות לפחות 5V/2A)
 משך ההפעלה (משתנה לפי רמת הווליום ותוכן המוזיקה): 12 שעות
 גודל: 257 x 81 x 79 מ"מ / 10.1 x 3.2 x 3.1 אינץ'
 משקל (ללא אריזה): 1050 גרם / 37 אונקיות
 גרסת Bluetooth: V 5.0
 טווח בלוטות': 30 מטר/99 רגל
 טווח תדרי שמע: 50Hz-40kHz

תוכנת soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

