



Descrizione del prodotto



1	Indicatore dei bassi	7	Indicatore Bluetooth
	Colore indicatore bassi: Bianco		Colore dell'indicatore Bluetooth: Blu / Bianco
2	Pulsante Bassi	8	Pulsante di Accensione / Indicatore di Accensione
3	Pulsante di riduzione del volume		Colore dell'indicatore di alimentazione: Rosso / Bianco
4	Pulsante multifunzione	9	Porta USB Tipo C
5	Pulsante Volume Su +	10	Porta di ingresso audio da 3.5mm
6	Pulsante Bluetooth		

Utilizzare il tuo Soundcore Motion+

1. Accendere / Spegner




ON	Premere una volta
Spento	Tenere premuto per 2 secondi


Soundcore Motion+ è dotato di audio ad alta risoluzione. Questa specialità offre all'altoparlante una migliore qualità del suono grazie ai processi digitali che consentono la riproduzione della musica utilizzando frequenze di campionamento più elevate.

Nota: Soundcore Motion+ supporta Qualcomm® aptX™.

a. Modalità Bluetooth



	Lampeggiante Lento Blu (Sfuma dentro e fuori)	Modalità di abbinamento Bluetooth Nota: Quando l'altoparlante viene acceso, inizia a connettersi al dispositivo mobile precedentemente connesso.
	Blu fisso	Connesso a un dispositivo



	Accedi alla Modalità Gruppo True Wireless Stereo / Disconnetti True Wireless Stereo	
	Lentamente	Modalità Gruppo Stereo Wireless Veramente
	Bianco Solido	Connesso a True Wireless Stereo
	Blu Solido (Altoparlante principale)	



- Con la tecnologia True Wireless Stereo, puoi accoppiare il tuo Soundcore Motion+ con un altro Soundcore Motion+ per esplorare i migliori effetti sonori con i canali sonori sinistro e destro separati su entrambi gli altoparlanti.

Musica

	x1	Riproduzione/Pausa
	x2	Riproduci la prossima canzone
	x3	Riproduci la canzone precedente
	x1	Premere per attivare il Bass
	x1	Premere una volta per attivare i bassi Nota: Premere nuovamente per tornare all'equalizzatore normale
	@2s	Attiva Siri / Altri Software di Controllo Vocale
		Volume Su / Giù

Telefono cellulare


	x1	Rispondi / Termina Chiamata
	@2"	Rifiuta chiamata / Passa tra una chiamata in attesa e una chiamata attiva
	@2s	Termina la chiamata corrente e rispondi alla chiamata in arrivo / Termina la chiamata corrente e passa alla chiamata in attesa
	@2s	Commuta la sorgente audio tra altoparlante e telefono
	Blu fisso	In una chiamata
	Lampeggiante Blu	Chiamata in arrivo.



- Quando viene acceso, Soundcore Motion+ si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile. In caso contrario, premere il pulsante Bluetooth per attivare la modalità di associazione.
- Per abbinare un dispositivo diverso, premere il pulsante Bluetooth per rientrare in modalità abbinamento. Quindi ripetere i passaggi di accoppiamento.


- Problemi di connessione? Rimuovi Soundcore Motion+ dalla cronologia Bluetooth del tuo dispositivo e assicurati che sia a meno di 3 piedi di distanza. Quindi prova ad associare nuovamente. Per ottenere la migliore qualità del suono, assicurati che ci sia una linea di vista chiara tra il dispositivo connesso e il tuo altoparlante.

b. Modalità AUX-In



- Collegando un cavo audio il dispositivo passerà automaticamente alla modalità AUX.
- Quando si utilizza la modalità AUX, controllare la riproduzione audio tramite il dispositivo collegato.

Caricare il tuo Soundcore Motion+



	Lampeggiante Rosso Lento	Batteria scarica
	Rosso fisso	Carica
Spento		Ricarica completata



- Utilizzare il cavo USB incluso per caricare il tuo Soundcore Motion+ e assicurarsi che sia completamente carico prima del primo utilizzo.
- Il cavo USB tipo C supporta solo la ricarica in entrata, non supporta la ricarica in uscita.
- Scollega l'altoparlante dal caricabatterie quando è completamente carico. Non caricare il tuo altoparlante per periodi prolungati.
- Quando non è in uso, conservare l'altoparlante in un luogo fresco.

Specifiche tecniche



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso: 5 V = 2 A

Uscita audio: 30 W

La capacità della batteria: max. 6700mAh

Tempo di ricarica: Circa 4 ore (quando l'alimentazione è spenta e l'adattatore deve essere almeno 5V/2A)

Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto musicale): 12 ore

Dimensioni: 257 x 79 x 81 mm / 10,1 x 3,1 x 3,2 pollici


Peso (senza imballaggio): 1050 g / 37 oz

Versione Bluetooth: V 5.0

Portata Bluetooth: 30m/99ft

Gamma di frequenza del suono: 50Hz~40kHz

APP soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

