





1	Bassindikator	7	Bluetooth-indikator
	Bassindikator färg: Vit		Bluetooth-indikatorfärg: Blå / Vit
2	Basknapp	8	Strömknapp / Strömindikator
3	Volym Ner-Knapp		Effektindikatorfärg: Röd / Vit
4	Multifunktionsknappen	9	USB Type C-Port
5	Volym upp + knapp	10	3,5 mm ljudingångsport
6	Bluetooth-knapp		

Använda din Soundcore Motion+


1.Slä På / Av




PÅ	Tryck en gång
Av	Håll intryckt i två sekunder

Soundcore Motion+ är utrustad med högupplöst ljud. Denna specialitet ger högtalaren en bättre ljudkvalitet genom att hänvisa till digitala processer som möjliggör uppspelning av musik med högre samplingsfrekvenser.
Observera: Soundcore Motion+ stöder Qualcomm® aptX™.

a. Bluetooth-läge



	Sakta blinkande blått (tona in och ut)	Bluetooth-parningsläge Obs: högtalaren börjar ansluta till tidigare ansluten mobil enhet när den sätts på.
	Solid Blått	Ansluten till en enhet



	Ange True Wireless Stereo-gruppläge / Koppla från True Wireless Stereo	
	Långsamt	Åtta trådlöst stereoläge för grupp
	Solid White (Sekundär)	Ansluten till äkta trådlös stereo
	Solid Blue (Primär högtalare)	



- Med True Wireless Stereo-teknik kan du para din Soundcore Motion+ med en annan Soundcore Motion+ för att uppleva de bästa ljudeffekterna med vänster och höger ljudkanaler separerade på båda högtalarna.

Musik

x 1	Spela upp/pausa
x 2	Spela nästa låt
x 3	Spela föregående låt
x 1	Tryck för att aktivera basen
x 1	Tryck en gång för att aktivera basen Observera: Tryck igen för att återgå till normal equalizer
2s	Aktivera Siri / Andra Röststyrningsprogram
	Volym Upp / Ner

Mobiltelefon


x 1	Svara samtal / Avsluta samtal	
2"	Avvisa samtal / Växla mellan ett samtal i vänteläge och ett aktivt samtal	
2s	Avsluta pågående samtal och svara på inkommande samtal / Avsluta pågående samtal och växla till väntande samtal	
2s	Byt ljudkälla mellan Högtalare och Telefon	
	Solid Blått	På ett samtal
	Blinkande Blått	Inkommande samtal.



- När den slås på, kommer Soundcore Motion+ automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten om den är tillgänglig. Om inte, tryck på Bluetooth-knappen för att aktivera parningsläget.
- För att para en annan enhet, tryck på Bluetooth-knappen för att återgå till parningsläge. Upprepa sedan parningsstegen.
- Har du anslutningsproblem? Ta bort Soundcore Motion+ från din enhets Bluetooth-historik och se till att den är mindre än 3 fot bort.


Försök sedan att para igen. För att få bästa ljudkvalitet, se till att det är fri sikt mellan den anslutna enheten och din högtalare.

b. AUX-In-läge



- Att ansluta en ljudkabel växlar automatiskt till AUX-läge.
- När du använder AUX-läget styr du ljuduppspelningen via den anslutna enheten.

Ladda din Soundcore Motion+



	Långsamt Blinkande Röd	Lågt batteri
	Fast röd	Laddning
Av		Fulladdad



- Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda din Soundcore Motion+ och se till att den är fulladdad innan första användning.
- USB Type C-kabel stöder endast laddning in, den stöder inte laddning ut.
- Koppla bort din högtalare från laddaren när den är fulladdad. Ladda inte din högtalare under längre perioder.
- Förvara högtalaren på en sval plats när du inte använder den.

Specifikationer



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Inmatning: 5 V = 2 A

Ljudutgång: 30 W

Batterikapacitet: max 6700mAh

Laddningstid: Cirka 4 timmar (när strömmen är avstängd och adaptorn måste vara minst 5V/2A)

Speltid (varierar beroende på volymnivå och musikens innehåll): 12 timmar

Storlek: 257 x 79 x 81 mm / 10,1 x 3,1 x 3,2 tum


Vikt (utan förpackning): 1050 g / 37 oz

Bluetooth-version: V 5.0

Bluetooth-räckvidd: 30m/99ft

Ljutfrekvensområde: 50Hz~40kHz

soundcore APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

