



APLICAȚIE




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

App and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descărcati aplicația soundcore pentru a personaliza sunet ambiental, a ajusta setările EQ, a actualiza firmware-ul și a xexplora mai multe opțiuni. Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, actualizează-o la cea mai recentă versiune disponibilă în magazinul de aplicații al telefonului tău.

PURTARE



Poartă căștile astfel încât logo-ul „L” să fie pe urechea stângă și logo-ul „R” pe urechea dreaptă. Ajustează lungimea benzii de susținere pentru o potrivire confortabilă.

ÎNCĂRCARE




Uscați complet portul USB înainte de a le încărca.

Nu porniți căștile în timpul încărcării.

Folosiți un cablu de încărcare USB-C certificat și un încărcător pentru a preveni orice deteriorare.


PORNIRE & ÎMPERECHERE




Apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni. Căștile vor intra automat în modul de împerechere Bluetooth la prima conectare.

Selectează „soundcore Space Q45” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.

CONECTARE MULTIPUNCT




Căștile se pot conecta cu două dispozitive în același timp. Dacă sunt deja conectate la un dispozitiv, apasă de două ori butonul de pornire pentru a le împerechea cu un alt dispozitiv.




În aplicația soundcore, accesați setări și selectați Conexiuni Duale > Conectați un Nou Dispozitiv.

ÎMPERECHERE MANUALĂ



Pentru a intra manual în modul de împerechere Bluetooth când căștile sunt oprite, apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde, până când LED-ul clipește albastru.


CONTROALE PRIN BUTOANE



	Schimbă modurile de sunet ambiental (ANC / Transparență / Normal)		Apasă o dată
	Pornire / Oprise		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Redare / Pauză		Apasă o dată

	Piesa următoare		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Piesa anterioară		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Volum mai mare / mai mic		Apasă o dată
	Răspunde / Încheie un apel		Apasă o dată
	Respinge un apel		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Activează / Dezactivează microfonul		Apasă și menține timp de 2 secunde
	Activează software-ul asistentului vocal		Apăsați de două ori


ANULAREA ZGOMOTULUI



Pentru a reduce zgomotul ambiental, comută la anularea zgomotului (implicit) folosind butonul NC și personalizează setările în aplicația soundcore.

- **Anulare Adaptivă a Zgomotului:** Ajustează automat nivelul de anulare a zgomotului pentru diverse scenarii.
- **Anulare Personalizată a Zgomotului:** Setează manual nivelul de anulare a zgomotului.


TRANSPARENȚĂ



Pentru a rămâne conștient de mediul înconjurător în timp ce ascuți muzică, comută la modul de transparență folosind butonul NC și personalizează-l în aplicația soundcore.


- **Mod Conversație:** Vocile sunt evidențiate mai clar față de alte sunete ambientale.
- **Mod Transparență Personalizat:** Setează manual nivelul de transparență.

LDAC




- Folosește dispozitive cu Android 8.0 sau mai noi pentru a experimenta sunetul de calitate LDAC.
 - LDAC oferă un sunet de calitate mai înaltă, dar crește consumul de energie și reduce timpul de redare.
 - Activați LDAC într-un mediu cu interferențe reduse pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă.
1. Accesează setările în aplicația soundcore.
 2. Fă clic pe „Mod sunet”.

LDAC




- 3. Selectează „Calitatea audio preferată” pentru a comuta la codec-ul LDAC.
- 4. Vei fi notificat că căștile nu acceptă LDAC atunci când sunt conectate la două dispozitive. Selectează „Activare” pentru a continua.
- 5. Comutarea codec-ului audio durează aproximativ 10 secunde. Este posibil să ți se solicite să actualizezi firmware-ul căștilor, dacă este disponibil.

ASCULTARE PRIN CABLU




Redă audio pe un dispozitiv extern conectând un cablu AUX de 3,5 mm. Ascultarea prin cablu va dezactiva automat modul Bluetooth.

RESETARE




Este posibil să fie necesar să resetezi căștile dacă întâmpini probleme de conectivitate sau funcționare. Șterge mai întâi istoricul de împerechere de pe dispozitivul tău Bluetooth. Apasă simultan butoanele de pornire și volum sus timp de 5 secunde, până când LED-ul clipește roșu de trei ori.

GHID LUMINĂ LED



●	Roșu constant
●	Albastru constant
⋈	Clipire alb
⋈	Clipire albastră
●	Lumina stinsă

ACTUALIZARE FIRMWARE



Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi căștile cu aplicația. Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este finalizată. În timpul actualizării, evită orice utilizare și asigură-te că ai acces stabil la internet.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V  0.7 A
Putere nominală de ieșire	2.2 mW
Capacitate baterie	750 mAh
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (cu ANC dezactivat)	Până la 65 de ore
Timp de redare (cu ANC activat)	Până la 50 de ore
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz — 40 kHz
Impedanță	16 Ω
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	15 m / 49 ft