

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore da biste podesili EQ postavke, iskusili Gaming Mode, prilagodili kontrolu dodirnom i svetlosne efekte, ažurirali firmver i istražili više funkcija.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati sa aplikacijom soundcore, pokušajte ponovo instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju verziju dostupnu u vašoj prodavnici mobilnih aplikacija.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREGLED



1. Podesiva ušna kukica
2. Dodirna oblast
3. Prilagodljivo LED svetlo
4. Kontaktori za punjenje
5. Zvučni izlaz
6. USB-C priključak za punjenje
7. Indikator za kutiju za punjenje

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE



1. Za prvu upotrebu, uklonite izolacione nalepnice sa slušalica.
2. Vratite slušalice u kutiju za punjenje.
3. Ponovo izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti i ući u režim uparivanja preko Bluetooth-a. Izaberite „soundcore V20i“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje.

Tokom uparivanja, LED svetla na obe slušalice će treperiti plavo. Kada je uparivanje uspešno, LED svetla


na obe slušalice će svetlo biti uključeno 1 sekund, a zatim će se ugasiti.

Nakon povezivanja, slušalice će se automatski ponovo povezati sa vašim uređajem svaki put kada otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice, pod uslovom da niste obrisali istoriju uparivanja sa vašeg uređaja.


*** Slušalice će se uključiti samo kada se izvade iz kutije.**

RUČNO UPARIVANJE

Da biste ručno ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a, izvadite obe slušalice iz kutije za punjenje, zatim istovremeno dodirnite i držite dodirne površine obe slušalice 3 sekunde. U ovom trenutku, slušalice će ući u režim uparivanja.



Dvostruke veze



Metoda 1: Korišćenje aplikacije soundcore


U aplikaciji soundcore dodirnite ikonu Postavke koja se nalazi u gornjem desnom uglu interfejsa aplikacije. Zatim odaberite Dvostruke veze > Omogući dvostruke veze > Poveži novi uređaj.

Metod 2: Ručno uparivanje sa drugim uređajem

Dok nosite slušalice, pritisnite i držite područje za kontrolu dodirnom na obe slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovni signal za ulazak u režim uparivanja. Zatim možete nastaviti sa uparivanjem drugog uređaja.

* Funkcija dualnih konekcija je omogućena po podrazumevanom podešavanju.

NOŠENJE




1. Uzmite slušalice i pomerite ušnu kukicu skroz udesno do pozicije LV4 (najveća zakrivljenost).

2. Rotirajte kukice za uši duž ušne školjke kako biste postigli pravilno postavljanje.

3. Kada stavite slušalice, možete pomerati kukice za uši napred-nazad između četiri nivoa dok ne pronađete odgovarajući položaj najudobnije postavljanje.

ZVUČNI EFEKTI



U aplikaciji soundcore, podrazumevani zvučni efekat je „soundcore Signature“, poseban unapred podešen zvuk koji preporučuje soundcore tim. Nudimo 22 EQ unapred podešenih opcija za različite scenarije. Možete prelaziti između ovih podešavanja na osnovu svojih preferencija. Pored toga, možete kreirati sopstveni zvučni profil podešavanjem osam klizača na stranici „Prilagođeni ekvilajzer“.

KONTROLE NA DODIR

TWS

▶/▶||

R×2

▶▶

L×2

📞

L/R×2

📞/↶

L/R 2s

🔊/🎤

Voice Assistant

* Customize in App

MONO

▶/▶||

×2

📞

×2

📞/↶

2s

🔊/🎤

Voice Assistant


* Customize in App

×2: Dodirnite dva puta
2s: Dodirnite i držite 2 sekunde
* Takođe možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.

		TWS režim	Mono režim
	Reprodukuj / Pauziraj	Dvaput tapnite (R)	Dvaput dodirnite
	Prethodna numera	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	/
	Sledeća numera	Dvaput dodirnite (L)	
	Odgovor	Dvaput dodirnite (L/R)	Dvaput dodirnite
	Odbiti poziv/Završiti poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
	Pojačavanje zvuka	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	*Prilagodite u aplikaciji soundcore
	Smanjivanje jačine zvuka		
	Aktivirajte glasovnog asistenta	*Prilagodite u aplikaciji soundcore	*Prilagodite u aplikaciji soundcore


Prilagodite kontrolu dodirom na aplikaciji soundcore

* Trenutne slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od različitih verzija softvera.



Dodirnite Kontrole na početnoj stranici, i moći ćete da personalizujete sledeće radnje za dodirne kontrole na levoj ili desnoj slušalici: Povećajte/smanjite jačinu zvuka, promenite pesmu, pustite/pauzirajte muziku, aktivirajte Glasovnog Asistenta i uključite/isključite Šarene Svetlosti.


Punjenje



1. Vratite kukice za uši u LV1 položaj, zatim stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - U potpunosti osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre nego što ih punite.
2. Povežite kućište za punjenje s izvorom napajanja pomoću priloženog USB-C kabla za punjenje.

* Potpuno punjenje baterije kućišta za punjenje traje oko 2,5 sata.


Isključivanje



Za isključivanje, vratite obe slušalice u kutiju za punjenje. Molimo vas da imate na umu da je potrebno vratiti kukice za uši oba slušna aparata na LV1 položaje kako bi mogli da stanu u kutiju za punjenje.

* Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje može biti prilagođeno u aplikaciji soundcore.

RESET




Resetujete slušalice ako imaju problema sa međusobnim povezivanjem ili povezivanjem sa drugim uređajima.

Izvadite slušalice iz kutije za punjenje, zatim dodirnite i držite dodirne površine obe slušalice istovremeno 10 sekundi dok ne čujete glasovnu obavest. U ovom trenutku, vaše slušalice su uspešno resetovane.

VODIČ ZA LED SVETLO

Da biste proverili nivo baterije:




Kada vratite slušalice u kutiju za punjenje, indikator na kutiji će prikazati preostali nivo baterije kutije:

Kada je nivo baterije u opsegu od 0% do 45%, indikator će treptati tri puta i zatim se isključiti.

Kada je nivo baterije između 46% i 100%, indikator će ostati uključen tri sekunde, a zatim se isključiti.

Prilikom punjenja:




Prilikom punjenja, indikator na kutiji za punjenje će stalno treperiti. Kada je punjenje završeno, indikator će stalno svetleti.

Šarene lampice na slušalicama


* Trenutne slike korisničkog interfejsa služe samo u ilustrativne svrhe. Sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od različitih verzija softvera.

Šareni svetlosni efekti na obe slušalice moraju biti omogućeni putem aplikacije soundcore.

Možete birati između četiri svetlosna efekta: Uključeno svetlo, Disanje, Treperenje, Prati muziku. Dodirnite Više podešavanja da biste prilagodili osvetljenje, trajanje, boje i šare.



AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavješteni kada se otkrije nova verzija firmvera prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da slušalice budu van kutije za punjenje dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, izbegavajte bilo kakvo korišćenje.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V  0,52A
Izlaz	5V  0,12A
Kapacitet baterije	700mAh
Vreme punjenja	Slušalice: 1,5 sati Kućište za punjenje: 2,5 sata
Pogonska jedinica	16mm
Frekventni odziv	20~20kHz
Impedansa	16Ω
Vodootporni rejting (slušalice za uši)	IP55

Bluetooth verzija	Bluetooth 5.4
Bluetooth domet	10m

SERVIS ZA KUPCE I INFORMACIJE O USKLAĐENOSTI



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 02-1661-9246 (Koreja)
+971 529750842 (Bliski istok i Afrika)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
+91 18003138831 (Indija)

