

## APLICAȚIE




Descarcă aplicația soundcore pentru a ajusta setările EQ, a experimenta Modul Gaming, a personaliza comenzile tactile și efectele de lumină, a actualiza firmware-ul și a descoperi mai multe funcții.

Dacă căștile tale nu se pot conecta la aplicația soundcore, încearcă să reinstalezi aplicația sau să o actualizezi la cea mai recentă versiune disponibilă în magazinul de aplicații al telefonului tău.


Fă clic pe acest link pentru descărcare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## PREZENTARE GENERALĂ



1. Cârlig Reglabil pentru Ureche
2. Zonă Tactilă
3. Lumină LED Personalizabilă
4. Conectori de Încărcare
5. Deschidere Sunet
6. Port de Încărcare USB-C
7. Indicator Carcasă Încărcare

## PORNIRE & ÎMPERECHERE



1. Pentru prima utilizare, îndepărtează autocolantele izolatoare de pe căști.
  2. Pune căștile înapoi în carcasa de încărcare.
  3. Scoate din nou căștile. Căștile se vor porni automat și vor intra în modul de împerechere Bluetooth.
- Selectați „soundcore V20i” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.

În timpul împerecherii, luminile LED de pe ambele căști vor clipi albastru. Odată ce împerecherea este reușită, LED-urile se aprind.


Pe ambele căști lumina va rămâne aprinsă timp de 1 secundă și apoi se va stinge.

După conectare, căștile se vor reconecta automat la dispozitivul tău de fiecare dată când deschizi carcasa de încărcare și scoți căștile, atâta timp cât nu ai șters istoricul de împerechere din dispozitiv.


\* Căștile se pornesc doar când sunt scoase din carcasă.

## ÎMPERECHERE MANUALĂ

Pentru a intra manual în modul de împerechere Bluetooth, scoate ambele căști din carcasa de încărcare, apoi atinge și menține apăsată simultan zonele tactile ale ambelor căști timp de 3 secunde. În acest moment, căștile vor intra în modul de împerechere.



## CONEXIUNI DUALE



### Metoda 1: Folosind aplicația soundcore


În aplicația soundcore, atinge pictograma Setări din colțul din dreapta sus al interfeței aplicației. Apoi selectează **Conexiuni Duale** > **Activează Conexiunile Duale** > **Conectează un Dispozitiv Nou**.

### Metoda 2: Împerechere Manuală cu al Doilea Dispozitiv

În timp ce porți căștile, apasă și menține apăsată zona tactilă de pe ambele căști timp de 3 secunde, până când auzi mesajul vocal care confirmă intrarea în modul de împerechere. Apoi poți continua împerecherea cu al doilea dispozitiv.


\* Funcția Conexiuni Duale este activată implicit.

## PURTARE



1. Ridică căștile și glisează cârligul pentru ureche complet spre dreapta până în poziția LV4 (curbura cea mai mare).
2. Rotește cârligele de-a lungul pavilionului urechii pentru a le poziționa corect.
3. După ce ai pus căștile, poți glisa cârligele înainte și înapoi între cele patru nivele până când
4. găsești poziția cea mai confortabilă.

## EFECTE SONORE



În aplicația soundcore, efectul sonor implicit este „soundcore Signature”, un preset special recomandat de echipa soundcore. Oferim 22 de presetări EQ pentru diferite scenarii. Poți comuta între aceste presetări în funcție de preferințele tale.

De asemenea, poți crea propriul tău profil sonor ajustând cei opt cursori de pe pagina „Egalizator personalizat”.

COMENZI TACTILE

TWS

MONO


x2: Atinge de două ori 2s: Atinge și menține timp de 2 secunde

\* De asemenea, puteți personaliza controalele în aplicația soundcore.

|  |                                    | Modul TWS                                        | Modul mono                                 |
|--|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Redare / Pauză                     | Dublu atingere (R)                               | Dublu atingere                             |
|  | Piesa anterioară                   | *Personalizează în aplicația soundcore           | /                                          |
|  | Piesa următoare                    | Dublu atingere (L)                               |                                            |
|  | Răspunde                           | Dublă atingere (L/R)                             | Dublu atingere                             |
|  | Respinge un apel / Încheie un apel | Atinge și menține apăsat timp de 2 secunde (L/R) | Atinge și menține apăsat timp de 2 secunde |
|  | Creștere volum                     | *Personalizează în aplicația soundcore           | *Personalizează în aplicația soundcore     |
|  | Reducere volum                     |                                                  |                                            |
|  | Activează asistentul vocal         | *Personalizează în aplicația soundcore           | *Personalizează în aplicația soundcore     |


Personalizează Controalele Tactile în Aplicația soundcore

\*Imaginile actuale ale interfeței sunt doar în scop ilustrativ. Conținutul afișat poate varia în funcție de versiunea software-ului.



Atinge Comenzi pe pagina principală pentru a personaliza următoarele acțiuni pentru comenzile tactile de pe casca stângă sau dreaptă: Crește/redu volumul, schimbă piesa, redare/pauză muzică, activează Asistentul Vocal și pornește/oprește Luminile Colorate.

## ÎNCĂRCARE




1. Restaurează cârligele în poziția LV1, apoi pune căștile în carcasa de încărcare și închide capacul.

- Uscă complet căștile și portul de încărcare USB înainte de încărcare.

2. Conectează carcasa de încărcare la o sursă de alimentare folosind cablul USB-C furnizat.

\* O încărcare completă a carcasei durează aproximativ 2,5 ore.


## OPRIRE



Pentru a opri căștile, pune-le în carcasa de încărcare. Te rugăm să te asiguri că ai readus cârligele ambelor căști în poziția LV1 pentru a putea intra în carcasă.

\* Căștile se vor opri automat după 30 de minute dacă nu sunt conectate. Durata poate fi personalizată în aplicația soundcore.

## RESETARE




Resetează căștile dacă întâmpină probleme la împerecherea între ele sau cu alte dispozitive.

Scoate căștile din carcasa de încărcare, apoi atinge și menține apăsată simultan zonele tactile ale ambelor căști timp de 10 secunde, până când auzi un mesaj vocal. În acel moment, căștile au fost resetate cu succes.

## GHID LUMINĂ LED

### Pentru a Verifica Nivelul Bateriei:




Când pui căștile în carcasa de încărcare, indicatorul carcasei îți va arăta nivelul rămas al bateriei:

Când nivelul bateriei este între 0% și 45%, indicatorul va clipi de trei ori și apoi se va stinge.

Când nivelul este între 46% și 100%, indicatorul va rămâne aprins timp de trei secunde și apoi se va stinge.

### În Timpul Încărcării:




Când se încarcă, indicatorul carcasei va clipi continuu. Când încărcarea este completă, indicatorul va rămâne permanent aprins.

## Lumini Colorate pe Căști


\* Imaginile actuale ale interfeței sunt doar în scop ilustrativ. Conținutul afișat poate varia în funcție de versiunea software-ului.

Efectele de lumină colorată de pe ambele căști trebuie activate prin aplicația soundcore.

Poți alege dintre patru efecte de lumină: Lumină Aprinsă, Respirație, Clipire, Urmează Muzica. Atinge Setări Avansate pentru a personaliza iluminarea, durata, culorile și modelele.



ACTUALIZARE FIRMWARE



Veți fi notificat de îndată ce o nouă versiune de firmware este detectată atunci când conectați căștile la aplicație. Asigurați-vă că căștile sunt în afara carcasei de încărcare până când actualizarea firmware-ului este completă. În timpul actualizării, evitați orice utilizare.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Intrare                          | 5 V --- 0,52 A                                  |
| Ieșire                           | 5 V --- 0,12 A                                  |
| Capacitate baterie               | 700 mAh                                         |
| Timp de încărcare                | Căști: 1,5 ore<br>Carcasă de Încărcare: 2,5 ore |
| Unitate driver                   | 16 mm                                           |
| Răspuns în frecvență             | 20~20 kHz                                       |
| Impedanță                        | 16 Ω                                            |
| Grad de protecție la apă (căști) | IP55                                            |
| Versiune Bluetooth               | Bluetooth 5.4                                   |
|                                  |                                                 |

Distanță Bluetooth

10 m

## SERVICIU CLIEŢI &amp; INFORMAȚII DE CONFORMITATE



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Doar Pentru Orientul Mijlociu și Africa)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Middle East &amp; Africa)

+971 8000320817 (EAU)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

+91 18003138831 (India)

